

MANUAL DEL OPERADOR

PX30X-XXX-XXX-CXXX

INCLUIDO: OPERACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PUBLICADO EL: 11-22-19
REVISED: 4-17-20
(REV: B)

BOMBA DE DIAFRAGMA DE 3" PROPORCIÓN 1:1 (METÁLICO)



**LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR,
OPERAR O REALIZAR MANTENIMIENTO EN ESTE EQUIPO.**

Es responsabilidad del empleador colocar esta información en manos del operador. Guárdela para futura referencia.

KITS DE SERVICIO

Consulte la Tabla de descripción de modelos para conocer las opciones de material de la bomba.

637303-XXX para reparación de la sección de líquido con asientos (consulte la página 5).

637303-XX para reparación de la sección de líquido sin asientos (consulte la página 5).

NOTA: Este kit también contiene varias juntas de motor neumático que se deben sustituir.

637374-X montaje de la válvula neumática principal (consulte la página 8).

637421 para reparación de la sección de aire (consulte la página 7).

DATOS DE BOMBA

Modelos consulte la Tabla de descripción de modelos para "-XXX".

Tipo de bomba Diafragma doble metálico operado por aire

Material consulte la Tabla de descripción de modelos.

Peso

PX30A-XAX-XXX-CXXX,	129.6 lbs (58.8 kgs)
PX30A-XCX-XXX-CXXX,	221.1 lbs (100.3 kgs)
PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX	249.8 lbs (113.3 kgs)
PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX	228.8 lbs (103.8 kgs)
PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX.....	269.6 lbs (122.3 kgs)
PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX	245.6 lbs (111.4 kgs)

Añadir 40,0 lbs (18,2 kg) para la sección del motor neumático de acero inoxidable

Presión máxima de entrada de aire.. 120 psig (8.3 bar)

Presión máxima de entrada

de material 10 psig (0.69 bar)

Presión máxima de salida..... 120 psig (8.3 bar)

Tasa máxima de flujo 237 gpm (897 lpm)
entrada inundada.... 275 gpm (1041 lpm)

Desplazamiento / Ciclo a 100 psig ... 2.8 gal (10.6 lit)

Tamaño máximo de partícula..... 3/8" de diámetro (9.5 mm)

Límites máximos de temperatura

(material del diafragma / bola / junta)

E.P.R. / EPDM	-60° to 280°F (-51° to 138°C)
Hytrel®	-20° to 180°F (-29° to 82°C)
Kynar® PVDF.....	10° to 200°F (-12° to 93°C)
Nitrile	10° to 180°F (-12° to 82°C)
Santoprene®.....	-40° to 225°F (-40° to 107°C)
PTFE	40° to 225°F (4° to 107°C)
Viton®.....	-40° to 350°F (-40° to 177°C)

Datos de las dimensiones..... consulte la página 9


Dimensión de montaje 10-5/32" x 12-1/16"
(258 mm x 306 mm)

Nivel de ruido a 70 psig,


50 cpm^① 83.0 dB(A)^②

① Se prueba con el montaje del silenciador 67263 instalado.

② Los niveles de presión de sonido de la bomba publicados aquí se han actualizado a un nivel de sonido continuo equivalente (LA_{eq}) para cumplir con el objetivo de ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 usando cuatro ubicaciones de micrófono.



Modelo PD30X



Modelo PE30X

Figura 1

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE MODELOS

Explicación del código del modelo

Ejemplo:	PX30	X	-	X	X	-	X	X	-	C	X	X	X
Serie del modelo													
PD30- Bomba estándar													
PE30- Interfaz electrónica													
Material de la tapa de aire / motor de aire													
A - Aluminio													
S - Acero inoxidable													
Conexión de líquido													
A - 3 - 8 NPF - 1													
B - Rp 3 (3 - 11 BSP paralelo)													
D - Brida ANSI de 3" (4 orificios)													
F - Brida DIN de 3" (8 orificios)													
Tapas de líquido y material de colector													
A - Aluminio													
C - Hierro fundido													
H - Hastelloy®- C													
S - Acero inoxidable													
Material de los accesorios													
P - Acero al carbono													
S - Acero inoxidable													
Material del asiento													
A - Santoprene®	K - PVDF (Kynar)												
C - Hytrel®	L - Hastelloy®- C												
E - Acero al carbono	S - Acero inoxidable 316												
F - Aluminio													
G - Nitrilo													
H - Acero inoxidable duro 440													
Material de la bola													
A - Santoprene®													
C - Hytrel®													
G - Nitrilo													
T - PTFE													
V - Viton®													
Material del diafragma													
A - Santoprene®													
B - Santoprene (respaldo)													
C - Hytrel®													
G - Nitrilo													
L - PTFE de larga duración													
T - PTFE / Santoprene®													
V - Viton®													
Revisión													
C - Revisión													
Código de especialidad 1 (deje en blanco si no hay código de especialidad)													
A - Solenoide 120 VCA, 110 VCA Y 60 VCC													
B - Solenoide 12 VCC, 24 VCA Y 22 VCA													
C - Solenoide 240 VCA, 220 VCA Y 120 VCC													
D - Solenoide 24 VCC, 48 VCA Y 44 VCA													
E - Solenoide 12 VCC NEC / CEC													
F - Solenoide 24 VCC NEC / CEC													
G - Solenoide 12 VCC ATEX / IECEx													
H - Solenoide 24 VCC ATEX / IECEx													
J - Solenoide 120 VCA NEC / CEC													
K - Solenoide 220 VCA ATEX / IECEx													
N - Solenoide sin serpentín													
P - Motor conectado (sin válvula principal)													
O - Bloque de válvula estándar (sin solenoide)													
S - Detector de ciclo en válvula principal													
Código de especialidad 2 (deje en blanco si no hay código de especialidad)													
E - Retroalimentación de final de carrera + detección de fuga													
F - Retroalimentación de final carrera													
G - Final de carrera ATEX / IECEx / NEC / CEC													
H - Final de carrera + detección de fuga ATEX / IECEx / NEC / CEC													
L - Detección de fugas													
M - Detección de fuga ATEX / IECEx / NEC / CEC													
R - Final carrera NEC													
T - Final de carrera NEC / Detección de fuga NEC													
O - Sin opción													
Pruebas especiales													
Para conocer las opciones de Pruebas especiales, póngase en contacto con su distribuidor o representante de Atención al cliente de Ingersoll Rand más cercano.													
AVISO: Todas las opciones posibles se muestran en la tabla, sin embargo, no se recomiendan algunas combinaciones. Consulte con un representante o con la fábrica si tiene dudas relacionadas con la disponibilidad.													

OPERACIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

LEA, COMPREnda Y SIGA ESTA INFORMACIÓN PARA EVITAR LESIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.



CHISPA DE ESTÁTICA POR
PRESIÓN DE AIRE EXCESIVA



MATERIALES PELIGROSOS
PRESIÓN PELIGROSA

ADVERTENCIA **PRESIÓN DE AIRE EXCESIVA.** Puede causar lesión personal, daños a la bomba o daños a la propiedad.

- No exceda la presión máxima de aire de entrada que indica la placa de modelo de la bomba.
- Asegúrese de que las mangueras de material y los demás componentes puedan soportar las presiones de los líquidos que genera esta bomba. Examine todas las mangueras para detectar daños o desgaste. Asegúrese de que el dispositivo dispensador esté limpio y en condiciones de funcionamiento adecuadas.

ADVERTENCIA **CHISPA DE ESTÁTICA.** Puede provocar explosión que genere lesiones graves o la muerte.

Conecte la bomba y el sistema de bombeo a tierra.

- Use la terminal de puesta a tierra de la bomba que se proporciona. Use un kit de puesta a tierra con piezas ARO® n.º 66885-1 o conecte un cable de conexión a tierra apto (12 ga. min.) a una buena fuente de conexión a tierra.
- Asegure la bomba, las conexiones y todos los puntos de contacto para evitar la vibración y la generación de chispas de contacto o estática.
- Consulte los códigos locales de edificación y de electricidad para conocer los requisitos de conexión a tierra.
- Después de conectar a tierra, verifique en forma periódica la continuidad de la ruta eléctrica hasta la tierra. Pruebe cada componente con un ohmímetro (por ejemplo, mangueras, bomba, abrazaderas, contenedor, pistola pulverizadora, etc.) para conectar a tierra a fin de garantizar la continuidad. El ohmímetro debería mostrar 0,1 ohms o menos.
- Si es posible, sumerja el extremo de salida de la manguera, la válvula dispensadora o el dispositivo en el material que se dispensa. (Evite el flujo libre del material que se dispensa).
- Use mangueras que incorporen un alambre de estática.
- Use la ventilación adecuada.
- Mantenga los materiales inflamables lejos del calor, llamas abiertas y chispas.
- Mantenga los recipientes cerrados cuando no los utilice.

ADVERTENCIA El escape de la bomba podría contener contaminantes. Puede provocar lesiones graves. Dirija el escape lejos del área de trabajo y del personal.

- En caso de ruptura de un diafragma, el material puede verse forzado a salir por el silenciador de escape de aire.
- Dirija el escape hacia un lugar remoto cuando bombee materiales peligrosos o inflamables.
- Use una manguera con un diámetro interno mínimo de 1" entre la bomba y el silenciador.

ADVERTENCIA **PRESIÓN PELIGROSA.** Puede causar lesiones graves o daños a la propiedad. No realice mantenimiento ni limpie la bomba, las mangueras o la válvula dispensadora mientras el sistema está presurizado.

- Desconecte la línea de suministro de aire y alivie la presión del sistema abriendo la válvula dispensadora o el dispositivo y/o aflojando y removiendo cuidadosa y lentamente la manguera o las tuberías de salida de la bomba.

ADVERTENCIA **MATERIALES PELIGROSOS.** Pueden causar lesiones graves o daños a la propiedad. No intente regresar una bomba a la fábrica o al centro de servicio si contiene material peligroso. Las prácticas de manejo seguras deben cumplir con las leyes locales y nacionales y los requerimientos del código de seguridad.

- Obtenga la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales de todos los materiales del proveedor para conocer las indicaciones de manejo adecuadas.

ADVERTENCIA **PELIGRO DE EXPLOSIÓN.** Los modelos que contengan piezas húmedas de aluminio no pueden usarse con 1,1,1, tricloreto, cloruro de metileno u otros solventes de hidrocarburo halogenados que pudieran reaccionar y explotar.

- Revise la sección del motor de la bomba, las tapas de fluido, los colectores y todas las piezas húmedas a fin de asegurar su compatibilidad antes de utilizarlos con solventes de este tipo.

ADVERTENCIA **PELIGRO DE APLICACIÓN ERRÓNEA.** No use los modelos que contengan piezas húmedas de aluminio con productos alimenticios para consumo humano. Las piezas revestidas pueden contener pequeñas cantidades de plomo.

PRECAUCIÓN Verifique la compatibilidad química de las piezas húmedas de la bomba y de la sustancia que se bombea, descarga o hace circular. La compatibilidad química puede cambiar con la temperatura y la concentración de los químicos que están dentro de las sustancias que se bombean, descargan o hacen circular. Para conocer la compatibilidad específica de un líquido, consulte con el fabricante del químico.

PRECAUCIÓN Las temperaturas máximas se basan únicamente en el estrés mecánico. Ciertos químicos reducirán de manera significativa la temperatura máxima de operación segura. Consulte con el fabricante del químico para conocer la compatibilidad y los límites de temperatura. Consulte los DATOS DE BOMBA en la página 1 de este manual.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que todos los operadores de este equipo hayan sido capacitados para llevar a cabo prácticas de trabajo seguras, comprender sus limitaciones y utilizar gafas / equipo de seguridad cuando sea necesario.

PRECAUCIÓN No use la bomba para el soporte estructural del sistema de tuberías. Asegúrese de que los componentes del sistema estén correctamente apoyados para evitar que las piezas de la bomba se tensen.

- Las conexiones de succión y descarga deberían ser flexibles (como mangueras), y no tuberías rígidas, y deberían ser compatibles con la sustancia que se bombea.

PRECAUCIÓN Evite daños innecesarios a la bomba. No permita que la bomba funcione períodos largos de tiempo sin material.

- Desconecte la línea de aire de la bomba cuando el sistema esté inactivo durante períodos largos de tiempo.

PRECAUCIÓN Use únicamente piezas de repuesto ARO originales para garantizar que la clasificación de presión sea compatible y obtener una vida útil más prolongada.

AVISO Hay etiquetas de advertencia de repuesto disponibles a pedido: "Chispas estáticas y rotura del diafragma" n.º de pieza 94080.

ADVERTENCIA	= Peligros o prácticas poco seguras que podrían resultar en lesiones personales graves, muerte o daños significativos a la propiedad.
PRECAUCIÓN	= Peligros o prácticas poco seguras que podrían resultar en lesiones personales menores, daños a la propiedad o a los productos.
AVISO	= Instalación, operación o información de mantenimiento importante.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La bomba de diafragma ARO ofrece un alto volumen de entrega incluso a baja presión de aire y una amplia gama de opciones de compatibilidad del material disponible. Consulte el modelo y la tabla de opciones. Las bombas ARO cuentan con un diseño de compartimiento resistente y secciones de líquido / motor de aire modulares.

Las bombas de diafragma doble, operadas por aire utilizan un diferencial de presión en las cámaras de aire para crear alternativamente succión y presión de fluido positiva en las cámaras de fluido, las válvulas de bola aseguran un flujo positivo de líquido.

El ciclo de bombeo comienza cuando se aplica presión de aire y sigue bombeando y se mantiene según la demanda. Crea y mantiene la presión de la línea y detiene el ciclo una vez que alcanza la presión máxima de línea (cuando el dispositivo dispensador está cerrado) y reanuda el bombeo, según sea necesario.

REQUERIMIENTOS DE AIRE Y LUBRICACIÓN

ADVERTENCIA **PRESIÓN DE AIRE EXCESIVA.** Puede causar daños en la bomba, lesiones personales o daños a la propiedad.

- Se debería usar un filtro capaz de filtrar partículas de más de 50 micrones en el suministro de aire. No se requiere lubricación además de la lubricación de la junta tórica que se aplica durante el montaje o la reparación.
- Si hay aire lubricado, asegúrese de que sea compatible con las juntas tóricas y los sellos de la sección del motor de aire de la bomba.

INSTRUCCIONES DE USO

- Siempre enjuague la bomba con un solvente compatible con el material que se bombea si el material que se bombea está sujeto a "configuración" cuando no se usa durante un período de tiempo.
- Desconecte el suministro de aire de la bomba si va a estar inactiva durante algunas horas.
- El volumen del material de salida está regido no únicamente por el suministro de aire, sino también por el suministro de material disponible en la entrada. La tubería de suministro de material no debería ser demasiado pequeña ni restrictivas. Asegúrese no usar una manguera que pudiera colapsar.
- Cuando se utiliza la bomba de diafragma en una situación de alimentación forzada (entrada inundada), se recomienda instalar una "válvula antirretorno" en la entrada de aire.
- Asegure las patas de la bomba de diafragma a una superficie apta para garantizar que no se dañe por la vibración.

• Hytrel® y Viton® son marcas registradas de DuPont Company • Loctite® es marca registrada de Henkel Loctite® Corporation • Kynar® es marca registrada de Arkema Inc. • Santoprene® es marca registrada de Monsanto Company, autorizada para Advanced Elastomer Systems, L.P. • ARO® es una marca registrada de Ingersoll-Rand Company. • Lubriplate® es marca registrada de Lubriplate® Division (Fiske Brothers Refining Company). • 262™, 271™ y 572™ son marca registrada de Henkel Loctite Corporation. • Hastelloy® es marca registrada de Haynes International, Inc. •

MANTENIMIENTO

Consulte las vistas y descripciones de las piezas que se proporcionan de la página 5 a la 8 para identificar las piezas y obtener información sobre el Kit de Servicio.

- Se indican ciertas "Piezas inteligentes" ARO que deberían estar disponibles para una reparación rápida y para reducir el tiempo de inactividad.
- Los kits de servicio se dividen para brindar servicio a dos funciones separadas de la bomba de diafragma: 1. SECCIÓN DE AIRE, 2. SECCIÓN DE LÍQUIDO. La Sección de Líquido se divide aún más para coincidir con la parte típica de las Opciones de Material.
- Proporcione una superficie de trabajo limpia para proteger a las piezas móviles internas sensibles de la contaminación por suciedad y material extraño durante el desarmado y el rearmado por mantenimiento.
- Lleve buenos registros de la actividad de servicio e incluya la bomba en el programa de mantenimiento preventivo.
- Antes de desarmarla, coloque la bomba hacia abajo para drenar el material capturado en el colector de salida y vaciar la bomba.

MONTAJE DE LA SECCIÓN DE LÍQUIDO

1. Retire (61) el colector de salida, (60) el colector de entrada.
2. Retire (22) las bolas, (19) las juntas tóricas (si corresponde) y (21) los asientos.
3. Retire (15) las tapas de líquido.

NOTA: Solo los modelos de diafragma PTFE utilizan un diafragma principal (7) y un diafragma de respaldo (8). Consulte la vista auxiliar de la ilustración de la Sección de líquido.

4. Retire el tornillo (14), la arandela del diafragma (6), los diafragmas (7) o (7/8) y la arandela de seguridad (5) y el amortiguador (196).

NOTA: No raye ni arruine la superficie de la (1) varilla del diafragma.

REARMADO DE LA SECCIÓN DE LÍQUIDO

- Vuelva a ensamblar en orden inverso. Consulte los requisitos de ajuste en la página 6.
- Limpie e inspeccione todas las piezas. Sustituya las piezas gastadas o dañadas por piezas nuevas cuando sea necesario.
- Lubrique la (1) varilla del diafragma y (144) la copa en "U" con grasa Lubriplate FML-2 (el paquete de grasa 94276 se incluye en el kit de servicio).
- Asegúrese de que el montaje del diafragma toque el fondo del vástago (1), y aparte el montaje de diafragma PTFE lo suficiente como para alinear los orificios.
- Para los modelos con diafragmas PTFE: El elemento (8) del diafragma Santoprene se instala con el lado marcado "LADO DEL AIRE" hacia el centro de la bomba. Instale el diafragma PTFE (7) con el lado marcado "LADO DEL LÍQUIDO" hacia la (15) tapa de líquido.
- Vuelva a verificar la configuración de ajuste después de que la bomba haya arrancado y funcionado un rato.

LISTA DE PIEZAS / PX30X-XXX-XXX-CXXX SECCIÓN DE LÍQUIDO

KITS DE SERVICIO DE LA SECCIÓN DE LÍQUIDOS (637303-XXX O 637303-XX)

★ Para los kits de líquidos con asientos: Los kits de servicio de la sección de líquidos 637303-XXX incluyen: Asientos (consulte la opción ASIENTO, consulte -XXX en la tabla a continuación), Bolas (consulte la Opción BOLAS, consulte -XXX en la tabla a continuación), Diafragmas (consulte la Opción DIAFRAGMA, consulte -XXX en la tabla a continuación), y los artículos 3, 19, 70, 144, 175, 196 (a continuación) más 174 y la grasa 94276 Lubriplate® FML-2 (página 7).

★ Para los kits de líquidos sin asientos: Los kits de servicio de la sección de líquidos 637303-XX incluyen: Bolas (consulte la Opción BOLAS, consulte -XX en la tabla a continuación), Diafragmas (consulte la Opción DIAFRAGMA, consulte -XX en la tabla a continuación), y los artículos 3, 19, 70, 144, 175, 196 (a continuación) más 174 y la grasa 94276 Lubriplate® FML-2 (página 7).

OPCIONES DE HARDWARE EXTERNAS PX30X-XXX-XXX-CXXX

Artículo	Descripción (tamaño)	Ctd.	PX30X-XXP-XXX-C	PX30X-XXS-XXX-C		
			N.º de pieza	Mtl.	N.º de pieza	Mat.
26	Tornillo (M12 x 1.75 - 6g x 45 mm)	(12)	94412-1	[C]	94412-2	[SS]
27	Tornillo (M12 x 1.75 - 6g x 60 mm)	(16)	94991-1	[C]	94991	[SS]
29	Tuerca (M12 x 1.75 - 6h)	(16)	95053-1	[C]	95053	[SS]

COMMON PARTS

Artículo	Descripción (tamaño)	Ctd.	N.º de pieza	Mat.
❶ 1	Varilla	(1)	97387	[C]
43	Lengüeta de tierra (consulte la página 8)	(1)	93004	[Co]
★ ❶ 70	Junta	(2)	94100	[B]
★ ❶ 144	Copa en "U" (3/16" x 1-3/8" OD)	(2)	Y186-51	[B]
❶ 180	Junta (0.406" de DI) x 0.031" de grosor	(4)	94098	[Co]
★ 196	Amortiguador	(2)	94631	[Sp]

OPCIONES DE ASIENTO PX30X-XXX-XXX-CXXX

★ "21"

-XXX	Asiento	Ctd.	Mat.	-XXX	Asientot	Ctd.	Mat.
-AXX	94104-A	(4)	[Sp]	-HXX	94114	(4)	[SH]
-CXX	94104-C	(4)	[H]	-KXX	94621-K	(4)	[K]
-EXX	95678	(4)	[C]	-LXX	94939	(4)	[Ha]
-FXX	95674	(4)	[A]	-SXX	94113	(4)	[SS]
-GXX	94104-G	(4)	[B]				

NOTA: Opciones de asiento: -AXX, -CXX y -GXX no requieren el elemento 19 de junta tórica.

OPCIONES DE DIAFRAGMA PX30X-XXX-XXX-CXXX

-XXX	★ Kit de servicio con asiento -XXX = (Asiento) -XXX = (Bola) -XXX = (Diafragma)	★ Kit de servicio sin asiento -XX = (Bola) -XX = (Diafragma)	★ "7"			★ "8"			★ "3" (1/8" x 1" de DE)		
			Diafragma	Ctd.	Mat.	Diafragma	Ctd.	Mat.	Junta tórica	Ctd.	Mat.
-XXA	637303-XXA	637303-XA	94091-A	(2)	[Sp]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XXB	637303-XXB	637303-XB	94110-A	(2)	[Sp]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XXC	637303-XXC	637303-XC	94091-C	(2)	[H]	-----	---	---	Y327-210	(2)	[V]
-XXG	637303-XXG	637303-XG	96016-2	(2)	[B]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XXL	637303-XXL	637303-XL	94090-L	(2)	[L]	94110-A	(2)	[Sp]	Y328-210	(2)	[T]
-XXT	637303-XXT	637303-XT	94090-T	(2)	[T]	94110-A	(2)	[Sp]	Y328-210	(2)	[T]
-XXV	637303-XXV	637303-XV	95345	(2)	[V]	-----	---	---	Y327-210	(2)	[V]

CÓDIGO DE MATERIAL

[A] = Aluminio
[B] = Nitrilo
[C] = Acero al carbono
[Co] = Cobre
[Cl] = Hierro fundido
[E] = E.P.R.
[H] = Hytrell®
[Ha] = Hastelloy®-C
[K] = Kynar PVDF
[L] = PTFE de larga duración
[SH] = Acero inoxidable duro
[Sp] = Santoprene®
[SS] = Acero inoxidable
[T] = PTFE
[V] = Viton®

OPCIONES DE LA SECCIÓN CENTRAL PX30X-XXX-XXX-CXXX

Artículo	Descripción (tamaño)	Ctd.	PX30A-XXX-XXX-C			PX30S-XXX-XXX-C			Mat.
			N.º de pieza	Mat.	N.º de pieza	Mat.	N.º de pieza	Mat.	
5	Arandela de seguridad	(2)	94831-1	[C]	94831-2	[SS]			
68	Tapa de aire	(1)	94721-1	[A]	94031-1	[SS]			
69	Tapa de aire	(1)	94721-2	[A]	94031-2	[SS]			
74	Tapón de tubo (1/4 - 18 NPT x 7/16")	(2)	Y17-51-S	[SS]	Y17-51-S	[SS]			
126	Tapón de tubo	(1)	Y17-13-S	[SS]	Y17-13-S	[SS]			
131	Tornillo (M10 x 1.5 - 6g x 120 mm)	(4)	94531	[C]	96656	[SS]			
★ ❶ 175	Junta tórica (3/32" x 1" de DE) (3/32" x 1-1/16" de DE)	(2)	Y325-117	[B]	-----	---	Y325-118	[B]	
181	Perno de rodillo (5/32" o.d. x 3/4" de largo)	(4)	-----	---	Y178-56-S	[SS]			

OPCIONES DE MATERIAL DE LA TAPA DE LÍQUIDOS / COLECTOR PX30X-XXX-XXX-CXXX

Artículo	Descripción (tamaño)	Ctd.	PX30X-XAX-XXX-C	PX30X-XCX-XXX-C	PX30X-XHX-XXX-C	PX30X-XSX-XXX-C	PX30X-DHX-XXX-C	PX30X-DSX-XXX-C	PX30X-FHX-XXX-C	PX30X-FSX-XXX-C
			N.º de pieza	Mat.						
6	Tornillo de diafragma	(2)	94802	[A]	94803	[SS]	94947	[Ha]	94803	[SS]
9	Arandela	(2)	Y13-12-T	[SS]	Y13-12-T	[SS]	94949	[Ha]	Y13-12-T	[SS]
14	Tapón de rosca (3/4" - 16 x 3-1/4")	(2)	Y5-134-T	[SS]	Y5-134-T	[SS]	94948	[Ha]	Y5-134-T	[SS]
15	Tapa de líquido	(2)	94024	[A]	94106	[CI]	94693	[Ha]	94107	[SS]
60	Colector de entrada	(1)	94699-[❶]	[A]	97215-[❶]	[CI]	97216-[❶]	[Ha]	97212-[❶]	[SS]
61	Colector de salida	(1)	94700-[❶]	[A]	94702-[❶]	[CI]	94809-[❶]	[Ha]	94704-[❶]	[SS]
									97421	[Ha]
									97417	[SS]
									96810	[Ha]
									96784	[SS]

❶ Kit de motor de aire, consulte las páginas 7 y 8.

❷ Para los modelos con rosca NPTF (PX30X-AXX-XXX-CXXX) use "-1".



Para los modelos con rosca BSP (PX30X-BXX-XXX-CXXX) use "-2".

❸ Tenga las "Piezas inteligentes" a mano además de los kits de servicio para realizar reparaciones rápidas y reducir el tiempo de inactividad.

LISTA DE PIEZAS / PX30X-XXX-XXX-CXXX SECCIÓN DE LÍQUIDO

CÓDIGO DE COLOR		
MATERIAL	COLOR DEL DIAFRAGMA	COLOR DE LA BOLA
Hytrel®	Crema	Crema
Nitrilo	Negro	Rojo (-)
Santoprene®	Tostado	Tostado
Santoprene® (Respaldo)	Verde	N/C
PTFE	Blanco	Blanco
Viton®	Amarillo (-) (-) Raya	Amarillo (-) (-) Punto

PARA LA SECCIÓN
DE MOTOR DE AIRE
CONSULTE LAS PÁGINAS 7 Y 8



REQUISITOS DEL PAR DE MONTAJE

NOTA: NO APRIETE EN EXCESO LOS SUJETADORES.

(14) Tapón de rosca, 65 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).

(26) Tornillo, 60 - 70 ft lbs (81.3 - 94.9 Nm).

(27) Tornillo, 60 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).

(131) Tornillo, 35 - 40 ft lbs (47.5 - 54.2 Nm).

LUBRICACIÓN / SELLADORES

① Aplique grasa Lubriplate® FML-2 a todas las juntas tóricas, copas en "U" y piezas de contacto.

② Aplique Loctite® 271 en las roscas en el momento del montaje.

③ Aplique compuesto antiagarrotante en las roscas y en los cabezales de los pernos y tuercas con brida que entran en contacto con la carcasa de la bomba cuando use sujetadores de acero inoxidable.

④ Aplique Loctite® 262 en las roscas en el momento del montaje.

⑤ Aplique cinta PTFE a las roscas en el momento del montaje.

⑥ Aplique Loctite® 572 en las roscas en el momento del montaje.

⑦ Not used with PX30X-XXX-AXX-CXXX, -CXX and -GXX

NOTA: Lubriplate® FML-2 es una grasa a base de petróleo para uso alimenticio de color blanca.

Figura 2

LISTA DE PIEZAS / PX30X-XXX-XXX-CXXX SECCIÓN DE AIRE

② Indica las piezas incluidas en el Kit de Servicio de la Sección de Aire 637421 que se muestran a continuación y los elementos (70), (144), (175), y (180) que se muestran en la página 5.

Artículo	Descripción (tamaño)	Ctd.	N.º de pieza	Mat.
101	Carrocería central (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97040	[SS]
103	Bujes	(1)	97394	[D]
105	Tornillo (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]
111	Carrete	(1)	95651	[D]
118	Perno del actuador (0.250" x 2.276" de largo)	(2)	94083	[SS]
121	Manga	(2)	94084	[D]
127	Codo de 90o St. (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]
128	Tornillo de sujeción (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]
② 132	Junta	(1)	94099	[B]
133	Arandela de seguridad (1/4") (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]
134	Tornillo (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]
135	Alojamiento de válvula (PD30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]
	(PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96337-1	[SS]
136	Tapón (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96339	[SS]
② 137	Junta tórica (1/16" x 2" de DE)	(1)	Y325-32	[B]
② 138	Copa en "U" (3/16" x 1.792" de DE)	(1)	95966	[B]
② 139	Copa en "U" (3/16" x 1-1/4" de DE)	(1)	Y186-50	[B]
140	Inserción de la válvula	(1)	95650	(Ck)
141	Placa de la válvula	(1)	95659	(Ck)
⑥ ② 146	Junta tórica (3/32" x 1-1/16" de DE)	(1)	Y325-118	[B]
⑥ ② 147	Junta tórica (1/8" x 1/2" de DE)	(2)	Y325-202	[B]
⑦ ② 166	Junta de pista	(1)	94026	[B]

Artículo	Descripción (tamaño)	Ctd.	N.º de pieza	Mat.
② 167	Pistón piloto (incluye 168 y 169)	(1)	67164	[D]
168	Junta tórica (3/32" x 5/8" de DE)	(2)	94433	[U]
169	Copa en "U" (1/8" x 7/8" de DE)	(1)	Y240-9	[B]
170	Manga del pistón	(1)	94081	[D]
② 171	Junta tórica (3/32" x 1-1/8" de DE)	(1)	Y325-119	[B]
② 172	Junta tórica (1/16" x 1-1/8" de DE)	(1)	Y325-22	[B]
② 173	Junta tórica (1/16" x 1-3/8" de DE)	(2)	Y325-26	[B]
① ② 174	Junta tórica (1/8" x 1/2" de DE)	(2)	Y325-202	[B]
② 176	Diaphragma (válvula antirretorno)	(2)	94102	[Sp]
② 199	Junta de pista	(1)	95666	[B]
② 200	Junta	(1)	95665	[B]
201	Kit del silenciado (incluye el elemento 127)	(1)	67213	
233	Placa del adaptador (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96338	[SS]
240	Tornillo (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
② 241	Junta de pista	(1)	96344	[B]
② 242	Junta tórica (1/16" x 7/32" de DE)	(1)	Y325-5	[B]
② 243	Junta tórica (1/8" x 5/8" de DE)	(1)	Y325-204	[B]
② 244	Junta tórica (1/8" x 7/8" de DE)	(1)	Y325-208	[B]
① ②	Grasa Lubriplate® FML-2	(1)	94276	
	Paquetes de grasa Lubriplate® (10)		637308	

① Elementos incluidos en el kit de servicio de la sección de líquido, consulte las páginas 5 y 6.

⑥ Se utiliza en los modelos PX30S-XXX-XXX-CXXX únicamente.

⑦ Se utiliza en los modelos PX30A-XXX-XXX-CXXX únicamente.

SERVICIO DE LA SECCIÓN DEL MOTOR NEUMÁTICO

El servicio se divide en dos partes: 1. Válvula piloto, 2. Válvula principal. NOTAS DE REARMADO GENERAL:

- El servicio de la Sección de motor neumático continúa de la reparación de la Sección de líquido.
- Inspeccione y sustituya las piezas viejas por piezas nuevas cuando sea necesario. Verifique que no haya rayones profundos en las superficies, y rasguños o cortes en las juntas tóricas.
- Tenga cuidado de no cortar las juntas tóricas durante la instalación.
- Lubrique las juntas tóricas con grasa Lubriplate® FML-2.
- No ajuste de más los sujetadores, consulte el bloque de especificaciones de ajuste que se muestra.
- Ajuste los sujetadores luego de un reinicio.
- HERRAMIENTAS DE SERVICIO: para ayudar en la instalación de (168) juntas tóricas en el (167) pistón piloto, use la herramienta n.º 204130-T, disponible de ARO.

DESARMADO DE LA VÁLVULA PILOTO

1. Una tapa ligera en (118) debería dejar expuestas la (121) manga opuesta, (167) el pistón piloto y las demás piezas.
2. Retire (170) la manga, inspeccione el orificio interno de la manga para verificar que no esté dañado.

REARMADO DE LA VÁLVULA PILOTO

1. Limpie y lubrique las piezas del kit de servicio que no se sustituirán.
2. Instale (171 y 172) juntas tóricas nuevas, sustituya la (170) manga.
3. Instale (168) juntas tóricas y (169) copa "U" nuevas. **NOTA:** Lubrique y vuelva a colocar el (167) pistón piloto.
4. Vuelva a montar las piezas restantes, vuelva a colocar las (173 y 174) juntas tóricas.

DESARMADO DE LA VÁLVULA PRINCIPAL

1. Retire el (135) bloque de válvulas y la (233) placa adaptadora, exponiendo (132 y 166) las juntas, y las (176) válvulas.
2. Retire la (233) placa adaptadora, liberando el (140) inserto de la válvula, la (141) placa de la válvula, las (199, 200 y 241) juntas y las (243 y 244) juntas tóricas.
3. Retire (136) la tapón del extremo y (137) la junta tórica, liberando (111) el carrete.


REARMADO DE LA VÁLVULA PRINCIPAL

1. Instale las nuevas (138 y 139) copas en "U" del (111) carrete - **LOS BORDES DEBEN ESTAR FRENTE A FRENTE.**
2. Inserte (111) el carrete en el (135) bloque de válvula.
3. Instale las juntas tóricas (137 y 242) en el tapón (136) y monte el tapón en el bloque de válvula (135), asegurándolo con los tornillos (105).
4. Instale la inserción de la válvula (140), la placa de la válvula (141), la junta (199) y las juntas tóricas (243 y 244) en la carcasa de la válvula (135). **NOTA:** Monte (140) la inserción de la válvula con el lado "cóncavo" hacia la (141) placa de la válvula. Ensamble la placa de la válvula (141) con identificación de número de pieza hacia (140) la inserción de la válvula.
5. Monte las juntas (200 y 241) y la placa adaptadora (233) en la carcasa de válvula (135), asegurándolo con los tornillos (240).
6. Ensamble las juntas (132 y 166) y las válvulas (176) a la carrocería (101).
7. Ensamble el bloque de válvulas (135) y los componentes en la carrocería (101), asegurando con tornillos (134).

LISTA DE PIEZAS / PX30X-XXX-XXX-CXXX SECCIÓN DE AIRE

CÓDIGO DE MATERIAL

[A] = Aluminio
 [D] = Acetal
 [B] = Nitrilo
 [I] = Hierro
 [Br] = Latón
 [Sp] = Santoprene®
 [C] = Acer al carbono
 [SS] = Acer inoxidable
 [Ck] = Cerámico
 [U] = Poliuretano



REQUISITOS DEL PAR DE MONTAJE

NOTA: NO AJUSTE LOS SUJETADORES EN EXCESO.

(105) Tornillo, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

(134) Tornillo, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

(240) Tornillo, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

LUBRICACIÓN / SELLADORES

① Aplique grasa Lubriplate® FML-2 a las juntas tóricas, copas en "U" y piezas de contacto.

② Aplique Loctite® 271 en las roscas en el momento del montaje.

③ Aplique compuesto antiagarrotante en las roscas y en los cabezales de los pernos y tuercas con brida que entran en contacto con la carcasa de la bomba cuando use sujetadores de acero inoxidable.

④ Aplique cinta PTFE a las roscas en el momento del montaje.

Hay un conjunto de servicio de válvula principal de repuesto disponible por separado, que incluye lo siguiente:

637374-2 para modelos PD30A-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 y 244.

637374-3 para modelos PE30A-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 y 244.

637374-4 para modelos PD30S-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 y 244.

637374-5 para modelos PE30S-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 y 244.

Figura 3

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Producto despedido de la salida de escape.

- Revise que no haya roturas en el diafragma.
- Revise que el tornillo del diafragma (14) esté firme.

Burbujas de aire en la descarga del producto.

- Revise las conexiones de la tubería de succión.
- Revise las juntas tóricas entre el colector de entrada y las tapas de líquido del lado de la admisión.
- Revise que el tornillo del diafragma (146) esté firme.

El motor sopla aire o se detiene.

- Revise la válvula antirretorno (176) para detectar daños o desgaste.
- Revise que no haya obstrucciones en la válvula / escape.

Bajo volumen de salida, flujo errático o sin flujo.

- Revise el suministro de aire.
- Revise que la manguera de salida no esté obstaculizada.
- Revise que la manguera del material de salida no esté doblada (restringida).
- Revise que la manguera del material de entrada no esté doblada o aplastada (restringida).
- Revise la cavitación de las bombas; la tubería de succión debería ser al menos tan larga como el diámetro de la rosca interior de la bomba para obtener un flujo adecuado si se bombean líquidos de alta viscosidad. La manguera de succión debe ser de un tipo que no se aplaste, capaz de extraer una buena ventilación.
- Revise todas las uniones de los colectores de admisión y las conexiones de succión. Deben ser herméticas.
- Inspeccione la bomba para verificar que no haya objetos sólidos alojados en la cámara del diafragma o el área del asiento.

DATOS DIMENSIONALES

Las dimensiones se expresan solo para referencia, se indican en pulgadas y milímetros (mm).




Figura 4

Dimensiones

A - Véase más adelante
B - 30" (762.0 mm)
C - 12-1/16" (306.4 mm)
D - Véase más adelante
E - 17-11/16" (449.2 mm)

F - 15" (381.0 mm)
G - Véase más adelante
H - 10-5/32" (258.0 mm)
J - Véase más adelante

K - 9/16" (14.3 mm)
L - Véase más adelante
M - 23-3/32" (586.3 mm)
N - Véase más adelante

P - 1-3/16" (30.2 mm)

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-3/8" (60.3 mm)	11" (279.4 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-7/16" (61.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PX30X-XXX-XXX-CXXX

COMPRENANT: L'UTILISATION, L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

PUBLICATION : 11-22-19

RÉVISÉ: 4-17-20

(REV: B)

POMPE À MEMBRANES 3"

RAPPORT DE 1:1 (MÉTALLIQUE)



**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER,
D'UTILISER OU DE RÉPARER CET APPAREIL.**

Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre cette information à la disposition l'opérateur. Conserver pour référence future.

TROUSSES D'ENTRETIEN

Reportez-vous au tableau de description du modèle pour faire correspondre les options de matériau de la pompe.

637303-XXX pour la réparation de la section de liquide **avec** sièges (voir page 15).

637303-XX pour la réparation de la section de liquide **sans** sièges (voir page 15).

REMARQUE : Ce kit contient également plusieurs joints de moteur pneumatique qui devront être remplacés.

637374-X pour le montage de la vanne pneumatique principale (voir page 18).

637421 pour la réparation de la section pneumatique (voir page 17).

DONNÉES DE LA POMPE

Modèles Voir le schéma de description du modèle « -XXX ».

Type de pompe Double membrane métallique pneumatique

Matériau Voir le schéma de description du modèle.

Poids

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129.6 lbs (58.8 kgs)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221.1 lbs (100.3 kgs)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX 249.8 lbs (113.3 kgs)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX 228.8 lbs (103.8 kgs)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269.6 lbs (122.3 kgs)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX 245.6 lbs (111.4 kgs)

(Ajouter 40,0 lbs (18,2 kg) pour la section du moteur pneumatique en acier inoxydable)

Pression maximale de l'entrée d'air 120 psig (8.3 bar)

Pression maximale de l'entrée d'air 10 psig (0.69 bar)

Pression maximale de sortie 120 psig (8.3 bar)

Débit maximal 237 gpm (897 lpm)

orifice d'admission noyé 275 gpm (1041 lpm)

Déplacement / Cycle @ 100 psig 2.8 gal (10.6 lit)

Taille maximale de la particule 3/8" dia (9.5 mm)

Limites maximales de la température (matériau de membrane / bille / joint)

E.P.R. / EPDM -60° à 280°F (-51° à 138°C)

Hytrell® -20° à 180°F (-29° à 82°C)

Kynar® PVDF 10° à 200°F (-12° à 93°C)

Nitrile 10° à 180°F (-12° à 82°C)

Santoprene® -40° à 225°F (-40° à 107°C)

PTFE 40° à 225°F (4° à 107°C)

Viton® -40° à 350°F (-40° à 177°C)

Dimensions voir page 19

Dimensions de montage 10-5/32" x 12-1/16"
(258 mm x 306 mm)

Niveau sonore @ 70 psig,

50 cpm^① 83.0 dB(A)^②

① Test effectué avec l'ensemble silencieux réf. 67263 installé.

② Les niveaux de pression acoustique de la pompe publiés ci-dessous ont été mis à jour à un niveau de bruit continu équivalent (LA_{eq}) pour satisfaire aux exigences de la norme ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 à l'aide de quatre emplacements de microphones.




Figure 1

TABLEAU DESCRIPTIF DU MODÈLE

Explication du code du modèle

Exemple :	PX30	X	-	X	X	-	X	X	-	C	X	X	X	X
Gamme de modèles														
PD30- Pompe standard														
PE30- Interface électronique														
Matériau du moteur pneumatique/bouchon pneumatique														
A - Aluminium														
S - Acier inoxydable														
Connexion au fluide														
A - 3 - 8 NPF - 1														
B - Rp 3 (3 - 11 BSP parallèle)														
D - Bride ANSI 3" (4 trous)														
F - Bride DIN 3" (8 trous)														
Matériau des capuchons de fluide et manomètre														
A - Aluminium														
C - Fonte														
H - Hastelloy®- C														
S - Acier inoxydable														
Matériau de la visserie														
P - Acier carbone														
S - Acier inoxydable														
Matériau du siège														
A - Santoprene®														
K - PVDF (Kynar)														
C - Hytrel®														
E - Acier carbone														
F - Aluminium														
G - Nitrile														
H - Acier inoxydable renforcé 440														
Matériau de la bille														
A - Santoprene®														
C - Hytrel®														
G - Nitrile														
T - PTFE														
V - Viton®														
Matériau de la membrane														
A - Santoprene®														
B - Santoprene (renfort)														
C - Hytrel®														
G - Nitrile														
L - PTFE longue durée														
T - PTFE / Santoprene®														
V - Viton®														
Révision														
C - Révision														
Code de spécialité 1 (Laisser vide si aucun code de spécialité)														
A - Électrovanne 120 V c.a., 110 V c.a., et 60 V c.c.														
B - Électrovanne 12 V c.a., 24 V c.a., et 22 V c.c.														
C - Électrovanne 240 V c.a., 220 V c.a., et 120 V c.c.														
D - Électrovanne 24 V c.c., 48 V c.a., et 44 V c.a.														
E - Électrovanne 12 V c.c. NEC / CEC														
F - Électrovanne 24 V c.c. NEC / CEC														
G - Électrovanne 12 V c.c. ATEX / IECEEx														
H - Électrovanne 24 V c.c. ATEX / IECEEx														
J - Électrovanne 120 V c.a. NEC / CEC														
K - Électrovanne 220 V c.a. ATEX / IECEEx														
N - Électrovanne sans serpentin														
P - Moteur à événement (sans vanne principale)														
O - Coulisse standard (sans électrovanne)														
S - Détection de cycle sur la vanne principale														
Code de spécialité 2 (Laisser vide si aucun code de spécialité)														
E - Retour en fin de course + Détection des fuites														
F - Retour en fin de course														
G - Fin de course ATEX / IECEEx / NEC / CEC														
H - Fin de course + Détection des fuites ATEX / IECEEx / NEC / CEC														
L - Détection des fuites														
M - Détection des fuites ATEX / IECEEx / NEC / CEC														
R - Fin de course NEC														
T - Fin de course NEC / Détection des fuites NEC														
O - Pas d'option														
Test spécial														

Pour les options de test spécial, veuillez contacter votre représentant du service clientèle ou votre concessionnaire **Ingersoll Rand** le plus proche.

REMARQUE : L'ensemble des options envisageables est illustré dans le graphique. Il est néanmoins tout à fait possible que certaines combinaisons ne soient pas recommandées. Pour toute question liée à la disponibilité de produits, consultez un représentant ou l'usine.

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT ET MESURES DE SÉCURITÉ

LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE CES INFORMATIONS POUR ÉVITER TOUTE LÉSION CORPORELLE ET TOUT DOMMAGE MATÉRIEL.



AVERTISSEMENT EXCÈS DE PRESSION D'AIR Peut provoquer des blessures corporelles, des dommages à la pompe ou aux biens.

- Ne dépassez pas la pression maximale de l'entrée d'air indiquée sur la plaque du modèle de la pompe.
- Assurez-vous que les flexibles et autres composants sont en mesure de supporter les pressions de fluide développées par cette pompe. Vérifiez que les flexibles ne présentent aucun signe de détérioration ou d'usure. Assurez-vous que le dispositif de distribution est propre et en bon état de fonctionnement.

AVERTISSEMENT ETINCELLE STATIQUE. Peut provoquer une explosion à l'origine de lésions corporelles graves ou mortelles. Raccordez la pompe et le système de pompage à la terre.

- Utiliser le bornier de mise à la terre fourni. Utiliser le kit de mise à la terre ARO® réf. 66885-1 ou raccorder un câble de mise à la terre approprié (12 ga. minimum) à une bonne source de mise à la terre.
- Sécurisez la pompe, les raccord et tous les points de contact afin d'éviter les vibrations et la formation d'étincelles de contact ou statique.
- Consulter les codes de construction et électriques locaux pour les modalités de mise à la terre spécifiques.
- Après la mise à la terre, vérifiez périodiquement la continuité du circuit de mise à la terre. À l'aide d'un ohmmètre, mesurez entre chaque composant (par ex. flexibles, pompe, pince, récipient, pistolet pulvérisateurs, etc.) et la terre pour vous assurer de la continuité. L'ohmmètre doit indiquer 0,1 ohm ou moins.
- Immergez l'extrémité du flexible de sortie, la vanne ou le dispositif de distribution dans le produit distribué, si possible. (Évitez de transmettre gratuitement du matériel distribué.)
- Utilisez des flexibles incorporant un fil statique.
- Mettre en oeuvre une ventilation appropriée.
- Tenir les produits inflammables à l'écart de toute chaleur, flamme nue et étincelles.
- Tenir les récipients fermés en dehors des périodes d'utilisation.

AVERTISSEMENT Les gaz d'échappement de la pompe peuvent contenir des contaminants. Peut provoquer des risques de blessures graves. Tuyau d'échappement en dehors de la zone de travail et du personnel.

- En cas de rupture de la membrane, le matériau peut être expulsé du silencieux d'échappement d'air.
- Évacuez les gaz d'échappement à un endroit éloigné et sécurisé lors du pompage de matières dangereuses ou inflammables.
- Utilisez un flexible relié à la terre et présentant un diamètre intérieur de 1" entre la pompe et le silencieux.

AVERTISSEMENT PRESSION DANGEREUSE. Peut provoquer des lésions corporelles ou des dommages matériels graves. Ne procédez pas à l'entretien ou au nettoyage de la pompe, des flexibles ou de la vanne de distribution lorsque le système est sous pression.

- Débranchez la conduite d'alimentation en air et relâchez la pression du système en ouvrant la vanne ou le dispositif de distribution et/ou en desserrant et en retirant doucement et lentement le flexible ou la tuyauterie de sortie de la pompe.

AVERTISSEMENT MATERIAUX DANGEREUX. Peut provoquer des lésions corporelles ou des dommages matériels graves. Ne tentez pas de renvoyer une pompe contenant des matières dangereuses à l'usine ou à un centre de service. Les pratiques de manipulation en sécurité doivent se conformer aux règlements locaux et nationaux et aux modalités de code de sécurité.

- Obtenir des fiches techniques santé-sécurité sur tous les produits du fournisseur pour disposer des instructions de manipulation correcte.

AVERTISSEMENT RISQUE D'EXPLOSION. Les modèles contenant des pièces en aluminium ne peuvent pas être utilisés avec du 1,1,1 trichloroéthane, du chlorure de méthylène ou un autre solvant hydrocarbure halogéné susceptible de réagir ou d'exploser.

- Vérifiez la section du moteur de la pompe, les capuchons de liquide, les manomètres et toutes les pièces mouillées pour vous assurer de la compatibilité avant d'utiliser des solvants de ce type.

AVERTISSEMENT DANGER D'APPLICATION NON CONFORME. Ne pas utiliser des modèles contenant des pièces recouvertes d'aluminium avec des produits destinés à la consommation humaine. Des pièces plaquées peuvent contenir des quantités négligeables de plomb.

ATTENTION Vérifiez la compatibilité chimique des pièces immergées de la pompe avec les produits qui sont pompés, rincés ou recirculés. La compatibilité chimique peut varier avec la température et la concentration du/des produit(s) chimique(s) contenu(s) dans les substances pompées, rincées ou recirculées. Pour connaître la compatibilité chimique d'un liquide précis, consultez le fabricant du produit chimique.

ATTENTION Les températures maximales sont uniquement basées sur les contraintes mécaniques. Certains produits chimiques réduisent la température maximale de fonctionnement de sécurité de manière significative. Veuillez consulter le fabricant du produit chimique pour la compatibilité chimique et les limites de température. Reportez-vous à DONNÉES DE LA POMPE, en page 11 de ce manuel.

ATTENTION Assurez-vous que tous les opérateurs utilisant ce matériel ont été formés aux pratiques de travail en sécurité, comprennent les limitations du matériel et portent des lunettes / équipements de protection lorsque c'est nécessaire.

ATTENTION N'utilisez pas la pompe pour le support structurel du système de tuyauterie. Assurez-vous que les composants du système sont munis de supports adéquats et qu'ils n'exercent pas de tension sur les pièces de la pompe.

- Les connexions d'aspiration et de décharge doivent être souples (tuyaux), non rigides et compatibles avec la substance pompée.

ATTENTION Évitez tout dommage inutile au niveau de la pompe. Ne la faites pas fonctionner lorsqu'elle ne contient aucun produit pendant des périodes prolongées.

- Déconnectez la conduite d'air de la pompe lorsque le système reste inactif pendant de longues périodes.

ATTENTION Utilisez uniquement des pièces de recharge d'origine ARO pour assurer une pression nominale compatible et une durée de vie plus longue.

REMARQUE Des étiquettes d'avertissement de remplacement sont disponibles sur demande : « Étincelle statique & rupture du diaphragme » réf. 94080.

AVERTISSEMENT

- = Risques ou les pratiques dangereuses susceptibles d'entraîner de graves lésions corporelles, un décès ou d'importants dommages matériels.
- = Risques ou pratiques dangereuses susceptibles d'entraîner des blessures mineures, des dommages au produit ou aux biens.
- = Informations importantes d'installation, d'utilisation ou de maintenance.

ATTENTION

- = Risques ou pratiques dangereuses susceptibles d'entraîner des blessures mineures, des dommages au produit ou aux biens.

REMARQUE

- = Informations importantes d'installation, d'utilisation ou de maintenance.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La pompe à membranes ARO offre un débit élevé, même à basse pression, et propose une vaste gamme d'options de compatibilité des matériaux. Reportez-vous au tableau des modèles et des options. Les pompes ARO présentent une conception résistante aux décrochages et des sections de moteur pneumatique / de fluide modulaires.

Les pompes à double membrane à commande pneumatique utilisent un différentiel de pression dans les chambres à air pour créer alternativement une aspiration et une pression positive du fluide dans les chambres à fluide. Des contrôles à bille garantissent un écoulement positif du fluide.

Le cycle de la pompe commencera à mesure que la pression atmosphérique sera appliquée et continuera à pomper et à répondre à la demande. Il établira et maintiendra la pression dans la conduite et arrêtera le cycle une fois que la pression maximale sera atteinte (dispositif de distribution fermé) et reprendra le pompage si nécessaire.

AIR ET LUBRIFIANT REQUIS**AVERTISSEMENT**

EXCÈS DE PRESSION D'AIR. Peut provoquer des blessures corporelles, des dommages à la pompe ou aux biens.

- Un filtre capable de filtrer des particules supérieures à 50 microns doit être utilisé sur la conduite d'alimentation en air. Aucune autre lubrification n'est requise que celle du joint torique, appliquée lors du montage ou de la réparation.
- En présence d'air lubrifié, assurez-vous qu'il est compatible avec les joints toriques et autres joints de la section du moteur pneumatique de la pompe.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Rincez toujours la pompe avec un solvant compatible avec le matériau pompé si le matériau pompé est sujet à une « mise en place » lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.
- Débranchez l'alimentation en air de la pompe si elle doit rester inactive pendant quelques heures.
- Le volume de produit de sortie est régi non seulement par l'alimentation en air, mais aussi par l'alimentation en produit disponible à l'entrée. Le tuyau d'alimentation en produit ne doit être trop petit ni restrictif. S'assurer de ne pas utiliser un flexible qui pourrait s'affaisser.
- Si la pompe à membrane est utilisée dans une situation sous pression (orifice d'admission noyé), il est recommandé d'installer un clapet anti-retour à l'entrée d'air.
- Fixer les pieds de la pompe à membranes sur une surface appropriée pour éviter tout dommage dû aux vibrations.

ENTRETIEN

Reportez-vous aux vues des pièces détachées et aux descriptions fournies aux pages 15 à 18 pour l'identification des pièces détachées et des kits de service.

- Certaines « pièces intelligentes » ARO sont indiquées comme étant disponibles pour une réparation rapide et une réduction des temps d'immobilisation.
- Les kits d'entretien sont divisés en deux parties pour assurer l'entretien de deux fonctions de pompe à membranes distinctes : 1. SECTION PNEUMATIQUE 2 : SECTION DE LIQUIDE. La section de liquide est ensuite divisée pour correspondre aux options de matériau de la pièce détachée.
- Prévoyez une surface de travail propre pour protéger les pièces mobiles internes sensibles de la contamination par la saleté et les corps étrangers lors du démontage et du remontage.
- Tenez à jour les rapports des opérations d'entretien et incluez la pompe dans le programme de maintenance préventive.
- Avant le démontage, videz le matériau capturé dans le manomètre de sortie en retournant la pompe pour vidanger le produit de la pompe.

DÉMONTAGE DE LA SECTION DE LIQUIDE

1. Retirez le manomètre de sortie (61), manomètre d'entrée (60).
2. Retirer (22) les billes, (19) les joints toriques (le cas échéant) et (21) les sièges.
3. Retirez les capuchons de liquide (15).

REMARQUE : Seuls les modèles à membranes PTFE utilisent une membrane principale (7) et une membrane de secours (8). Reportez-vous à la vue auxiliaire de l'illustration de la section de liquide.

4. Retirez la vis (14), la rondelle de la membrane (6), les membranes (7) ou (7/8), la rondelle de secours (5) et l'embrayage (196).

REMARQUE : Ne rayez pas et d'endommagez pas la surface de la tige de la membrane (1).

REMONTAGE DE LA SECTION DE LIQUIDE

- Remontez les pièces en procédant en sens inverse. Reportez-vous aux couples requis en page 16.
- Nettoyez et inspectez toutes les pièces. Remplacez les pièces usées ou endommagées avec de nouvelles, si nécessaire.
- Lubrifiez la tige de la membrane (1) et une coupelle en U (144) avec de la graisse Lubriplate FML-2 (le sachet de graisse réf. 94276 est inclus dans le kit d'entretien).
- Assurez-vous que la membrane descende au maximum sur la tige (1) et reculez suffisamment la membrane en PTFE pour aligner les trous.
- Pour les modèles avec membranes PTFE : La membrane en Santoprene de l'élément (8) est installé avec le côté marqué « AIR SIDE » (CÔTÉ PNEUMATIQUE) vers le corps central de la pompe. Installez la membrane PTFE (7) avec le côté marqué « FLUID SIDE » (CÔTÉ DE LIQUIDE) vers le capuchon de liquide (15).
- Vérifiez, de nouveau, les réglages de couple après avoir redémarré la pompe et l'avoir fait fonctionner un moment.

• Hytrel® et Viton® sont des marques déposées de DuPont Company • Loctite® est une marque déposée d'Henkel Loctite Corporation • Kynar® est une marque déposée d'Arkema Inc. • Santoprene® est une marque déposée de Monsanto Company, fabriqué sous licence par Advanced Elastomer Systems, L.P. • ARO® est une marque déposée d'Ingersoll Rand Company. • Lubriplate® est une marque déposée de Lubriplate Division (Fiske Brothers Refining Company). • 262™, 271™ and 572™ sont des marques déposées de Henkel Loctite Corporation. • Hastelloy® est une marque déposée de Haynes International, Inc. •

LISTE DES PIÈCES / SECTION DE LIQUIDE PX30X-XXX-XXX-CXXX

KITS D'ENTRETIEN POUR SECTION DE LIQUIDE (637303-XXX OR 637303-XX)

★ Pour les kits de section de liquide avec sièges : Les kits d'entretien pour la section de liquide 637303-XXX incluent : Sièges (Voir Option de SIÈGE, se reporter à -XXX dans le schéma ci-dessous), Billes (Voir Option de BILLE, se reporter à -XXX dans le schéma ci-dessous), Membranes (Voir Option de MEMBRANE, se reporter à -XXX dans le schéma ci-dessous), et les éléments 3, 19, 70, 144, 175, 196 (voir liste ci-dessous) plus 174 et graisse réf. 94276 Lubriplate® FML-2 (page 17).

★ Pour les kits de section de liquide sans siège : Les kits d'entretien pour la section de liquide 637303-XX incluent : Billes (Voir Option de BILLE, se reporter à -XX dans le schéma ci-dessous), Membranes (Voir Option de MEMBRANE, se reporter à -XX dans le schéma ci-dessous), et les éléments 3, 19, 70, 144, 175, 196 (voir liste ci-dessous) plus 174 et graisse réf. 94276 Lubriplate® FML-2 (page 17).

VISSEURIE, DISPONIBLE EN OPTION PX30X-XXX-XXX-CXXX

Elément	Description (Taille)	Qté	PX30X-XXP-XXX-C	PX30X-XXS-XXX-C		
			N° de pièce	Mtl	N° de pièce	Mtl
26	Vis (M12 x 1.75 - 6g x 45 mm)	(12)	94412-1	[C]	94412-2	[SS]
27	Vis (M12 x 1.75 - 6g x 60 mm)	(16)	94991-1	[C]	94991	[SS]
29	Ecrou (M12 x 1.75 - 6h)	(16)	95053-1	[C]	95053	[SS]

PIÈCES COMMUNES

Elément	Description (Taille)	Qté	N° de pièce	Mtl
❶ 1	Tige	(1)	97387	[C]
43	Cosse de mise à la terre (voir page 18)	(1)	93004	[Co]
★ ❶ 70	Joint	(2)	94100	[B]
★ ❶ 144	Coupelle en U (3/16" x 1-3/8" DE)	(2)	Y186-51	[B]
❶ 180	Joint (0.406" DI x 0.031" épaisseur)	(4)	94098	[Co]
★ 196	Embrayage	(2)	94631	[Sp]

OPTIONS DE SIÈGE PX30X-XXX-XXX-CXXX

★ "21"

-XXX	Siège	Qté	Mtl	-XXX	Siège	Qté	Mtl
-AXX	94104-A	(4)	[Sp]	-HXX	94114	(4)	[SH]
-CXX	94104-C	(4)	[H]	-KXX	94621-K	(4)	[K]
-EXX	95678	(4)	[C]	-LXX	94939	(4)	[Ha]
-FXX	95674	(4)	[A]	-SXX	94113	(4)	[SS]
-GXX	94104-G	(4)	[B]				

REMARQUE : les sièges -AXX, -CXX et -GXX (disponibles en option) ne nécessitent pas l'utilisation du joint torique 19.

OPTIONS DE BILLES PX30X-XXX-XXX-CXXX

★ "22" (3-1/4" diamètre)

-XXX	Bille	Qté	Mtl	Joint torique	Qté	Mtl
-XAX	94103-A	(4)	[Sp]	94115	(4)	[E]
-XCX	94103-C	(4)	[H]	Y327-350	(4)	[V]
-XGX	94103-G	(4)	[B]	Y325-350	(4)	[B]
-XTX	94103-T	(4)	[T]	Y328-350	(4)	[T]
-XVX	94103-V	(4)	[V]	Y327-350	(4)	[V]

★ "19" (3/16" x 5" DE)

-XXX	★ Kit d'entretien avec siège -XXX = (Siège) -XXX = (Bille) -XXX = (Membrane)	★ Kit d'entretien sans siège -XX = (Bille) -XX = (Membrane)	★ "7"			★ "8"			★ "3" (1/8" x 1" DE)		
			Membrane	Qté	Mtl	Membrane	Qté	Mtl	Joint torique	Qté	Mtl
-XXA	637303-XXA	637303-XA	94091-A	(2)	[Sp]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XXB	637303-XXB	637303-XB	94110-A	(2)	[Sp]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XXC	637303-XXC	637303-XC	94091-C	(2)	[H]	-----	---	---	Y327-210	(2)	[V]
-XXG	637303-XXG	637303-XG	96016-2	(2)	[B]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XXL	637303-XXL	637303-XL	94090-L	(2)	[L]	94110-A	(2)	[Sp]	Y328-210	(2)	[T]
-XXT	637303-XXT	637303-XT	94090-T	(2)	[T]	94110-A	(2)	[Sp]	Y328-210	(2)	[T]
-XXV	637303-XXV	637303-XV	95345	(2)	[V]	-----	---	---	Y327-210	(2)	[V]

OPTIONS DE LA SECTION CENTRALE PX30X-XXX-XXX-CXXX

Elément	Description (Taille)	Qté	PX30A-XXX-XXX-C	PX30S-XXX-XXX-C		
			N° de pièce	Mtl	N° de pièce	Mtl
5	Rondelle de secours	(2)	94831-1	[C]	94831-2	[SS]
68	Couvercle de l'orifice d'air	(1)	94721-1	[A]	94031-1	[SS]
69	Couvercle de l'orifice d'air	(1)	94721-2	[A]	94031-2	[SS]
74	Bouchon de canalisation (1/4 - 18 NPT x 7/16")	(2)	Y17-51-S	[SS]	Y17-51-S	[SS]
126	Bouchon de canalisation	(1)	Y17-13-S	[SS]	Y17-13-S	[SS]
131	Vis (M10 x 1.5 - 6g x 120 mm)	(4)	94531	[C]	96656	[SS]
★ ❶ 175	Joint torique (3/32" x 1" DE)	(2)	Y325-117	[B]	-----	---
	(3/32" x 1-1/16" DE)	(2)	-----	---	Y325-118	[B]
181	Goupille roulée (5/32" DE x 3/4" longueur)	(4)	-----	---	Y178-56-S	[SS]

CODES DES MÉTÉRIAUX

[A]	= Aluminium
[B]	= Nitrile
[C]	= Acier au carbone
[Co]	= Cuivre
[Cl]	= Fonte
[E]	= E.P.R.
[H]	= Hytrel®
[Ha]	= Hastelloy®- C
[K]	= Kynar PVDF
[L]	= PTFE longue durée
[SH]	= Acier inoxydable renforcé
[Sp]	= Santoprene®
[SS]	= Acier inoxydable
[T]	= PTFE
[V]	= Viton®

OPTIONS DE MÉTÉRIAU DE MANOMÈTRE / CAPUCHON DE FLUIDE PX30X-XXX-XXX-CXXX

Elément	Description(Taille)	Qté	PX30X-XAX-XXX-C	PX30X-XCX-XXX-C	PX30X-XHX-XXX-C	PX30X-XSX-XXX-C	PX30X-DHX-XXX-C	PX30X-DSX-XXX-C	PX30X-FHX-XXX-C	PX30X-FSX-XXX-C		
			N° de pièce	Mtl								
6	Rondelle de membrane	(2)	94802	[A]	94803	[SS]	94947	[Ha]	94803	[SS]	94947	[Ha]
9	Rondelle	(2)	Y13-12-T	[SS]	Y13-12-T	[SS]	94949	[Ha]	Y13-12-T	[SS]	94949	[Ha]
14	Capuchon vis (3/4" - 16 x 3-1/4")	(2)	Y5-134-T	[SS]	Y5-134-T	[SS]	94948	[Ha]	Y5-134-T	[SS]	94948	[Ha]
15	Flasque	(2)	94024	[A]	94106	[Cl]	94693	[Ha]	94107	[SS]	94693	[Ha]
60	Manomètre d'admission	(1)	94699-[❶]	[A]	97215-[❶]	[Cl]	97216-[❶]	[Ha]	97212-[❶]	[SS]	97420	[Ha]
61	Manomètre de sortie	(1)	94700-[❶]	[A]	94702-[❶]	[Cl]	94809-[❶]	[Ha]	94704-[❶]	[SS]	97421	[Ha]
									97417	[SS]	96810	[Ha]
									96784	[SS]		

❶ Pièces du kit moteur pneumatique, voir pages 17 et 18

❷ Pour les modèles à filetage NPTF (PX30X-AXX-XXX-CXXX) utilisez "-1".

Pour les modèles à filetage BSP (PX30X-BXX-XXX-CXXX) utilisez "-2".

❸ "Petites pièces", conservez ces éléments en plus des kits d'entretien pour une réparation rapide et des temps d'immobilisation réduits.

LISTE DES PIÈCES / SECTION DE LIQUIDE PX30X-XXX-XXX-CXXX




Figure 2

LISTE DES PIÈCES / SECTION PNEUMATIQUE PX30X-XXX-XXX-CXXX

② Indique les pièces incluses dans le kit d'entretien de la section pneumatique réf. 637421 illustré ci-dessous et les éléments (70), (144), (175), et (180) indiqués à la page 15.

Elément	Description (Taille)	Qté	N° de pièce	Mtl	Elément	Description (Taille)	Qté	N° de pièce	Mtl
101	Corps central (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]	168	Joint torique (3/32" x 5/8" DE)	(2)	94433	[U]
			97040	[SS]	169	Coupelle en U (1/8" x 7/8" DE)	(1)	Y240-9	[B]
103	Douille	(1)	97394	[D]	170	Manchon à piston	(1)	94081	[D]
105	Vis (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]	② 171	Joint torique (3/32" x 1-1/8" DE)	(1)	Y325-119	[B]
111	Bobine	(1)	95651	[D]	② 172	Joint torique (1/16" x 1-1/8" DE)	(1)	Y325-22	[B]
118	Tige de déclenchement (0.250" x 2.276" de longueur)	(2)	94083	[SS]	② 173	Joint torique (1/16" x 1-3/8" DE)	(2)	Y325-26	[B]
121	Manchon	(2)	94084	[D]	① ② 174	Joint torique (1/8" x 1/2" DE)	(2)	Y325-202	[B]
127	Coude standard 90o (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C/I]	② 176	Membrane (clapet anti-retour)	(2)	94102	[Sp]
128	Vis de réglage (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]	② 199	Rondelle d'alignement	(1)	95666	[B]
② 132	Joint	(1)	94099	[B]	② 200	Joint	(1)	95665	[B]
133	Rondelle-frein (1/4") (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]	201	Kit silencieux (inclus l'élément 127)	(1)	67213	
			Y14-416-T	[SS]	233	Plaque d'adaptateur (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
134	Vis (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]			(1)	96338	[SS]
135	Boîtier de vanne (PD30A-XXX-XXX-CXXX) (PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]	240	Vis (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
			96337-1	[SS]	② 241	Rondelle d'alignement	(1)	96344	[B]
136	Fiche (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]	② 242	Joint torique (1/16" x 7/32" DE)	(1)	Y325-5	[B]
			96339	[SS]	② 243	Joint torique (1/8" x 5/8" DE)	(1)	Y325-204	[B]
② 137	Joint torique (1/16" x 2" DE)	(1)	Y325-32	[B]	② 244	Joint torique (1/8" x 7/8" DE)	(1)	Y325-208	[B]
② 138	Coupelle en U (3/16" x 1.792" DE)	(1)	95966	[B]					
② 139	Coupelle en U (3/16" x 1-1/4" DE)	(1)	Y186-50	[B]	① ② 245	Graisse Lubriplate® FML-2	(1)	94276	
140	Insert de valve	(1)	95650	[Ck]					
141	Plaque de vanne	(1)	95659	[Ck]		Sachets de graisse Lubriplate® (10)		637308	
⑥ ② 146	Joint torique (3/32"x 1-1/16" DE)	(1)	Y325-118	[B]					
⑥ ② 147	Joint torique (1/8"x 1/2" DE)	(2)	Y325-202	[B]					
⑦ ② 166	Rondelle d'alignement	(1)	94026	[B]					
② 167	Piston de la vanne pilote (inclus 168 et 169)	(1)	67164	[D]					

① Éléments inclus dans le kit d'entretien de la section de liquide, voir pages 15 et 16.

⑥ Utilisés sur les modèles PX30S-XXX-XXX-CXXX uniquement.

⑦ Utilisés sur les modèles PX30A-XXX-XXX-CXXX uniquement.

ENTRETIEN DE LA SECTION DU MOTEUR PNEUMATIQUE

L'entretien se divise en deux parties - 1. Vanne pilote, 2. Vanne principale. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE REMONTAGE :

- L'entretien de la section du moteur pneumatique doit être effectué à la suite d'une réparation effectuée sur la section de liquide.
- Procédez à une inspection et remplacez les pièces usagées avec de nouvelles, si nécessaire. Vérifiez que les surfaces ne présentent pas de rayures profondes, et que les joints toriques ne comportent pas d'entailles ou de coupures.
- Prenez toutes les précautions pour éviter de couper les joints toriques lors de l'installation.
- Lubrifiez les joints toriques avec de la graisse Lubriplate® my-FML-2.
- Ne serrez pas trop les fixations, reportez-vous au bloc de spécification de couple illustré.
- Serrez les fixations après le redémarrage.
- OUTILS D'ENTRETIEN - Pour faciliter l'installation des joints toriques (168) sur le piston de la vanne pilote (167), utilisez l'outil réf. 204130-T disponible chez ARO.

DÉMONTAGE DE LA VANNE PILOTE

1. Tapotez légèrement sur le (118) pour exposer le manchon (121) opposé, le piston de la vanne pilote (167) et les autres pièces.
2. Retirez le manchon (170), inspectez l'alésage intérieur du manchon pour détecter tout dommage éventuel.

MONTAGE DE LA VANNE PILOTE

1. Nettoyez et lubrifiez les pièces non remplacées avec le kit d'entretien.
2. Installez de nouveaux joints toriques (171 et 172), remplacez le manchon (170).

3. Installez de nouveaux joints toriques (168) et la coupelle en U (169). Notez le sens de la lèvre. Lubrifiez et remplacez le piston de la vanne pilote (167).
4. Remontez les pièces restantes, remplacez les joints toriques (173 et 174).

DÉMONTAGE DE LA VANNE PRINCIPALE

1. Retirez la coulisse (135) et la plaque d'adaptateur (233), en exposant les joints (132 et 166), le clapet anti-retour (176).
2. Retirez la plaque adaptatrice (233), en libérant l'insert de valve (140) la plaque de vanne (141), les joints (199, 200 et 241) et les joints toriques (243 et 244).
3. Retirez la flasque (136) et le joint torique (137), en relâchant la bobine (111).


REMONTAGE DE LA VANNE PRINCIPALE

1. **Instale las nuevas (138 y 139) copas en "U" del (111) carrete - LOS BORDES DEBEN ESTAR FRENTE A FRENTE.**
2. Inserte (111) el carrete en el (135) bloque de válvula.
3. Installer les joints toriques (137 et 242) sur la flasque (136), puis monter la flasque sur la coulisse (135), en serrant les vis (105).
4. Installer l'insert de la vanne (140), la plaque de la vanne (141), le joint (199) et les joints toriques (243 et 244) dans le boîtier de la vanne (135). **REMARQUE** : assembler l'insert de la vanne (140), avec le côté « bombé » face à la plaque de vanne (141). Assembler la plaque de vanne (141) de sorte que le numéro d'identification de la pièce soit orienté vers (140) l'insert de la vanne.
5. Monter les joints (200 et 241) et la plaque d'adaptateur (233) au boîtier de la vanne (135), en serrant les vis (240).
6. Montez les joints (132 et 166), les clapets anti-retour 176 et le joint torique (232) sur l'élément central (101).
7. Montez la coulisse (135) et les composants à l'élément central (101), en le fixant avec les vis (134).

LISTE DES PIÈCES / SECTION PNEUMATIQUE PX30X-XXX-XXX-CXXX


CODES DES MATERIAUX

[A] = Aluminium
 [D] = Acétal
 [B] = Nitrile
 [I] = Fer
 [Br] = Laiton
 [Sp] = Santoprene®
 [C] = Acier au carbone
 [SS] = Acier inoxydable
 [Ck] = Céramique
 [U] = Polyuréthane



⑧ Remplacez ces joints torique par des joints (166) sur les modèles PX30S-XXX-XXX-CXXX.

VANNE PRINCIPALE



COUPLES REQUIS

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES ORGANES D'ASSEMBLAGE.

- (105) vis, 40 - 50 pi-lb (4,5 - 5,6 Nm).
- (134) vis, 40 - 50 pi-lb (4,5 - 5,6 Nm).
- (240) vis, 40 - 50 pi-lb (4,5 - 5,6 Nm).

LUBRIFICATION/JONTS D'ETANCHEITE

- ① Appliquez de la graisse Lubriplate® FML-2 sur tous les joints toriques, sur les coupelles en U et les parties d'accouplement.
- ② Appliquez du Loctite® 271 sur les filetages de l'ensemble.
- ③ En cas d'utilisation de fixations en inox, appliquez un composant anti-grippage sur les filetages et sur les têtes de brides à écrous et à boulons en contact avec le carter de la pompe.
- ④ Appliquez du ruban PTFE sur les filetages de l'ensemble.

Un ensemble de service de vanne principale de remplacement est disponible séparément, et comprend les éléments suivants : **référence 637374-2 pour les modèles PD30A-XXX-XXX-CXXX:** 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 et 244.

référence 637374-3 pour les modèles PE30A-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 et 244.

référence 637374-4 pour les modèles PD30S-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 et 244.

référence 637374-5 pour les modèles PE30S-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 et 244.

Figure 3

DÉPANNAGE

Le produit refoule par la sortie d'échappement.

- Vérifiez que la membrane ne présente pas de rupture.
- Vérifiez que la vis à membranes (14) est bien serrée.

Bulles d'air dans la vidange du produit.

- Vérifiez les raccords de la tuyauterie d'aspiration.
- Vérifiez les joints toriques entre le manomètre d'admission et les capuchons de fluide côté admission.
- Vérifiez que la vis à membranes (14) est bien serrée.


Le moteur souffle de l'air ou cale.

- Vérifiez que le clapet anti-retour (176) ne présente aucun signe de détérioration ou d'usure.
- Vérifiez les restrictions dans la vanne/l'échappement.

Débit faible, débit irrégulier ou aucun débit.

- Vérifiez l'alimentation en air.
- Vérifiez que le flexible de sortie n'est pas obstrué.
- Vérifiez que le flexible de produit de sortie n'est pas plié (restrictif).
- Vérifiez que le flexible de produit d'entrée n'est pas plié (restrictif) ou rétracté.
- Vérifiez la cavitation de la pompe - le tuyau d'aspiration doit être au moins aussi large que le diamètre du filetage d'entrée de la pompe pour permettre un écoulement correct si des fluides à viscosité élevée sont pompés. Le flexible d'aspiration doit être du type non rétractable, capable d'atteindre un vide élevé.
- Vérifiez tous les joints sur les manomètres d'admission et les raccords d'aspiration. Ils doivent être étanches à l'air.
- Inspectez la pompe pour détecter des objets solides qui auraient pu se loger dans la chambre de la membrane ou dans la zone du siège.

DIMENSIONS



MANUALE D'USO

PX30X-XXX-XXX-CXXX

ARGOMENTI: FUNZIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

DATA PUBBLICAZIONE: 11-22-19

REVISIONATO: 4-17-20

(REV: B)

POMPA A DIAFRAMMA DA 3"

RAPPORTO 1:1 (METALLICA)



PRIMA DI INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O RIPARARE QUESTA APPARECCHIATURA, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

La distribuzione di queste informazioni agli operatori è responsabilità del datore di lavoro. Si consiglia di conservare il presente manuale come riferimento futuro.

KIT DI MANUTENZIONE

Vedi grafico descrittivo del modello per relativi materiali pompa optional.

637303-XXX per la riparazione della sezione fluidi **con** sedi (vedere pag. 25).

637303-XX per la riparazione della sezione fluidi **senza** sedi (vedere pag. 25).

NOTA: Il kit contiene inoltre diverse guarnizioni per il motore pneumatico che vanno sostituite.

637374-X assieme valvola aria principale (vedere pag. 28).

637421 per la riparazione della sezione pneumatica (vedere pag. 27).

DATI POMPA

Modelli..... vedi grafico descrittivo del modello per "-XXX".

Tipo di pompa Pneumatica a doppio diaframma metallica

Materiale..... vedi grafico descrittivo del modello.

Peso

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129.6 lbs (58.8 kgs)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221.1 lbs (100.3 kgs)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX 249.8 lbs (113.3 kgs)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX 228.8 lbs (103.8 kgs)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269.6 lbs (122.3 kgs)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX 245.6 lbs (111.4 kgs)

(Aggiungere 40,0 lb (18,2 kg) per la sezione motore pneumatico in acciaio inox)

Pressione massima di entrata

dell'aria 120 psig (8.3 bar)

Pressione massima di entrata

del materiale 10 psig (0.69 bar)

Pressione massima di uscita 120 psig (8.3 bar)

Portata massima 237 gpm (897 lpm)

ingresso ad iniezione 275 gpm (1041 lpm)

Cilindrata / Ciclo a 100 psig 2.8 gal (10.6 lit)

Dimensioni massime particelle 3/8" dia (9.5 mm)

Limiti massimi di temperatura

(materiale diaframma / sfera / guarnizioni)

E.P.R. / EPDM -60° to 280°F (-51° to 138°C)

Hytrel® -20° to 180°F (-29° to 82°C)

Kynar® PVDF 10° to 200°F (-12° to 93°C)

Nitrile 10° to 180°F (-12° to 82°C)

Santoprene® -40° to 225°F (-40° to 107°C)

PTFE 40° to 225°F (4° to 107°C)

Viton® -40° to 350°F (-40° to 177°C)

Dati dimensionali vedi pag. 29


Dimensioni di montaggio 10-5/32" x 12-1/16"
(258 mm x 306 mm)

Livello sonoro a 70 psig,

50 cpm^① 83.0 dB(A)^②

① Testato con gruppo silenziatore 67263 installato.

② I livelli di rumorosità riportati nel presente manuale sotto sono stati aggiornati al Livello di rumorosità continuo equivalente (LA_{eq}) per rientrare nello standard ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 utilizzando quattro punti microfono.



Modella PE30X

Figura 1

GRAFICO DESCRITTIVO DEL MODELLO

Spiegazione del codice modello

Esempio:

PX30

X

-

X

X

-

X

X

-

C

X

X

X

X

Serie modello

PD30- Pompa standard

PE30- Interfaccia elettronica

Materiale motore pneumatico / tappo aria

A - Alluminio

S - Acciaio inossidabile

Collegamento del fluido

A - 3 - 8 NPF - 1

B - Rp 3 (3 - 11 BSP parallelo)

D - Flangia 3" ANSI (4 fori)

F - Flangia 3" DIN (8 fori)

Materiale tappi fluido e collettore

A - Alluminio

C - Ghisa

H - Hastelloy®- C

S - Acciaio inossidabile

Materiale parti metalliche

P - Acciaio al carbonio

S - Acciaio inossidabile

Materiale sede

A - Santoprene® K - PVDF (Kynar)

C - Hytrel® L - Hastelloy®- C

E - Acciaio al carbonio S - Acciaio inox 316

F - Alluminio

G - Nitrile

H - Acciaio inox 440 duro

Ball Material

A - Santoprene®

C - Hytrel®

G - Nitrile

T - PTFE

V - Viton®

Materiale diaframma

A - Santoprene®

B - Santoprene (supporto)

C - Hytrel®

G - Nitrile

L - PTFE / a lunga durata

T - PTFE / Santoprene®

V - Viton®

Revisione

C - Revisione

Codice compound speciale 1 (vuoto se codice non applicabile)

A - Solenoide 120 VAC, 110 VAC E 60 VDC

B - Solenoide 12 VDC, 24 VAC E 22 VAC

C - Solenoide 240 VAC, 220 VAC E 120 VDC

D - Solenoide 24 VDC, 48 VAC E 44 VAC

E - Solenoide 12 VDC NEC / CEC

F - Solenoide 24 VDC NEC / CEC

G - Solenoide 12 VDC ATEX / IECEx

H - Solenoide 24 VDC ATEX / IECEx

J - Solenoide 120 VAC NEC / CEC

K - Solenoide 220 VAC ATEX / IECEx

N - Solenoide senza bobina

P - Motore ported (senza valvola principale)

O - Blocco valvola standard (senza solenoide)

S - Sensore ciclo su valvola principale

Codice compound speciale 2 (vuoto se codice non applicabile)

E - Feedback di fine corsa + rilevazione perdite

F - Feedback di fine corsa

G - Fine corsa ATEX / IECEx / NEC / CEC

H - Fine corsa + rilevazione perdite ATEX / IECEx / NEC / CEC

L - Rilevazione perdite

M - Rilevazione perdite ATEX / IECEx / NEC / CEC

R - Fine corsa NEC

T - Fine corsa NEC / Rilevazione perdite NEC

O - Nessuna opzione

Test speciali

Per le opzioni relative ai test speciali, rivolgersi al più vicino incaricato assistenza o distributore **Ingersoll Rand**.

NOTA: Tutte le opzioni possibili sono illustrate nella tabella. Tuttavia, certe combinazioni potrebbero non essere consigliate. Consultare un rappresentante o lo stesso produttore se si hanno domande riguardo alla disponibilità.

PRECAUZIONI IN MERITO AL FUNZIONAMENTO E ALLA SICUREZZA

PER EVITARE FERITE E DANNI ALLA PROPRIETÀ, LEGGERE ATTENTAMENTE E OSSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.



ECESSIVA PRESSIONE
DELL'ARIA SCINTILLA
STATICA



MATERIALI PERICOLOSI
PRESSIONE PERICOLOSA

AVVERTENZA **ECESSIVA PRESSIONE DELL'ARIA.** Può provocare gravi infortuni, danni alla pompa o danni materiali.

- Non superare la pressione massima di ingresso dell'aria indicata sulla targa del modello della pompa.
- Assicurarsi che i manicotti dei materiali e altri componenti possano sostenere le pressioni di fluidi provocate dalla pompa. Verificare che i flessibili non siano danneggiati o usurati. Assicurarsi che il dispositivo erogatore sia pulito e in buone condizioni operative.

AVVERTENZA **SCINTILLA STATICA.** Può causare esplosioni con conseguenti lesioni gravi o morte. Collegare a terra la pompa e il sistema di pompaggio.

- Utilizzare il terminale a vite di messa a terra della pompa in dotazione. Utilizzare il kit di terra ARO® n° parte 66885-1 o collegare un cavo di terra adeguato (12 ga. min.) a un'idonea messa a terra.
- Assicurare la pompa, i collegamenti e tutti i punti di contatto per evitare vibrazioni e che siano generate scintille per contatto o statiche.
- Consultare i regolamenti edilizi ed elettrici locali per conoscere i requisiti specifici di messa a terra.
- Una volta effettuata la messa a terra, verificare periodicamente la continuità del percorso elettrico di terra. Controllare con un ohmmetro la continuità del collegamento a terra di ciascun componente (ad esempio, tubi, pompa, morsetti, contenitore, pistola a spruzzo, ecc.). L'ohmmetro dovrebbe indicare 0,1 ohm o meno.
- Immersione l'estremità del manico di uscita, la valvola o il dispositivo erogatore nel materiale erogato, se possibile. (Evitare che il materiale erogato scorra liberamente.)
- Utilizzare manicotti dotati di cavo statico.
- Usare ventilazione appropriata.
- Tenere i materiali infiammabili lontano da calore, fiamme e scintille.
- Tenere chiusi i contenitori quando non in uso.

AVVERTENZA Lo scarico della pompa potrebbe contenere contaminanti. Possono causare lesioni gravi. Convogliare lo scarico lontano dall'area di lavoro e dal personale.

- In caso di rottura del diaframma, il materiale può essere spinto fuori dal silenziatore dello scarico dell'aria.
- Convogliare lo scarico in un luogo lontano e sicuro se si pompano materiali pericolosi o infiammabili.
- Utilizzare un manico messo a terra con DI di almeno 1" tra la pompa e il silenziatore.

AVVERTENZA **PRESSESIONE PERICOLOSA.** Può provocare gravi lesioni o danni a proprietà. Non effettuare operazioni di riparazione o pulizia sulla pompa, sui manicotti o sulla valvola di erogazione mentre il sistema è sotto pressione.

- Collegare l'alimentazione pneumatica e scaricare la pressione dal sistema aprendo la valvola o il dispositivo erogatore e/o allentare con attenzione e lentamente, quindi rimuovere il raccordo o la tubazione di uscita dalla pompa.

AVVERTENZA **MATERIALI PERICOLOSI.** Possono causare gravi lesioni o danni a proprietà. Non rispedire la pompa alla fabbrica o al centro assistenza se contiene sostanze pericolose. Ogni maneggiamento deve essere effettuato in conformità alle leggi locali e nazionali e ai codici di sicurezza.

- Per istruzioni in merito al maneggiamento corretto richiedere i fogli contenenti i dati sulla sicurezza di tutti i materiali al proprio fornitore.

AVVERTENZA **RISCHIO DI ESPLOSIONE.** I modelli contenenti parti di alluminio bagnate non possono essere usati con 1,1,1-tricloroetano, diclorometano o altri solventi a base di idrocarburi alogenati che potrebbero reagire ed esplodere.

- Controllare che la sezione motore, i tappi fluido, i collettori e tutte le parti bagnate della pompa siano compatibili con il solvente da utilizzare prima dell'uso.

AVVERTENZA **RISCHIO DI UTILIZZO IMPROPRI.** Non usare modelli contenenti parti di alluminio bagnate con prodotti alimentari per il consumo umano. Le parti placcate possono contenere tracce di piombo.

ATTENZIONE Verificare la compatibilità chimica tra le parti bagnate della pompa e il liquido da pompare, da usare per il lavaggio o da rimettere in circolo. La compatibilità chimica può con la temperatura e la concentrazione della/e sostanza/e chimica/e contenuta/e nei materiali pompati, usati per il lavaggio o la circolazione. Per conoscere la compatibilità dei liquidi rivolgersi al fabbricante chimico.

ATTENZIONE Le temperature massime sono determinate solo in base alla sollecitazione meccanica. Alcuni prodotti chimici riducono in modo significativo la temperatura di esercizio massima ammessa per il funzionamento in condizioni di sicurezza. Per avere informazioni sulla compatibilità con prodotti chimici e sulle temperature ammesse, rivolgersi al produttore dei prodotti chimici utilizzati. Vedi DATI POMPA a pag. 21 di questo manuale.

ATTENZIONE Accertarsi che tutti gli operatori di questa apparecchiatura siano stati addestrati all'uso delle tecniche di lavoro sicure, conoscano le limitazioni dell'apparecchiatura e indossino occhiali/indumenti di sicurezza quando necessario.

ATTENZIONE Non usare la pompa per il supporto strutturale del sistema di tubazioni. Accertarsi che i componenti del sistema siano supportati correttamente in modo da evitare sollecitazioni sulle parti della pompa.

- Le connessioni di aspirazione e di scarico dovrebbero essere flessibili (quali ad esempio tubi di gomma), e non rigide, e dovrebbero essere compatibili con la sostanza pompata.

ATTENZIONE Evitare danni non necessari alla pompa. Non mettere in funzione la pompa quando per lunghi periodi di tempo non vi è stato pompato del materiale.

- Scollegare l'alimentazione pneumatica della pompa quando il sistema rimane fermo per lunghi periodi.

ATTENZIONE Al fine di garantire livelli compatibili di pressione e prolungare al massimo la durata del prodotto, usare esclusivamente ricambi di marca ARO.

AVVISO Le etichette di avviso di sostituzione sono disponibili su richiesta: "Rottura del diaframma e scintilla statica" n° parte 94080.

AVVERTENZA	= Pericoli o comportamenti pericolosi che potrebbero comportare lesioni personali gravi, morte o gravi danni materiali.
ATTENZIONE	= Pericoli o comportamenti pericolosi che potrebbero comportare lesioni personali lievi o danni materiali.
NOTICE	= Importanti informazioni sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione.

DESCRIZIONE GENERALE

La pompa a diaframma ARO garantisce portate elevate anche con una bassa pressione dell'aria e un'ampia compatibilità con una vasta gamma di materiali. Fare riferimento al grafico descrittivo dei modelli per le varie opzioni. Le pompe ARO sono caratterizzate da una struttura anti-stallo, un motore pneumatico modulare e sezioni fluidi.

Le pompe pneumatiche a doppio diaframma si servono del differenziale di pressione tra le camere d'aria per creare in maniera alternata una pressione di aspirazione e una di spinta del fluido nelle camere, mentre le valvole di ritegno a sfera garantiscono il flusso di spinta del fluido.

Il ciclo della pompa si avvia quando si applica una pressione pneumatica e la pompa continua a pompare e mantenere costante la domanda. Aumenta e mantiene la pressione del circuito e smette di pompare una volta raggiunta la pressione del circuito massima (dispositivo erogatore chiuso), riprendendo a pompare all'occorrenza.

REQUISITI PNEUMATICI E DI LUBRIFICAZIONE

AVVERTENZA ECCESSIVA PRESSIONE DELL'ARIA. Può causare danni alla pompa, lesioni personali o danni a proprietà.

- È consigliabile usare un filtro capace di filtrare particelle superiori a 50 micron sull'alimentazione dell'aria. Non è necessaria alcuna lubrificazione oltre al lubrificante dell'anello di tenuta che viene applicato durante il montaggio o le riparazioni.
- Se è presente aria lubrificata, assicurarsi che sia compatibile con gli anelli di tenuta e le guarnizioni nella sezione motore pneumatico della pompa.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare sempre la pompa con un solvente compatibile con il materiale pompato, se il materiale pompato è soggetto a "solidificazione" quando rimane inutilizzato a lungo.
- Scollegare l'alimentazione dell'aria dalla pompa se questa deve rimanere inutilizzata per qualche ora.
- Il volume del materiale in uscita è regolato non solo dall'alimentazione dell'aria, ma anche dall'alimentazione del materiale disponibile all'ingresso. Il tubo di alimentazione del materiale non deve essere troppo piccolo o restrittivo. Non utilizzare tubi flessibili che potrebbero cedere.
- Se si usa la pompa a diaframma in una situazione di alimentazione forzata (ingresso ad iniezione), si consiglia di installare una "valvola di ritegno" nell'ingresso dell'aria.
- Fissare i piedi della pompa a diaframma su una superficie idonea per evitare danni causati da vibrazioni.

MANUTENZIONE

Per l'identificazione dei ricambi e le informazioni sui kit di manutenzione fare riferimento alle tabelle e alle descrizioni dei ricambi riportate nelle pagine da 25 a 28.

- I ricambi ARO indicati come "Ricambi Smart" sono studiati per le riparazioni rapide e la riduzione dei tempi di fermo.
- I kit di manutenzione sono destinati a due tipi diversi di funzioni delle pompe a diaframma: 1. SEZIONE PNEUMATICA, 2. SEZIONE FLUIDI. La sezione fluidi è ulteriormente suddivisa per distinguere i materiali optional specifici per ogni componente.
- Accertarsi che il piano di lavoro sia pulito per proteggere le parti mobili interne particolarmente delicate dalla contaminazione di sporcizia e oggetti estranei durante le operazioni di smontaggio e di rimontaggio per la manutenzione.
- Registrare con precisione le attività di manutenzione inserendo la pompa nel programma di manutenzione preventiva.
- Prima dello smontaggio, eliminare il materiale rimasto nel collettore di uscita capovolgendo la pompa per farne fuoriuscire il materiale.

SMONTAGGIO DELLA SEZIONE FLUIDI

1. Rimuovere il collettore di uscita (61), il collettore di ingresso (60).
2. Rimuovere le sfere (22), gli anelli di tenuta (19) (se applicabile) e le sedi (21).
3. Rimuovere i tappi fluido (15).

NOTA: Solo i modelli con diaframma in PTFE hanno un diaframma principale (7) e un diaframma di supporto (8). Fare riferimento al riquadro specifico dell'illustrazione relativa alla Sezione fluidi.

4. Rimuovere la vite (14), la rondella del diaframma (6), i diaframmi (7) o (7 / 8), la rondella di sicurezza (5) e il cuscinetto (196).

NOTA: Attenzione a non lasciare graffi o segni sulla superficie dell'asta del diaframma (1).

RIMONTAGGIO DELLA SEZIONE FLUIDI

- Riassemblare il tutto seguendo la procedura inversa. Fare riferimento alla sezione sui requisiti di coppia di pagina 26.
- Pulire e ispezionare tutte le parti. Sostituire le parti usurcate o danneggiate con nuove parti, se necessario.
- Lubrificare l'asta del diaframma (1) e l'anello "U" (144) con grasso Lubriplate FML-2 (confezione di grasso 94276 inclusa nel kit di manutenzione).
- Accertarsi che il gruppo diaframma sia a contatto con l'asta (1) e far arretrare il gruppo diaframma in PTFE abbastanza da allineare i fori.
- Per i modelli con diaframma in PTFE: il diaframma in Santoprene (8) va installato con il lato contrassegnato da "AIR SIDE" (lato aria) rivolto verso il corpo centrale della pompa. Installare il diaframma in PTFE (7) con il lato contrassegnato da "FLUID SIDE" (lato fluidi) rivolto verso il tappo fluido (15).
- Ricontrollare le impostazioni di coppia dopo che la pompa è stata riavviata ed è rimasta in funzione per qualche istante.

• Hytrel® e Viton® sono marchi registrati della ditta DuPont • Loctite® è un marchio registrato della Henkel Loctite Corporation • Kynar® è un marchio registrato della Arkema Inc. • Santoprene® è un marchio registrato della ditta Monsanto, concesso in licenza alla Advanced Elastomer Systems, L.P. • ARO® è un marchio registrato di Ingersoll Rand. • Lubriplate® è un marchio registrato della divisione Lubriplate (Fiske Brothers Refining Company) • 262™, 271™ e 572™ sono marchi della Henkel Loctite Corporation. • Hastelloy® è un marchio registrato della Haynes International, Inc. •

ELENCO RICAMBI / PX30X-XXX-XXX-CXXX SEZIONE FLUIDI




Figura 2

ELENCO RICAMBI / PX30X-XXX-XXX-CXXX SEZIONE PNEUMATICA

② Indica le parti incluse nel kit di manutenzione per la sezione pneumatica 637421 illustrato di seguito e gli articoli (70), (144), (175), e (180) illustrati a pagina 25.

Articolo	Descrizione (dimensioni)	Qtà	N° parte	Mtl
101	Corpo centrale (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]
103	Boccolla	(1)	97394	[D]
105	Vite (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]
111	Bobina	(1)	95651	[D]
118	Perno attuatore (0.250" x 2.276" di lunghezza)	(2)	94083	[SS]
121	Manicotto	(2)	94084	[D]
127	Gomito di supporto 90o (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]
128	Vite di posizionamento (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]
② 132	Guarnizione	(1)	94099	[B]
133	Rondella elastica di sicurezza (1/4") (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]
134	Vite (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]
135	Alloggiamento valvole (PD30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]
	(PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96337-1	[SS]
136	Calotta (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96339	[SS]
② 137	Anello di tenuta (1/16" x 2" di DE)	(1)	Y325-32	[B]
② 138	Anello "U" (3/16" x 1.792" di DE)	(1)	95966	[B]
② 139	Anello "U" (3/16" x 1-1/4" di DE)	(1)	Y186-50	[B]
140	Inserto della valvola	(1)	95650	(Ck)
141	Piastra della valvola	(1)	95659	(Ck)
⑥ ② 146	Anello di tenuta (3/32" x 1-1/16" di DE)	(1)	Y325-118	[B]
⑥ ② 147	Anello di tenuta (1/8" x 1/2" di DE)	(2)	Y325-202	[B]
⑦ ② 166	Guarnizione di battuta	(1)	94026	[B]
② 167	Pistone pilota (inclusi 168 e 169)	(1)	67164	[D]

Articolo	Descrizione (dimensioni)	Qtà	N° parte	Mtl
168	Anello di tenuta (3/32" x 5/8" di DE)	(2)	94433	[U]
169	Anello "U" (1/8" x 7/8" di DE)	(1)	Y240-9	[B]
170	Camicia pistone	(1)	94081	[D]
② 171	Anello di tenuta (3/32" x 1-1/8" di DE)	(1)	Y325-119	[B]
② 172	Anello di tenuta (1/16" x 1-1/8" di DE)	(1)	Y325-22	[B]
② 173	Anello di tenuta (1/16" x 1-3/8" di DE)	(2)	Y325-26	[B]
① ② 174	Anello di tenuta (1/8" x 1/2" di DE)	(2)	Y325-202	[B]
② 176	Diaframma (valvola di ritegno)	(2)	94102	[Sp]
② 199	Guarnizione di battuta	(1)	95666	[B]
② 200	Guarnizione	(1)	95665	[B]
201	Kit silenziatore (incluso articolo 127)	(1)	67213	
233	Piastra dell'adattatore (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96338	[SS]
240	Vite (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
② 241	Guarnizione di battuta	(1)	96344	[B]
② 242	Anello di tenuta (1/16" x 7/32" di DE)	(1)	Y325-5	[B]
② 243	Anello di tenuta (1/8" x 5/8" di DE)	(1)	Y325-204	[B]
② 244	Anello di tenuta (1/8" x 7/8" di DE)	(1)	Y325-208	[B]
① ②	Grasso Lubriplate® FML-2	(1)	94276	
	Confezioni di grasso Lubriplate® (10)		637308	

① Articoli inclusi nel kit di manutenzione per la sezione fluidi, vedere pag. 25 e 26.

⑥ Solo sui modelli PX30S-XXX-XXX-CXXX.

⑦ Solo sui modelli PX30A-XXX-XXX-CXXX.

MANUTENZIONE SEZIONE MOTORE PNEUMATICO

La manutenzione è divisa in due parti: 1. Valvola pilota, 2. Valvola principale. NOTE GENERALI DI RIASSEMBLAGGIO:

- La manutenzione della sezione motore pneumatico è successiva alla riparazione della sezione fluidi.
- Ispezionare e sostituire le parti vecchie con parti nuove, se necessario. Ricercare eventuali graffi profondi sulle superfici, scheggiature o tagli sugli anelli di tenuta.
- Attenzione a non tagliare gli anelli di tenuta durante l'installazione.
- Lubrificare gli anelli di tenuta con grasso Lubriplate® FML-2.
- Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio, fare riferimento agli appositi riquadri per le specifiche di coppia.
- Stringere i dispositivi di fissaggio dopo il riavvio.
- UTENSILI DI MANUTENZIONE: per facilitare l'installazione degli anelli di tenuta (168) sul pistone pilota (167), usare l'utensile n. 204130-T, acquistabile presso ARO.

SMONTAGGIO DELLA VALVOLA PILOTA

1. Un leggero colpetto su (118) dovrebbe rendere visibile il manicotto (121) sulla parte opposta, il pistone pilota (167) e altre parti.
2. Rimuovere il manicotto (170), ispezionare il foro interno del manicotto alla ricerca di eventuali danni.

RIMONTAGGIO DELLA VALVOLA PILOTA

1. Pulire e lubrificare le parti non sostituite con il kit di manutenzione.
2. Installare nuovi anelli di tenuta (171 e 172), rimontare il manicotto (170).
3. Installare nuovi anelli di tenuta (168) e un nuovo anello "U" (169). Attenzione al verso del bordo. Lubrificare e rimontare il pistone pilota (167).
4. Riassemblare le parti restanti, rimontare gli anelli di tenuta (173 e 174).

SMONTAGGIO DELLA VALVOLA PRINCIPALE

1. Rimuovere il blocco valvole (135) e la piastra dell'adattatore (233), esponendo le guarnizioni (132 e 166), la valvola di ritegno (176).
2. Rimuovere la piastra dell'adattatore (233), sganciando l'inserto della valvola (140), la piastra della valvola (141), le guarnizioni (199, 200 e 241) e gli anelli di tenuta (243 e 244).
3. Rimuovere la calotta terminale (136) e l'anello di tenuta (137) per sganciare la bobina (111).


RIMONTAGGIO DELLA VALVOLA PRINCIPALE

1. Installare nuovi anelli "U" (138 e 139) sulla bobina (111) – **I BORDI DEVONO ESSERE UNO DI FRONTE ALL'ALTRO.**
2. Inserire la bobina (111) nel blocco valvola (135).
3. Montare gli anelli di tenuta (137 e 242) sulla calotta (136) e montare la calotta sul blocco valvole (135), fissandola con le viti (105).
4. Inserire l'inserto della valvola (140), la piastra della valvola (141), la guarnizione (199) e gli anelli di tenuta (243 e 244) nell'alloggiamento della valvola (135). **NOTA:** montare l'inserto della valvola (140) con il lato concavo verso la piastra della valvola (141). Montare la piastra della valvola (141) con l'identificativo del numero di parte verso l'inserto della valvola (140).
5. Montare le guarnizioni (200 e 241) e la piastra dell'adattatore (233) sul blocco valvole (135), fissando con le viti (240).
6. Montare le guarnizioni (132 e 166) e le valvole di ritegno (176) sul corpo centrale (101).
7. Montare il blocco valvola (135) e i componenti sul corpo (101), fissando con le viti (134).

ELENCO RICAMBI / PX30X-XXX-XXX-CXXX SEZIONE PNEUMATICA

CODICE MATERIALE

[A] = Alluminio
 [D] = Acetale
 [B] = Nitrile
 [I] = Ferro
 [Br] = Ottone
 [Sp] = Santoprene®
 [C] = Acciaio al carbonio
 [SS] = Acciaio inossidabile
 [Ck] = Ceramica
 [U] = Poliuretano



REQUISITI DELLE COPPIE DI SERRAGGIO

NOTA: EVITARE DI STRINGERE ECCESSIVAMENTE I DISPOSITIVI DI FISSAGGIO.

(105) Vite, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

(134) Vite, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

(240) Vite, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

LUBRIFICANTI/SIGILLANTI

① Applicare grasso Lubriplate® FML-2 su tutti gli anelli di tenuta, gli anelli "U" e le parti a contatto.

② Applicare Loctite® 271 sulle filettature al momento del montaggio.

③ Applicare il composto antigrippante alle filettature e alle teste flangiate di bulloni e dadi che entrano in contatto con il corpo della pompa quando si utilizzano dispositivi di fissaggio in acciaio inox.

④ Applicare del nastro in PTFE sulle filettature al momento del montaggio.

È disponibile separatamente un assieme valvola di manutenzione sostitutivo che include i seguenti articoli:

637374-2 per modelli PD30A-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 e 244.

637374-3 per modelli PE30A-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 e 244.

637374-4 per modelli PD30S-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 e 244.

637374-5 per modelli PE30S-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 e 244.

Figura 3

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Scarico prodotto da tubo di scarico.

- Controllare che il diaframma non sia rotto.
- Verificare il serraggio della vite del diaframma (14).

Bolle d'aria nello scarico prodotto.

- Controllare i collegamenti dei tubi di aspirazione.
- Controllare gli anelli di tenuta tra il collettore di ingresso e i tappi fluido sul lato ingresso.
- Verificare il serraggio della vite del diaframma (14).

Il motore immette aria o va in stallo.

- Verificare che la valvola di ritegno (176) non sia usurata o danneggiata.
- Verificare l'eventuale presenza di ostruzioni nella valvola / nello scarico.

Calo di portata nell'erogazione, flusso incostante o assente.

- Controllare l'alimentazione pneumatica.
- Verificare che il manicotto di uscita non sia chiuso.
- Verificare che il manicotto di uscita non sia strozzato (limitando il flusso).
- Verificare che il manicotto di ingresso materiale non sia strozzato (limitando il flusso) o piegato.
- Controllare la cavitazione nella pompa: il tubo di aspirazione deve essere largo almeno quanto il diametro del tubo di ingresso della pompa per permettere il corretto pompaggio di fluidi ad elevata viscosità. Il manicotto di aspirazione deve essere di tipo non pieghevole e in grado di aspirare vuoto sufficiente.
- Controllare tutti i raccordi sui collettori di ingresso e sui collegamenti di aspirazione. Devono essere a tenuta d'aria.
- Verificare che la pompa non presenti oggetti solidi incascati nella camera del diaframma o attorno alla sede.

DATI DIMENSIONALI

Le dimensioni sono espresse in pollici e millimetri (mm) e hanno valore puramente indicativo.




Figura 4

DIMENSIONI

A - vedi pag	F - 15" (381.0 mm)	K - 9/16" (14.3 mm)	P - 1-3/16" (30.2 mm)
B - 30" (762.0 mm)	G - vedi pag	L - vedi pag	
C - 12-1/16" (306.4 mm)	H - 10-5/32" (258.0 mm)	M - 23-3/32" (586.3 mm)	
D - vedi pag	J - vedi pag	N - vedi pag	
E - 17-11/16" (449.2 mm)			

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-3/8" (60.3 mm)	11" (279.4 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-7/16" (61.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)

BETRIEBSHANDBUCH

PX30X-XXX-XXX-CXXX

INHALT: BEDIENUNG, INSTALLATION UND WARTUNG

AUSGABE: 11-22-19
ÜBERARBEITET: 4-17-20
(REV: B)

3" MEMBRANPUMPE VERHÄLTNIS 1:1 (METALLISCH)



**DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG LESEN, BEVOR DIESE AUSRÜSTUNG
INSTALLIERT, IN BETRIEB GENOMMEN ODER GEWARTET WIRD.**

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass diese Informationen dem Bediener ausgehändigt werden. Für künftige Fragen aufbewahren.

SERVICE-KITS

Ordnen Sie die Materialoptionen der Pumpe über die Tabelle mit der Modellbeschreibung zu.

637303-XXX für eine Reparatur des Flüssigkeitsbereichs **mit** Sitzen (siehe Seite 35).

637303-XX für eine Reparatur des Flüssigkeitsbereichs **ohne** Sitze (siehe Seite 35).

HINWEIS: Dieses Kit enthält auch mehrere Dichtungen für Druckluftmotoren, die ausgetauscht werden müssen.

637374-X Haupt-Luftventilbaugruppe (siehe Seite 38).

637421 für eine Reparatur im Luftbereich (siehe Seite 37).

PUMPENDATEN

Modelle siehe Tabelle zur Modellbeschreibung für „-XXX“.

Pumpentyp Metallische druckluftbetriebene Doppel-Membran Doppel-Membranpumpe.

Material siehe Tabelle zur Modellbeschreibung.

Gewicht

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129.6 lbs (58.8 kgs)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221.1 lbs (100.3 kgs)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BX 249.8 lbs (113.3 kgs)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BS 228.8 lbs (103.8 kgs)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DH 269.6 lbs (122.3 kgs)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DS 245.6 lbs (111.4 kgs)

(40,0 lbs (18,2 kg) mehr Gewicht bei Edelstahl-Luftmotor-Ab schnitt)

Maximaler Einlassluftdruck 120 psig (8.3 bar)

Maximaler Materialeinlassluftdruck 10 psig (0.69 bar)

Maximaler Auslassluftdruck 120 psig (8.3 bar)

Maximale Durchflussrate 237 gpm (897 lpm)

gefluteter Einlass 275 gpm (1041 lpm)

Verdrängung/Zyklus bei 100 psig 2.8 Gallonen (10.6 Liter)

Maximale Partikelgröße 3/8 Zoll (9.5 mm Durchm.)

Maximale Temperaturgrenzen

(Membran-/Kugel-/Dichtungsmaterial)

E.P.R. / EPDM -60° bis 280°F (-51° bis 138°C)

Hytrel® -20° bis 180°F (-29° bis 82°C)

Kynar® PVDF 10° bis 200°F (-12° bis 93°C)

Nitril 10° bis 180°F (-12° bis 82°C)

Santoprene® -40° bis 225°F (-40° bis 107°C)

PTFE 40° bis 225°F (4° bis 107°C)

Viton® -40° bis 350°F (-40° bis 177°C)


Maßangaben siehe Seite 39

Einbaumaße 10-5/32 x 12-1/16 Zoll
(258 mm x 306 mm)


Geräuschpegel bei 70 psig,
50 cpm^① 83.0 dB(A)^②

① Mit montiertem Schalldämpfer 67263 getestet.

② Der hier angegebene Schalldruckpegel der Pumpe wurde durch einen äquivalenten Dauerschallpegel (LA_{eq}) ersetzt, um den Anforderungen gemäß ANSI S1.13-1971 zu entsprechen. CAGI-PNEUROP S5.1 mit vier Mikrofonpositionen.



Modelle PD30X



Modelle PE30X

Abbildung 1

TABELLE MODELLBESCHREIBUNG

Erklärung der Modellcodes

Beispiel:	PX30	X	-	X	X	-	X	X	-	C	X	X	X
Modells Serie													
PD30- Standardpumpe													
PE30- Elektronikschnittstelle													
Material Luftmotor/Luftaufsatz													
A - Aluminium													
S - Edelstahl													
Flüssigkeitsanschluss													
A - 3 - 8 NPF - 1													
B - Rp 3 (3-11 BSP parallel)													
D - 3 Zoll ANSI-Flansch (4 Löcher)													
F - 3 Zoll DIN-Flansch (8 Löcher)													
Material des Flüssigkeitsaufsatzes und -krümmers													
A - Aluminium													
C - Gusseisen													
H - Hastelloy® C													
S - Edelstahl													
Hardwarematerial													
P - Unlegierter Stahl													
S - Edelstahl													
Sitzmaterial													
A - Santoprene®	K - PVDF (Kynar)												
C - Hytrel®	L - Hastelloy® C												
E - Unlegierter Stahl	S - 316 Edelstahl												
F - Aluminium													
G - Nitril													
H - Harter 440er Edelstahl													
Kugelmaterial													
A - Santoprene®	K - PVDF (Kynar)												
C - Hytrel®	L - Hastelloy® C												
G - Nitril	S - 316 Edelstahl												
T - PTFE													
V - Viton®													
Membranmaterial													
A - Santoprene®	K - PVDF (Kynar)												
B - Santoprene (Haftplatte)	L - Hastelloy® C												
C - Hytrel®	S - 316 Edelstahl												
G - Nitril													
L - Langlebiges PTFE													
T - PTFE / Santoprene®													
V - Viton®													
Version													
C - Version													
Sondercode 1 (Leer, wenn kein Sondercode)													
A - Magnetventil 120 VAC, 110 VAC UND 60 VDC													
B - Magnetventil 12 VDC, 24 VAC UND 22 VAC													
C - Magnetventil 240 VAC, 220 VAC UND 120 VDC													
D - Magnetventil 24 VDC, 48 VAC UND 44 VAC													
E - Magnetventil 12 VDC NEC / CEC													
F - Magnetventil 24 VDC NEC / CEC													
G - Magnetventil 12 VDC ATEX / IECEx													
H - Magnetventil 24 VDC ATEX / IECEx													
J - Magnetventil 120 VAC NEC / CEC													
K - Magnetventil 220 VAC ATEX / IECEx													
N - Magnetventil ohne Spule													
P - Aufgebohrter Motor (Kein Hauptventil)													
O - Standard-Ventilblock (Kein Magnetventil)													
S - Zyklusmessung an Hauptventil													
Sondercode 2 (Leer, wenn kein Sondercode)													
E - Rückmeldung zu Hubende + Leckageprüfung													
F - Rückmeldung zu Hubende													
G - Hubende ATEX / IECEx / NEC / CEC													
H - Hubende + Leckageprüfung ATEX / IECEx / NEC / CEC													
L - Erkennung von Lecks													
M - Leckageprüfung ATEX / IECEx / NEC / CEC													
R - Hubende NEC													
T - Hubende NEC/Leckageprüfung NEC													
O - Keine Option													
Sonderprüfungen													

Wenden Sie sich für Optionen zu Sonderprüfungen an Ihren **Ingersoll Rand**-Kundendienstvertreter oder -Händler.

HINWEIS: Alle möglichen Optionen sind in der Tabellen angegeben, bestimmte Kombinationen sind jedoch nicht ratsam. Wenden Sie sich an einen Fachvertreter oder das Werk, wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit haben.

BETRIEB UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

DIESE INFORMATIONEN SIND ZU LESEN, ZU VERSTEHEN UND ZU BEFOLGEN, UM VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN ZU VERMEIDEN:



ÜBERMÄSSIGER LUFTDRUCK
ELEKTROSTATISCHE
FUNKENBILDUNG



GEFAHRSTOFFE
GEFÄHRLICHER DRUCK

⚠️ WARENUNG EXZESSIVER LUFTDRUCK. Kann Verletzungen, Pumpenschäden oder Sachschäden verursachen.

- Den auf der Modellplakette der Pumpe angegebenen maximalen Lufteinlassdruck nicht überschreiten.
- Es ist sicherzustellen, dass die Materialschläuche und andere Bauteile den von dieser Pumpe erzeugten Materialdrücken standhalten können. Alle Schläuche auf Schäden oder Verschleiß prüfen. Es ist darauf zu achten, dass das Abgabegerät sauber und in einwandfreiem Zustand ist.

⚠️ WARENUNG ELEKTROSTATISCHE FUNKENBILDUNG. Kann Explosionen verursachen und zu schweren Verletzungen bis zu Todesfällen führen. Die Pumpe und Pumpenanlage erden.

- Verwenden Sie den bereitgestellten Anschluss für die Pumpenerdungsschraube. Verwenden Sie den Erdungssatz (ARO® Teilenummer 66885-1) oder ein passendes Erdungskabel (mind. 12er) an einer guten Erdungsquelle.
- Sichern Sie Pumpe, Verbindungen und alle Berührungsstellen, um Vibrationen und die Erzeugung von Kontakt- und statischen Funken zu verhindern.
- Spezifische Erdungsanforderungen sind den örtlichen Bauvorschriften und Elektrovorschriften zu entnehmen.
- Nach dem Erden ist die Leitfähigkeit des elektrischen Pfades zur Erde regelmäßig zu überprüfen. Testen Sie mit einem Ohmmeter die Verbindung von den einzelnen Komponenten (z. B. Schläuchen, Pumpen, Klemmen, Behältern, Sprühpistolen usw.) zur Erde, um sicherzustellen, dass diese abgeleitet werden. Der Messwert am Ohmmeter muss 0,1 Ohm oder weniger betragen.
- Tauchen Sie wenn möglich das Ende des Auslassschlauchs, das Auslassventil oder das Gerät in das Material ein, das abgelassen wird. (Vermeiden Sie ein freies Strömen des abgelassenen Materials.)
- Verwenden Sie Schläuche mit integriertem Statikdraht
- Gut lüften.
- Entflammbare Stoffe von Hitze, offenem Feuer und Funken fernhalten.
- Behälter schließen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

⚠️ WARENUNG Pumpenauslass kann Verunreinigungen enthalten. Können schwere Verletzungen zur Folge haben. Führen Sie den Auslass weg von Arbeitsbereichen und Mitarbeitern.

- Bei einem Membranriss kann das Material über den Luftauslasskrümmer herausgelassen werden.
- Führen Sie den Auslass beim Pumpen gefährlicher oder entzündlicher Materialien an einen sicheren, abgelegenen Ort.
- Verwenden Sie zwischen Pumpe und Krümmer einen geerdeten Schlauch mit einem Durchmesser von mindestens 1 Zoll.

⚠️ WARENUNG GEFÄHRLICHER DRUCK. Kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Sachschäden führen. Die Pumpe, Schläuche und das Abgabeventil nicht warten oder reinigen, wenn das System unter Druck steht.

- Trennen Sie die Luftzuführleitung und lassen Sie den Druck aus dem System, indem Sie das Auslassventil bzw. die Auslassvorrichtung öffnen und / oder vorsichtig den Auslassschlauch bzw. das Auslassrohr von der Pumpe lösen und entfernen.

⚠️ WARENUNG GEFAHRSTOFFE. Kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Sachschäden führen. Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien mehr in der Pumpe enthalten sind, bevor Sie sie ans Werk oder an das Service-Center einsenden. Sichere Handhabungsverfahren müssen den örtlichen und nationalen Gesetzen und Sicherheitsvorschriften entsprechen.

- Für alle Materialien sind vom Hersteller Sicherheitsdatenblätter einzuhören, in denen die Anweisungen für die richtige Handhabung angegeben sind.

⚠️ WARENUNG EXPLOSIONSGEFAHR. Modelle, die mediumberührte Teile aus Aluminium enthalten, können nicht mit Lösungsmitteln mit 1,1,1-Trichlorethan, Methylenchlorid oder anderen Halogenkohlenwasserstoffen verwendet werden, da diese reagieren und explodieren können.

- Überprüfen Sie vor der Verwendung den Pumpenmotorbereich, Flüssigkeitsaufsätze, Krümmer und alle mediumberührten Teile auf eine Kompatibilität mit diesen Lösungsmitteln.

⚠️ WARENUNG GEFAHR DER FALSCHEN ANWENDUNG. Verwenden Sie Modelle, die aluminierte Teile enthalten, nicht für Lebensmittel, die für Verzehr durch den Menschen bestimmt sind. Die plattierten Teile können Spuren von Blei enthalten.

⚠️ VORSICHT Stellen Sie sicher, dass die mediumberührten Teile der Pumpe mit der zu pumpenden, zu spülenden oder umzuwälzenden Substanz chemisch kompatibel sind. Die chemische Verträglichkeit kann sich mit der Temperatur und der Konzentration der Chemikalie(n) in den gepumpten, gespülten oder umgewälzten Substanzen ändern. Um Auskünfte zur Kompatibilität von Flüssigkeiten zu bekommen, wenden Sie sich an den Hersteller der chemischen Substanzen.

⚠️ VORSICHT Die Maximaltemperaturen basieren nur auf mechanischer Beanspruchung. Einige Chemikalien reduzieren die sichere maximale Betriebstemperatur deutlich. Wenden Sie sich an den Hersteller der chemischen Substanzen, um die chemische Kompatibilität und die Temperaturgrenzen zu erfahren. Sehen Sie unter den PUMPENDATEN auf Seite 31 dieses Handbuchs nach.

⚠️ VORSICHT Es ist sicherzustellen, dass die Bediener dieser Ausrüstung auf sichere Arbeitsverfahren ausgebildet wurden, die Grenzen des Geräts kennen und falls erforderlich Schutzbrillen / Schutzkleidung tragen.

⚠️ VORSICHT Verwenden Sie die Pumpe nicht als tragendes Element des Rohrleitungssystems. Sicherstellen, dass die Systembauteile ordnungsgemäß gehalten werden, um mechanische Spannungen an Teilen der Pumpe zu vermeiden.

- Ansaug- und Auslassverbindungen sollten flexible Verbindungen (wie z. B. Schläuche) sein; sie dürfen nicht mit starren Leitungen hergestellt werden und müssen mit dem zu fördernden Medium verträglich sein.

⚠️ VORSICHT Vermeiden Sie unnötige Beschädigungen an der Pumpe. Nehmen Sie die Pumpe nicht in Betrieb, wenn sie für längere Zeit ohne Material war.

- Trennen Sie die Luftleitung von der Pumpe, wenn das System sich für eine längere Zeit im Leerlauf befindet.

⚠️ VORSICHT Nur Originalersatzteile von ARO verwenden, um einen korrekten Nenndruck und maximale Laufzeiten zu gewährleisten.

HINWEIS Ersatzwarnetiketten sind auf Anfrage erhältlich:
„Statische Funkenbildung und Membranriss“ pn \ 94080.

WARNUNG	= Gefahren oder gefährliche Handlungen, die schwere oder tödliche Verletzungen oder erheblichen Sachschaden nach sich ziehen können.
VORSICHT	= Gefahren oder gefährliche Handlungen, die weniger schwere Verletzungen oder Sachschaden nach sich ziehen können.
HINWEIS	= Wichtige Information zu Installation, Betrieb oder Wartung.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die ARO-Membranpumpe bietet selbst bei niedrigem Luftdruck ein hohes Volumen und es ist eine breite Palette an Optionen zur Materialverträglichkeit verfügbar. Sehen Sie in der Tabelle zu Modellen und Optionen nach. ARO-Pumpen verfügen über ein blockierungsbeständiges Design sowie modulare Druckluftmotor-/ Flüssigkeitsbereiche.

Druckluftbetriebene Doppel-Membranpumpen arbeiten mit einem Druckunterschied in den Luftpäckchen, um abwechselnd einen Sog und einen Flüssigkeitsüberdruck in den Flüssigkeitspäckchen zu erzeugen, wobei Kugelrückschlagventile einen positiven Fluss der Flüssigkeit sicherstellen.

Die Pumpenzyklen beginnen, wenn ein Luftdruck anliegt, und pumpen weiter, um den Bedarf zu erfüllen. Leitungsdruk wird aufgebaut und beibehalten und der Zyklus erst beendet, wenn der maximale Leitungsdruk erreicht wurde (Auslassvorrichtung geschlossen). Der Pumpvorgang wird dann je nach Bedarf wieder gestartet.

LUFT- UND SCHMIERANFORDERUNGEN

WARNUNG	EXZESSIVER LUFTDRUCK. Kann zu einer Beschädigung der Pumpe, Personen- und Sachschäden führen.
----------------	--

- An der Luftzufuhr sollte ein Filter verwendet werden, der Partikel einer Größe von mehr als 50 Mikrometern herausfiltern kann. Mit Ausnahme des O-Ring-Schmiermittels, das beim Zusammenbau oder bei der Reparatur aufgetragen wird, ist keine weitere Schmierung erforderlich.
- Wenn schmierstoffhaltige Luft vorliegt, stellen Sie sicher, dass sie mit den O-Ringen und Dichtungen im Luftpumtbereich der Pumpe kompatibel ist.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

- Spülen Sie die Pumpe stets mit einem auf das gepumpte Material abgestimmten Lösungsmittel, falls sich das gepumpte Material bei längerem Nicht-Gebrauch verfestigen sollte.
- Trennen Sie die Luftzufuhr von der Pumpe, wenn Sie sie mehrere Stunden nicht betreiben.
- Das Auslassmaterialvolumen wird nicht nur durch die Druckluftversorgung bestimmt, sondern auch durch die Materialversorgung am Einlass. Die Materialversorgungsleitung darf nicht zu klein oder zu eng sein. Verwenden Sie keine Schläuche, da sie platzen könnten.
- Wird die Membranpumpe in einem Druckumlauf (gefluteter Einlauf) betrieben, wird der Einbau eines „Rückschlagventils“ an der Druckluftzufuhr empfohlen.
- Befestigen Sie die Füße der Membranpumpe auf einer geeigneten Fläche, um Beschädigungen durch Vibrationen zu verhindern.

• Hytrel® und Viton® sind eingetragene Marken der DuPont Company. • Loctite® ist eine eingetragene Marke der Henkel Loctite Corporation. • Kynar® ist eine eingetragene Marke von Arkema Inc. • Santoprene® ist eine eingetragene Marke der Monsanto Company, lizenziert für Advanced Elastomer Systems, L.P. • ARO® ist eine eingetragene Marke der Ingersoll-Rand Company. • Lubriplate® ist eine eingetragene Marke der Lubriplate Division (Fiske Brothers Refining Company). • 262™, 271™ und 572™ sind Marken der Henkel Loctite Corporation. • Hastelloy® ist eine eingetragene Marke von Haynes International, Inc. •

WARTUNG

Informationen zur Ersatzteilidentifizierung und zu Servicekits finden Sie in den Ersatzteilansichten und -beschreibungen auf Seite 35 bis 38.

- Dort werden einige ARO „Smart Parts“ angegeben, die für eine schnelle Reparatur und Senkung der Ausfallzeit vorrätig sein sollten.
- Servicekits sind aufgeteilt, um zwei separate Membranpumpenfunktionen abzudecken: 1. LUFTBEREICH, 2. FLÜSSIGKEITSBEREICH. Der Flüssigkeitsbereich ist noch weiter aufgeteilt, um die typischen Materialoptionen eines Teils abzudecken.
- Der Arbeitsbereich sollte sauber sein, um empfindliche innere bewegliche Teile während der De- und Remontage vor Verschmutzungen und Fremdpartikeln zu schützen.
- Führen Sie Buch über die vorgenommenen Instandhaltungsarbeiten und unterziehen Sie die Pumpe einem vorbeugenden Wartungsprogramm.
- Lassen Sie vor der Demontage im Auslasskrümmer verbleibendes Material ab, indem Sie die Pumpe auf den Kopf stellen.

DEMONTAGE FLÜSSIGKEITSBEREICH

- Entfernen Sie den (61) Auslasskrümmer, (60) Einlasskrümmer.
- Entfernen Sie die (22) Kugeln, (19) O-Ringe (falls vorhanden) und (21) Kugelsitze.
- Entfernen Sie die (15) Flüssigkeitsaufsätze.

HINWEIS: Nur PTFE-Membranmodelle verwenden eine primäre Membran (7) und eine Ersatzmembran (8). Sehen Sie in der Zusatzansicht in der Abbildung zum Flüssigkeitsbereich nach.

- Die Schraube (14), die Membran-Unterlegscheibe (6), die Membrane (7) (7/8), die Unterlegscheibe (5) und der Dämpfer (196).

HINWEIS: Die Oberfläche (1) der Membranstange nicht verkratzen oder anderweitig beschädigen.

REMONTAGE FLÜSSIGKEITSBEREICH

- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Sehen Sie unter den Anziehanforderungen auf Seite 36 nach.
- Reinigen und kontrollieren Sie alle Teile. Abgenutzte oder beschädigte Teile nach Bedarf entsprechend ersetzen.
- Schmieren Sie die (1) Membranstange und die (144) U-Dichtung mit dem Schmierfett Lubriplate FML-2 (Das Schmierfettspaket 94276 ist im Servicekit enthalten).
- Stellen Sie sicher, dass die Membran-Baugruppe an der Stange (1) endet, setzen Sie die PTFE-Membran-Baugruppe weit genug zurück, damit die Löcher passen.
- Für Modelle mit PTFE-Membranen: Element (8) Santoprene-Membran wird mit der mit „AIR SIDE“ (Luftseite) beschrifteten Seite in Richtung des zentralen Pumpengehäuses montiert. Installieren Sie die PTFE-Membran (7) mit der mit „FLUID SIDE“ (Flüssigkeitsseite) beschrifteten Seite in Richtung des (15) Flüssigkeitsaufsatzes.
- Überprüfen Sie nach dem Neustart der Pumpe nochmals das eingestellte Drehmoment und lassen Sie sie für einige Zeit laufen.

ERSATZTEILLISTE / PX30X-XXX-XXX-CXXX FLÜSSIGKEITSBEREICH

FLÜSSIGKEITSBEREICH-SERVICEKITS (637303-XXX ODER 637303-XX)

★ Für Flüssigkeitskits mit Sitzen: 637303-XXX Servicekits für Flüssigkeitsbereiche umfassen: Sitze (siehe SITZ-Option, siehe -XXX in folgender Tabelle), Kugeln (siehe KUGEL-Option, siehe -XXX in folgender Tabelle), Membranen (siehe MEMBRAN-Option, siehe -XXX in folgender Tabelle) und Elemente 3, 19, 70, 144, 175, 196 (unten aufgelistet) sowie 174 und 94276 Lubriplate® FML-2 Schmierfett (Seite 37).

★ Für Flüssigkeitskits ohne Sitze: 637303-XX Servicekits für Flüssigkeitsbereiche umfassen: Kugeln (siehe KUGEL-Option, siehe -XX in folgender Tabelle), Membranen (siehe MEMBRAN-Option, siehe -XX in folgender Tabelle) und Elemente 3, 19, 70, 144, 175, 196 (unten aufgelistet) sowie 174 und 94276 Lubriplate® FML-2 Schmierfett (Seite 37).

OPTIONALE AUSSENTEILE PX30X-XXX-XXX-CXXX

Posten	Beschreibung (Größe)	Menge	PX30X-XXP-XXX-C	PX30X-XXS-XXX-C		
			Teilenummer	Mtl	Teilenummer	Mtl
26	Schraube (M12 x 1.75 - 6g x 45 mm)	(12)	94412-1	[C]	94412-2	[SS]
27	Schraube (M12 x 1.75 - 6g x 60 mm)	(16)	94991-1	[C]	94991	[SS]
29	GEGENMUTTER (M12 x 1.75 - 6h)	(16)	95053-1	[C]	95053	[SS]

GEMEINSAME TEILE

Posten	Beschreibung (Größe)	Menge	Teile- nu-mmer	Mtl
① 1	Stab	(1)	97387	[C]
43	Erdungsöse (siehe Seite 38)	(1)	93004	[Co]
① 70	Dichtung	(2)	94100	[B]
① 144	U-Becher (3/16 x 1-3/8 Zoll AD)	(2)	Y186-51	[B]
① 180	Dichtung (0.406 AD x 0.031 Zoll Dicke)	(4)	94098	[Co]
① 196	Dämpfer	(2)	94631	[Sp]

SITZOPTIONEN PX30X-XXX-XXX-CXXX

★ 21 Zoll

-XXX	Sitz	Menge	Mtl	-XXX	Sitz	Menge	Mtl
-AXX	94104-A	(4)	[Sp]	-HXX	94114	(4)	[SH]
-CXX	94104-C	(4)	[H]	-KXX	94621-K	(4)	[K]
-EXX	95678	(4)	[C]	-LXX	94939	(4)	[Ha]
-FXX	95674	(4)	[A]	-SXX	94113	(4)	[SS]
-GXX	94104-G	(4)	[B]				

BALL OPTIONS PX30X-XXX-XXX-CXXX

★ 22 Zoll (3-1/4 Zoll Durchmesser)	★ 19 Zoll (3/16 x 5 Zoll AD)					
-XXX	Kugel	Menge	Mtl	O-Ring	Menge	Mtl
-XAX	94103-A	(4)	[Sp]	94115	(4)	[E]
-XCX	94103-C	(4)	[H]	Y327-350	(4)	[V]
-XGX	94103-G	(4)	[B]	Y325-350	(4)	[B]
-XTX	94103-T	(4)	[T]	Y328-350	(4)	[T]
-XVX	94103-V	(4)	[V]	Y327-350	(4)	[V]

HINWEIS: Bei den Kugelsitzoptionen -AXX, -CXX und -GXX ist Pos. 19 O-Ringe nicht erforderlich.

MEMBRANOPTIONEN PX30X-XXX-XXX-CXXX

-XXX	★ Servicekit mit Sitz -XXX = (Sitz) -XXX = (Kugel) -XXX = (Membran)	★ Servicekit ohne Sitz -XX = (Kugel) -XX = (Membran)	★ 7 Zoll			★ 8 Zoll			★ 3 Zoll (1/8 x 1 Zoll AD)		
	Membran		Menge	Mtl	Membran	Menge	Mtl	O-Ring	Menge	Mtl	
-XA	637303-XA	637303-XA	94091-A	(2)	[Sp]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XB	637303-XB	637303-XB	94110-A	(2)	[Sp]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XC	637303-XC	637303-XC	94091-C	(2)	[H]	-----	---	---	Y327-210	(2)	[V]
-XG	637303-XXG	637303-XG	96016-2	(2)	[B]	-----	---	---	Y328-210	(2)	[T]
-XL	637303-XXL	637303-XL	94090-L	(2)	[L]	94110-A	(2)	[Sp]	Y328-210	(2)	[T]
-XT	637303-XXT	637303-XT	94090-T	(2)	[T]	94110-A	(2)	[Sp]	Y328-210	(2)	[T]
-XV	637303-XXV	637303-XV	95345	(2)	[V]	-----	---	---	Y327-210	(2)	[V]

MITTELBEREICHSOPTIONEN PX30X-XXX-XXX-CXXX

Posten	Beschreibung (Größe)	Menge	PX30A-XXX-XXX-C	PX30S-XXX-XXX-C		
			Teilenummer	Mtl	Teilenummer	Mtl
5	Gegenunterlegscheibe	(2)	94831-1	[C]	94831-2	[SS]
68	Luftverschluss	(1)	94721-1	[A]	94031-1	[SS]
69	Luftverschluss	(1)	94721-2	[A]	94031-2	[SS]
74	Rohrleitungsstopfen (1/4 - 18 NPT x 7/16 Zoll)	(2)	Y17-51-S	[SS]	Y17-51-S	[SS]
126	Rohrleitungsstopfen	(1)	Y17-13-S	[SS]	Y17-13-S	[SS]
131	Schraube (M10 x 1.5 - 6g x 120 mm)	(4)	94531	[C]	96656	[SS]
★ ① 175	O-Ring (3/32 x 1 Zoll AD)	(2)	Y325-117	[B]	-----	---
	(3/32 x 1-1/16 Zoll AD)	(2)	-----	---	Y325-118	[B]
181	Walzenzapfen (5/32 Zoll AD x 3/4 Zoll Länge)	(4)	-----	---	Y178-56-S	[SS]

MATERIALCODE

[A] = Aluminium
[B] = Nitril
[C] = Unlegierter Stahl
[Co] = Kupfer
[Cl] = Gusseisen
[E] = E.P.R.
[H] = Hytrell®
[Ha] = Hastelloy® C
[K] = Kynar PVDF
[L] = Langlebiges PTFE
[SH] = Harter Edelstahl
[Sp] = Santoprene®
[SS] = Edelstahl
[T] = PTFE
[V] = Viton®

MATERIALOPTIONEN FÜR KRÜMMER/FLÜSSIGKEITSAUFSATZ PX30X-XXX-XXX-CXXX

Posten	Beschreibung (Größe)	PX30X-XAX-XXX-C	PX30X-XCX-XXX-C	PX30X-XHX-XXX-C	PX30X-XSX-XXX-C	PX30X-DHX-XXX-C	PX30X-D\$X-XXX-C	PX30X-FHX-XXX-C	PX30X-F\$X-XXX-C	
		Teilenummer	Mtl	Teilenummer	Mtl	Teilenummer	Mtl	Teilenummer	Mtl	
6	Membranschraube	(2)	94802	[A]	94803	[SS]	94947	[Ha]	94803	[SS]
9	Unterlegscheibe	(2)	Y13-12-T	[SS]	Y13-12-T	[SS]	94949	[Ha]	Y13-12-T	[SS]
14	Kopfschraube (3/4 - 16 x 3-1/4 Zoll)	(2)	Y5-134-T	[SS]	Y5-134-T	[SS]	94948	[Ha]	Y5-134-T	[SS]
15	Flüssigkeitsaufsatz	(2)	94024	[A]	94106	[Cl]	94693	[Ha]	94107	[SS]
60	Einlasskrümmer	(1)	94699-[②]	[A]	97215-[②]	[Cl]	97216-[②]	[Ha]	97420	[Ha]
61	Auslasskrümmer	(1)	94700-[②]	[A]	94702-[②]	[Cl]	94809-[②]	[Ha]	94704-[②]	[SS]

① Druckluftmotor-Kitteile, siehe Seite 37 und 38.

② Bei Modellen mit NPTF-Gewinde (PX30X-AXX-XXX-CXXX), „-1“ verwenden.

Bei Modellen mit BSP-Gewinde (PX30X-AXX-XXX-CXXX), „-2“ verwenden.

③ „Smart Parts“, diese Teile sollten Sie zusätzlich zu den Wartungskits zur Hand haben, um für eine schnelle Reparatur und weniger Ausfallzeiten zu sorgen.

ERSATZTEILLISTE / PX30X-XXX-XXX-CXXXFLÜSSIGKEITSBEREICH




Abbildung 2

ERSATZTEILLISTE / PX30X-XXX-XXX-CXXX LUFTBEREICH

② Zeigt im Luftbereich-Servicekit 637421 enthaltene Teile (siehe unten) sowie die Elemente (70), (144), (175), und (180), abgebildet auf Seite 35, an.

DRUCKLUFTMOTOREN TEILLISTE

Posten	Beschreibung (Größe)	Menge	Teilenummer	Mtl	Posten	Beschreibung (Größe)	Menge	Teilenummer	Mtl
101	Hauptgehäuse (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]	168	O-Ring (3/32 x 5/8 Zoll AD)	(2)	94433	[U]
		(1)	97040	[SS]	169	U-Dichtung (1/8 x 7/8 Zoll AD)	(1)	Y240-9	[B]
103	Buchse	(1)	97394	[D]	170	Kolbenmanschette	(1)	94081	[D]
105	Schraube (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]	② 171	O-Ring (3/32 x 1-1/8 Zoll AD)	(1)	Y325-119	[B]
111	Spule	(1)	95651	[D]	② 172	O-Ring (1/16 x 1-1/8 Zoll AD)	(1)	Y325-22	[B]
118	Betätigungsstift (0.250 Zoll x 2.276 Zoll Länge)	(2)	94083	[SS]	② 173	O-Ring (1/16 x 1-3/8 Zoll AD)	(2)	Y325-26	[B]
121	Hülse	(2)	94084	[D]	① ② 174	O-Ring (1/8 x 1/2 Zoll AD)	(2)	Y325-202	[B]
127	90o St. Kniestück (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]	② 176	Membran (Rückschlagventil)	(2)	94102	[Sp]
128	Stellschraube (1/4 - 20 x 1/4 Zoll)	(2)	Y29-42-S	[SS]	② 199	Führungsleitung	(1)	95666	[B]
② 132	Dichtung	(1)	94099	[B]	② 200	Dichtung	(1)	95665	[B]
	Sicherungsscheibe (1/4 Zoll) (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]	201	Schalldämpfer (einschließlich Pos. 127)	(1)	67213	
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]	233	Adapterplatte (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
134	Schraube (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]			(1)	96338	[SS]
135	Ventilgehäuse (PD30A-XXX-XXX-CXXX) (PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]	240	Schraube (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
		(1)	96337-1	[SS]	② 241	Führungsleitung	(1)	96344	[B]
136	Stopfen (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]	② 242	O-Ring (1/16 x 7/32 Zoll AD)	(1)	Y325-5	[B]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96339	[SS]	② 243	O-Ring (1/8 x 5/8 Zoll AD)	(1)	Y325-204	[B]
② 137	O-Ring (1/16 x 2 Zoll AD)	(1)	Y325-32	[B]	② 244	O-Ring (1/8 x 7/8 Zoll AD)	(1)	Y325-208	[B]
② 138	U-Dichtung (3/16 x 1.792 Zoll AD)	(1)	95966	[B]	① ② Lubriplate® FML-2 Schmierfett	(1)	94276		
② 139	U-Dichtung (3/16 x 1-1/4 Zoll AD)	(1)	Y186-50	[B]	Lubriplate® Schmierfett (10)		637308		
140	Ventileinsatz	(1)	95650	(Ck)					
141	Ventilplatte	(1)	95659	(Ck)					
⑥ ② 146	O-Ring (3/32 x 1-1/16 Zoll AD)	(1)	Y325-118	[B]					
⑥ ② 147	O-Ring (1/8 x 1/2 Zoll AD)	(2)	Y325-202	[B]					
⑦ ② 166	Führungsleitung	(1)	94026	[B]					
② 167	Steuerkolben (enthält 168 und 169)	(1)	67164	[D]					

MATERIALCODE

[A] = Aluminium	[D] = Acetal
[B] = Nitril	[I] = Eisen
[Br] = Messing	[Sp] = Santoprene®
[C] = Unlegierter Stahl	[SS] = Edelstahl
[Ck] = Keramik	[U] = Polyurethan

SERVICE DRUCKLUFTMOTORBEREICH

Der Service wird in zwei Teile aufgeteilt – 1. Pilotventil, 2. Hauptventil. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR REMONTAGE:

- Der Service des Druckluftmotorbereichs wird ausgehend von der Reparatur des Flüssigkeitsbereichs fortgesetzt.
- Inspizieren Sie alte Teile und wechseln Sie sie gegebenenfalls aus. Halten Sie nach tiefen Kratzern auf Oberflächen und Knicken oder Schnitten in O-Ringen Ausschau.
- Achten Sie darauf, O-Ringe bei der Installation nicht zu beschädigen.
- Schmieren Sie O-Ringe mit Lubriplate® FML-2 Schmierfett.
- Ziehen Sie Halterungen nicht zu fest an, sehen Sie im Block zu den Drehmomentspezifikationen in der Ansicht nach.
- Ziehen Sie die Halterungen nach dem erneuten Start nach.
- WARTUNGSWERKZEUGE – Zur leichteren Installation der (168) O-Ringe auf dem (167) Steuerkolben verwenden Sie das Werkzeug mit Artikelnr. 204130-T, das über ARO erhältlich ist.

DEMONTAGE PILOTVENTIL

- Durch ein leichtes Klopfen auf (118) sollten die gegenüberliegende Hülse (121), der (167) Steuerkolben sowie weitere Teile freigelegt werden.
- Entfernen Sie die (170) Hülse und untersuchen Sie den Innenbereich der Hülse auf Beschädigungen.

REMONTAGE PILOTVENTIL

- Reinigen und schmieren Sie die Teile, die nicht durch das Servicekit ersetzt werden.
- Installieren Sie die neuen (171 und 172) O-Ringe, ersetzen Sie die (170) Hülse.
- Installieren Sie neue (168) O-Ringe und eine neue (169) U-Dichtung. Achten Sie auf die Ausrichtung der Lippe. Steuerkolben (167) schmieren und austauschen.
- Bauen Sie die verbleibenden Teile zusammen, ersetzen Sie die (173 und 174) O-Ringe.

DEMONTAGE HAUPTVENTIL

- Entfernen Sie den Ventilblock (135) und die Adapterplatte (233), um die Dichtungen (132 und 166), den und die Rückschlagventile (176) freizulegen.
- Entfernen Sie die Adapterplatte (233). Dadurch werden der Ventileinsatz (140), die Ventilplatte (141), die Dichtungen (199, 200 und 241) und die O-Ringe (243 und 244) freigegeben.
- Entfernen Sie den Deckel (136) und den O-Ring (137). Dadurch wird die Spindel (111) freigegeben.


REMONTAGE HAUPTVENTIL

- Setzen Sie neue U-Dichtungen (138 und 139) auf die Spindel (111) auf – **DIE LIPPEN MÜSSEN ZUEINANDER ZEIGEN**.
- Setzen Sie die Spindel (111) wieder zurück in den Ventilblock (135) ein.
- Setzen Sie die beiden O-Ringe (137 und 242) auf den Stopfen (136) auf, und setzen Sie den Stopfen in den Ventilblock (135) ein. Sichern Sie ihn mit Schrauben (105).
- Setzen Sie den Ventileinsatz (140), die Ventilplatte (141), die Dichtung (199) und die O-Ringe (243 und 244) in das Ventilgehäuse (135) ein.

- HINWEIS:** Montieren Sie den Ventileinsatz (140) mit der gewölbten Seite an der Ventilplatte (141). Montieren Sie die (141) Ventilplatte mit den 2 Punkten in Richtung der (199 und 200) Dichtungen.
- Setzen Sie die beiden Dichtungen (200 und 241) und die Adapterplatte (233) auf den Ventilblock (135) auf. Sichern Sie sie mit Schrauben (240).

- Bauen Sie die Dichtungen (132 und 166) und die Rückschlagventile (176) in das Hauptgehäuse (101) ein.
- Bauen Sie den Ventilblock (135) und seine Bestandteile in das Gehäuse (101) ein, und sichern Sie alles mit Schrauben (134).

ERSATZTEILLISTE / PX30X-XXX-XXX-CXXX LUFTBEREICH



ERFORDERLICHES DREHMOMENT

HINWEIS: BEFESTIGUNGSMITTEL NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

(105) Schraube, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).
 (134) Schraube, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).
 (240) Schraube, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

SCHMIERUNG / DICHTUNGSMITTEL

- ① Tragen Sie Lubriplate® FML-2 Schmierfett auf O-Ringe, U-Dichtungen und Gegenstücke auf.
- ② Bei Montage Loctite® 271 auf Gewinde auftragen.
- ③ Wenn Befestigungsmittel aus Edelstahl verwendet werden, tragen Sie Rostlöser auf das Gewinde, die Schraube und die Flanschköpfe der Mutter auf, die mit dem Pumpengehäuse in Kontakt sind.
- ④ Bei Montage Teflonband auf Gewinde aufbringen.

Eine Servicebaugruppe zum Austausch des Hauptventils ist separat erhältlich und enthält Folgendes:

637374-2 für Modelle PD30A-XXX-XXX-CXXX : 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 und 244.

637374-3 für Modelle PE30A-XXX-XXX-CXXX : 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 und 244.

637374-4 für Modelle PD30S-XXX-XXX-CXXX : 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 und 244.

637374-5 für Modelle PE30S-XXX-XXX-CXXX : 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 und 244.

Abbildung 3

FEHLERBEHEBUNG

Produkt wird aus Auslass ausgegeben.

- Auf Membranriss prüfen.
- Überprüfen, ob (14) Membranschraube fest ist.

Luftblasen im ausgegebenen Produkt.

- Die Anschlüsse der Saugleitung überprüfen.
- O-Ringe zwischen Einlasskrümmer und Flüssigkeitsdeckel auf der Einlassseite überprüfen.
- Überprüfen, ob (14) Membranschraube fest ist.

Motor bläst Luft aus oder blockiert.

- Rückschlagventil (176) auf Beschädigung oder Verschleiß prüfen.
- Auf Beeinträchtigungen in Ventil/Auslass prüfen.

Niedriges Ausgabevolumen, sprunghafter Durchfluss oder kein Durchfluss.

- Die Druckluftversorgung prüfen.

- Auf verstopften Auslassschlauch prüfen.
- Auf geknickten (beeinträchtigten) Auslassmaterialschlauch prüfen.
- Auf geknickten (beeinträchtigten) oder kollabierten Einlassmaterialschauch prüfen.
- Auf Pumpenkavitation prüfen – die Saugpumpe sollte mindestens so groß bemessen werden wie der Einlass-Gewindedurchmesser der Pumpe, um beim Pumpen von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität für einen guten Durchfluss zu sorgen. Der Saugschlauch darf nicht stauchbar sein und muss einem hohen Vakuum standhalten können.
- Alle Verbindungen an den Einlasskrümmern und Sauganschlüssen prüfen. Diese müssen luftdicht sein.
- Die Pumpe auf feste Partikel in der Membrankammer oder im Sitzbereich untersuchen.

MASSANGABEN

Die angezeigten Maße dienen nur der Bezugnahme, sie sind in Zoll und in Millimetern (mm) angegeben.




Abbildung 4

DIMENSIONS

A - siehe Seite

F - 15 Zoll (381.0 mm)

K - 9/16 Zoll (14.3 mm)

P - 1-3/16 Zoll (30.2 mm)

B - 30 Zoll (762.0 mm)

G - siehe Seite

L - siehe Seite

C - 12-1/16 Zoll (306.4 mm)

H - 10-5/32 Zoll (258.0 mm)

M - 23-3/32 Zoll (586.3 mm)

D - siehe Seite

J - siehe Seite

N - siehe Seite

E - 17-11/16 Zoll (449.2 mm)

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8 Zoll (600.1 mm)	2-3/8 Zoll (60.3 mm)	11 Zoll (279.4 mm)	15-1/2 Zoll (393.7 mm)	2-3/4 Zoll (69.9 mm)	32 Zoll (812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8 Zoll (600.1 mm)	2-7/16 Zoll (61.9 mm)	11-11/16 Zoll (296.9 mm)	15-1/2 Zoll (393.7 mm)	2-3/4 Zoll (69.9 mm)	32 Zoll (812.8 mm)
PX30X-XH _x -XXX-CXXX	23-1/8 Zoll (587.4 mm)	2-3/4 Zoll (69.9 mm)	11-11/16 Zoll (296.9 mm)	16 Zoll (406.4 mm)	2-3/4 Zoll (69.9 mm)	32 Zoll (812.8 mm)
PX30X-XS _x -XXX-CXXX	23-1/8 Zoll (587.4 mm)	2-3/4 Zoll (69.9 mm)	11-11/16 Zoll (296.9 mm)	16 Zoll (406.4 mm)	2-3/4 Zoll (69.9 mm)	32 Zoll (812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8 Zoll (587.4 mm)	2-3/4 Zoll (69.9 mm)	11-11/16 Zoll (296.9 mm)	16 Zoll (406.4 mm)	3-3/4 Zoll (95.25 mm)	33-15/16 Zoll (862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8 Zoll (587.4 mm)	2-3/4 Zoll (69.9 mm)	11-11/16 Zoll (296.9 mm)	16 Zoll (406.4 mm)	3-3/4 Zoll (95.25 mm)	33-15/16 Zoll (862.0 mm)

GEBRUIKERSHANDLEIDING

PX30X-XXX-XXX-CXXX

INCLUSIEF: BEDIENING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

UITGEBRACHT: 11-22-19
HERZIEN: 4-17-20
(REV: B)

3" MEMBRAANPOMP

1:1 VERHOUDING (METALLIC)



**LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT
U DEZE APPARATUUR INSTALLEERT, BEDIENT OF ONDERHOUDT.**

De werkgever is er verantwoordelijk voor dat deze informatie in handen van de gebruiker terechtkomt. Bewaren voor toekomstig gebruik.

SERVICEKITS

Raadpleeg de Modelbeschrijvingstabel om de pompmaterialeopties te controleren.

637303-XXX voor reparaties van vloeistofonderdelen **met** zittingen (zie pagina 45).

637303-XX voor reparaties van vloeistofonderdelen **zonder** zittingen (zie pagina 45).

OPMERKING: Deze set bevat ook diverse luchtmotorafdichtingen die moeten worden vervangen.

637374-X hoofdventielklep (zie pagina 48).

637421 voor reparaties van luchtonderdelen (zie pagina 47).

POMPGEGEVEN

Modellen raadpleeg de Modelbeschrijvingstabel voor 'XXX'.

Pomptype Metallic luchtgedreven dubbel membraan

Materiaal raadpleeg de Modelbeschrijvingstabel.

Gewicht

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129.6 lbs (58.8 kgs)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221.1 lbs (100.3 kgs)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX 249.8 lbs (113.3 kgs)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX 228.8 lbs (103.8 kgs)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269.6 lbs (122.3 kgs)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX 245.6 lbs (111.4 kgs)

(Voeg 40,0 lbs (18,2 kg) toe voor het roestvrijstalen luchtmotorgedeelte)

Maximale luchtinlaatdruk 120 psig (8.3 bar)

Maximale materiaalinlaatdruk 10 psig (0.69 bar)

Maximale uitlaatdruk 120 psig (8.3 bar)

Maximale stroomsnelheid 237 gpm (897 lpm)
ondergelopen inlaat 275 gpm (1041 lpm)

Verplaatsing/cyclus @ 100 psig 2.8 gal (10.6 lit)

Maximale deeltjesgrootte 3/8" dia (9.5 mm)

Maximale temperatuurlimieten

(membraan/kogel/afdichtingsmateriaal)

E.P.R. / EPDM -60° to 280°F (-51° to 138°C)

Hytrel® -20° to 180°F (-29° to 82°C)

Kynar® PVDF 10° to 200°F (-12° to 93°C)

Nitril 10° to 180°F (-12° to 82°C)

Santoprene® -40° to 225°F (-40° to 107°C)

PTFE 40° to 225°F (4° to 107°C)

Viton® -40° to 350°F (-40° to 177°C)


Maatgegevens zie pagina 49

Montageafmetingen 10-5/32" x 12-1/16"
(258 mm x 306 mm)

Geluidsniveau @ 70 psig, 50 cpm^① ... 83.0 dB(A)^②

① Getest met geïnstalleerde uitlaatdemper 67263.

② De hier gepubliceerde geluidsdruck van de pomp is bijgewerkt en wordt nu weergegeven als een equivalente waarde over langere tijd (LA_{eq}) in overeenstemming met ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1, waarbij gebruik wordt gemaakt van microfoons op vier locaties.



Afbeelding 1

MODELBESCHRIJVINGSTABEL

Toelichting op modelcode

Voorbeeld:	PX30	X	-	X	X	-	X	X	-	C	X	X	X
Modelserie													
PD30- Standaardpomp													
PE30- Elektronische interface													
Materiaal luchtmotor/luchtkap													
A - Aluminium													
S - roestvrij staal													
Vloeistofverbinding													
A -3 - 8 NPF - 1													
B - Rp 3 (3 - 11 BSP parallel)													
D - 3 "ANSI-flens (4-gaats)													
F - 3" DIN Flens (8-gaats)													
Vloeistofdoppen en spruitstukken													
A - Aluminium													
C - Gietijzer													
H - Hastelloy®- C													
S - roestvrij staal													
Hardware													
P - Koolstofstaal													
S - roestvrij staal													
Bekledingsmateriaal													
A - Santoprene®													
C - Hytrel®													
E - Koolstofstaal													
F - Aluminium													
G - Nitrile													
H - Hard 440 roestvrij staal													
Kogelmateriaal													
A - Santoprene®													
C - Hytrel®													
G - Nitrile													
T - PTFE													
V - Viton®													
Membraanmateriaal													
A - Santoprene®													
B - Santoprene (backer)													
C - Hytrel®													
G - Nitrile													
L - Long Life PTFE													
T - PTFE / Santoprene®													
V - Viton®													
Versie													
C - Versie													
Speciale code 1 (leeg bij geen speciale code)													
A - Solenoïde 120 VAC,110 VAC EN 60 VDC													
B - Solenoïde 12 VDC, 24 VAC EN 22 VAC													
C - Solenoïde 240 VAC, 220 VAC EN 120 VDC													
D - Solenoïde 24 VDC, 48 VAC EN 44 VAC													
E - Solenoïde 12 VDC NEC/CEC													
F - Solenoïde 24 VDC NEC/CEC													
G - Solenoïde 12 VDC ATEX/IECEx													
H - Solenoïde 24 VDC ATEX/IECEx													
J - Solenoïde 120 VAC NEC/CEC													
K - Solenoïde 220 VAC ATEX/IECEx													
N - Solenoïde zonder spool													
P - Overgezette motor (geen hoofdklep)													
O - Standaard ventielblok (geen solenoïde)													
S - Cyclusdetectie op hoofdklep													
Speciale code 2 (leeg bij geen speciale code)													
E - Uiterste standterugmelding + lekdetectie													
F - Uiterste standterugmelding													
G - Uiterste stand ATEX/IECEx/NEC/CEC													
H - Uiterste stand + lekdetectie ATEX/IECEx/NEC/CEC													
L - Lekdetectie													
M - Lekdetectie ATEX/IECEx/NEC/CEC													
R - Uiterste stand NEC													
T - Uiterste stand NEC/lekdetectie NEC													
O - Geen optie													
Speciale testen													
Neem voor speciale testopties contact op met uw dichtstbijzijnde Ingersoll Rand -medewerker of distributeur.													
LET OP: Alle mogelijke opties worden in het schema weergegeven, maar bepaalde combinaties worden mogelijk niet aanbevolen. Raadpleeg een vertegenwoordiger of de fabriek als u vragen hebt over de beschikbaarheid.													

BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES, BEGRIJP EN VOLG DEZE INFORMATIE OP OM LETSEL EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN TE VOORKOMEN.



OVERMATIGE STATISCHE
ELEKTRICITEIT
PERSLUCHTDRUK



GEVAARLIJKE STOFFEN
GEVAARLIJKE DRUK

WAARSCHUWING **OVERMATIGE LUCHTDRUK.** Kan persoonlijke letsel, schade aan de pomp of schade aan eigendommen veroorzaken.

- De op het modelplaatje vermelde maximale inlaatluchtdruk niet overschrijden.
- Zorg ervoor dat materiaalslangen en andere componenten bestand zijn tegen de vloeistofdruk die door deze pomp wordt ontwikkeld. Controleer alle slangen op beschadiging en slijtage. Zorg ervoor dat het verdeeltoestel schoon is en goed werkt.

WAARSCHUWING **VONKEN ALS GEVOLG VAN STATISCHE ELEKTRICITEIT.** Hierdoor kan een explosie plaatsvinden met als gevolg ernstig letsel of zelfs de dood. De pomp en het pompsysteem moeten geraard worden.

- Gebruik de meegeleverde pompaardingsschroefklem. Gebruik ARO® onderdeelnr. 66885-1 aardingsset of sluit een geschikte aardedraad (12 ga. min.) aan op een goede aardingsbron.
- Beveilig pomp, verbindingen en alle contactpunten om vibratie en ontwikkeling van contact- of statische ontlading te voorkomen.
- Raadpleeg plaatselijke bouwverordeningen en elektriciteitsvoorschriften m.b.t. speciale vereisten op het gebied van aarding.
- Controleer na het aarden regelmatig de continuïteit van het elektrische pad naar aarde. Controleer met een ohmmeter de continuïteit van elk onderdeel (bijv. slangen, pomp, klemmen, vat, sputtpistool, enz.) naar aarde. De ohmmeter moet 0,1 ohm of minder aangeven.
- Dompel zo mogelijk het uiteinde van de uitlaatslang, de uitgifteklep of het apparaat in het materiaal dat wordt afgegeven. (Vermijd vrije doorstroming van materiaal dat wordt afgegeven.)
- Gebruik slangen met een ingebouwde statische draad.
- Zorg voor een goede ventilatie.
- Houd ontvlambare materialen uit de buurt van hitte, open vuur en vonken.
- Houd vaten gesloten wanneer deze niet worden gebruikt.

WAARSCHUWING De pomputlaat kan vuildeeltjes bevatten. Dit kan ernstig letsel veroorzaken. Houd uitlaat uit de buurt van werkgebied en personeel.

- In het geval van een membraanbreuk, kan materiaal uit de luchtauitlaatdemper worden gedrukt.
- Leid bij het verpompen van gevaarlijke of ontvlambare materialen de uitlaat naar een veilige afgelegen locatie.
- Gebruik tussen pomp en demper een geraarde slang met een minimale diameter van 1".

WAARSCHUWING **GEVAARLIJKE DRUK.** Deze kan ernstig letsel of materiële schade veroorzaken. Geen onderhoud of reiniging van de pomp, slangen of doseerinrichting uitvoeren terwijl het systeem onder druk staat.

- Schakel de voedingsspanning uit en laat de druk uit het systeem ontsnappen door de doseerklep of doseerinrichting te openen en/of de uitlaatslang of -leiding voorzichtig en langzaam van de pomp los te maken en te verwijderen.

WAARSCHUWING **GEVAARLIJKE STOFFEN.** Hierdoor kan ernstig letsel of materiële schade ontstaan. Geen pompen die

gevaarlijke materialen bevatten aan de fabriek of het servicecentrum retourneren. De wijze van omgaan met dergelijke stoffen moet voldoen aan de plaatselijke en nationale wetten en aan de veiligheidsvoorschriften.

- Vraag de leverancier om gegevens over de veiligheid van materialen (chemiekaarten), zodat u over de juiste instructies beschikt voor het omgaan met dergelijke stoffen.

WAARSCHUWING **EXPLOSIEGEVAAR.** Modellen met bevochtigde aluminium delen kunnen niet worden gebruikt met 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride of andere gehalogeneerde koolwaterstofoplosmiddelen die kunnen reageren en exploderen.

- Controleer het gedeelte van de pompmotor, de vloeistofdoppen, spruitstukken en alle bevochtigde delen om compatibiliteit te garanderen voordat u een oplosmiddel van dit type gebruikt.

WAARSCHUWING **GEVAAR BIJ VERKEERDE TOEPASSING.** Geen modellen gebruiken die bevochtigde aluminium delen bevatten met voedselproducten voor menselijke consumptie. Verzilverde onderdelen kunnen sporen van lood bevatten.

OPGELET Controleer de chemische compatibiliteit van de bevochtigde pomponderdelen en de inhoud die wordt gepompt, gespoeld of gehercirculeerd. De chemische verenigbaarheid kan veranderen bij verandering van temperatuur en concentratie van de chemische stof(fen) in de substanties die worden verpompt, doorgespoeld of gecirculeerd. Neem contact op met de chemicaliënfabrikant voor specifieke vloeistofcompatibiliteit.

OPGELET Maximumtemperaturen worden uitsluitend gebaseerd op mechanische belasting. Onder invloed van bepaalde chemische stoffen daalt de maximumtemperatuur voor een veilige werking aanzienlijk. Vraag de fabrikant van de chemicaliën naar de chemische compatibiliteit en de temperatuurlimieten. Raadpleeg POMPGE-GEVENS op pagina 41 van deze handleiding.

OPGELET Zorg ervoor dat alle gebruikers van deze apparatuur zijn opgeleid voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, dat zij de beperkingen ervan begrijpen en dat zij, wanneer dat is vereist, een veiligheidsbril en veiligheidsuitrusting dragen.

OPGELET De pomp niet gebruiken voor de structurele ondersteuning van het leidingensysteem. Zorg ervoor dat de systeemonderdelen goed worden ondersteund om belasting op de pomponderdelen te voorkomen.

- Verbindingen voor aanzuiging en afvoer dienen flexibel te zijn (bijv. een slang); deze mogen niet uit onbuigzaam leidingwerk bestaan en moeten bestand zijn tegen het materiaal dat wordt verpompt.

OPGELET Voorkom onnodige schade aan de pomp. Gebruik de pomp niet als er lange tijd geen materiaal in heeft gezeten.

- Ontkoppel de luchtleiding van de pomp wanneer het systeem gedurende lange tijd niet is gebruikt.

OPGELET Gebruik uitsluitend originele AROreserveonderdelen om op compatibele drukwaarden en maximale levensduur te garanderen.

OPMERKING Vervangingswaarschuwingslabels zijn op aanvraag verkrijgbaar: "Statische vonk en membraanbreuk" pn \ 94080.

WAARSCHUWING	= Risico's of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, de dood of aanzielijke materiële schade.
OPGELET	= Risico's of onveilige handelingen die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of schade aan product of eigendom.
OPMERKING	= Belangrijke informatie over installatie, bediening of onderhoud.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De ARO-membraanpomp zorgt zelfs bij een lage luchtdruk voor een afgifte in hoog volume en met een breed scala aan compatibiliteitsopties voor materialen. Raadpleeg de modelen en optietabel. ARO-pompen hebben een uitvalbestendig ontwerp en modulaire luchtmotor/vloeistofonderdelen. Luchtaangedreven dubbele membraanpompen maken gebruik van een drukverschil in de luchtkamers om afwisselend zuig- en positieve vloeistofdruk in de vloeistofkamers te creëren, waarbij kogelcontroles zorgen voor een positieve vloeistofstroom.

De pomp zal beginnen met pompen als luchtdruk wordt toegepast en deze zal blijven pompen en de vraag bijnouden. Hij zal de leidingdruk opbouwen en handhaven en zal de cyclus stoppen zodra de maximale leidingdruk is bereikt (doseerinrichting gesloten) en zal het pompen hervatten als dat nodig is.

LUCHT- EN SMEERVEREISTEN

WAARSCHUWING	OVERMATIGE LUCHTDRUK. Hierdoor kan pompschade, persoonlijk letsel of materiële schade ontstaan.
---------------------	--

- Er moet een filter worden gebruikt die deeltjes van 50 micron of groter op de luchttoevoer kan filteren. Het geheel hoeft niet worden gesmeerd, uitgezonderd het 'O'-ringsmeermiddel dat wordt aangebracht bij montage of reparatie.
- Indien er smeerlucht aanwezig is, moet deze conform zijn met de 'O'-ringen in het luchtmotorgedeelte van de pomp.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

- Spoel de pomp altijd door met een oplosmiddel dat compatibel is met het materiaal dat wordt gepompt, indien het materiaal dat wordt verpompt moet worden "ingesteld" als de pomp gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt.
- Ontkoppel de luchttoevoer van de pomp als deze enkele uren inactief zal zijn.
- Het volume van het uitlaatmateriaal wordt niet alleen bepaald door de luchttoevoer, maar ook door de materiaaltoevoer bij de inlaat. De materiaaltoevoerslang mag niet te klein of beperkend zijn. Gebruik geen slang die zou kunnen instorten.
- Wanneer de membraanpomp wordt gebruikt in een situatie met gedwongen toevoer (overstroomde inlaat), wordt aanbevolen om een "terugslagklep" te installeren bij de luchtinlaat.
- Bevestig de poten van de membraanpomp op een geschikt oppervlak om schade door trillingen op te vangen.

ONDERHOUD

Raadpleeg de deelweergaven en beschrijvingen op pagina 45 t/m 48 voor informatie over onderdelen en servicekits.

- Bepaalde 'Smart Parts' van ARO zijn aangegeven als beschikbaar voor snelle reparaties en verminderen van uitvaltijd.
- Servicekits zijn verdeeld om twee afzonderlijke membraanpompfuncties te verwerken: 1. LUCHTGEDEELTE, 2. VLOEISTOFGEDEELTE. Het Vloeistofgedeelte is verder verdeeld om te matchen met typische materiaalonderdelen.
- Zorg voor een schoon werkoppervlak om gevoelige interne bewegende delen te beschermen tegen verontreiniging van vuil en vreemd materiaal tijdens de- en hermontage.
- Houd goede onderhoudsaantekeningen bij en laat de pomp deel uitmaken van preventief onderhoud.
- Leeg vóór demontage het opgevangen materiaal in het uitspruitstuk door de pomp ondersteboven te draaien zodat materiaal uit de pomp kan worden afgetapt.

VLOEISTOFGEDEELTE DEMONTEREN

1. Verwijder (61) uitspruitstuk, (60) inlaatspruitstuk.
2. Verwijder (22) kogels, (19) "O"-ringen (indien van toepassing) en (21) zittingen.
3. Verwijder (15) vloeistofdoppen. **OPMERKING:** Alleen PTFE-membraanmodellen gebruiken een
4. primaire membraan (7) en een steunmembraan (8). Raadpleeg de hulpweergave in de illustratie van het Vloeistofonderdeel.
5. primaire membraan (7) en een steunmembraan (8). **OPMERKING:** Alleen PTFE-membraanmodellen gebruiken een primaire membraan (7) en een steunmembraan (8). Raadpleeg de hulpweergave in de illustratie van het Vloeistofonderdeel.
4. Verwijder de (14) schroef, (6) membraanring, (7) of (7/8) membranen, (5) steunring en (196) slip.

OPMERKING: Geen krassen maken op het oppervlak van de (1) membraanstaaf.


VLOEISTOFGEDEELTE OPNIEUW MONTEREN

- Zet alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar. Raadpleeg de koppelvereisten op pagina 46.
- Reinig en inspecteer alle onderdelen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen indien nodig door nieuwe onderdelen.
- Smeer (1) membraanstaaf en (144) 'U'-dop met Lubriplate FML-2 vet (94276 vetpakket is inbegrepen in de servicekit).
- Zorg ervoor dat de membraanconstructie zich aan de onderkant van de (1) stang bevindt, trek de PTFE-membraanconstructie ver genoeg uit om de gaten uit te lijnen.
- Voor modellen met PTFE-membranen: Het (8) Santoprene-membraan wordt geïnstalleerd met de zijde gemarkeerd met "AIR SIDE" in de richting van het middengedeelte van de pomp. Monteer het PTFE-membraan (7) met de zijde gemarkeerd "FLUID SIDE" in de richting van de vloeistofdop (15).
- Controleer opnieuw de instellingen van het draaimoment nadat de pomp herstart is en laat hem een tijdje draaien.


• Hytrel® en Viton® zijn geregistreerde handelsmerken van DuPont Company. • Loctite® is een geregistreerd handelsmerk van Henkel Loctite Corporation. • Kynar® is een geregistreerd handelsmerk van Arkema Inc. • Santoprene® is een geregistreerd handelsmerk van Monsanto Company, in licentie gegeven aan Advanced Elastomer Systems, L.P. • ARO® is een gedeponeerd handelsmerk van Ingersoll-Rand Company. • Lubriplate® is een geregistreerd handelsmerk van Lubriplate Division (Fiske Brothers Refining Company). • 262™, 271™ en 572™ zijn handelsmerken van Henkel Loctite Corporation. • Hastelloy® is een gedeponeerd handelsmerk van Haynes International, Inc. •

ONDERDELENLIJST / PX30X-XXX-XXX-CXXX VLOEISTOFGEDEELTE

KLEURCODE		
MATERIAAL	MEMBRAAN-	KOGEL-
	KLEUR	KLEUR
Hytrel®	Crème	Crème
Nitrile	Zwart	Rood (-)
Santoprene®	Bruin	Bruin
Santoprene® (reserve)	Groen	N.v.t.
PTFE	Wit	Wit
Viton®	Geel (-) (-) streeppje	Geel (-) (-) stip



ZIE VOOR HET
LUCHTMOTORGEDEELTE
PAGINA'S 47 EN 48



☞ KOPPELVEREISTEN ☞

LET OP: BEVESTIGINGEN NIET TE VAST AANDRAAIEN.

(14) Schroef, 65 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).

(26) Schroef, 60 - 70 ft lbs (81.3 - 94.9 Nm).

(27) Schroef, 60 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).

(131) Schroef, 35 - 40 ft lbs (47.5 - 54.2 Nm).

SMEERMIDDEL/AFDICHTINGEN

① Gebruik Lubriplate® FML-2-vet op alle 'O'-ringen, 'U'-doppen en bijbehorende onderdelen.

② Gebruik Loctite® 271 op Schroefdraden bij montage.

③ Breng een anti-vastlooppindel aan op de Schroefdraden, bout en moeren met flenskop die in contact komen met de pompbehuizing wanneer bevestiging van roestvrij staal gebruikt worden.

④ Gebruik Loctite® 262 op Schroefdraden bij montage.

⑤ Gebruik PTFE-tape op Schroefdraden bij montage.

⑥ Breng Loctite 572 aan op de draden.

⑦ Niet gebruikt met PX30X-XXX-AXX-CXXX, -CXX en -GXX

OPMERKING: Lubriplate® FML-2 is een wit food-grade petroleumvet.

Afbeelding 2

ONDERDELENLIJST / PX30X-XXX-XXX-CXXX LUCHTGEDEELTE

2 Geeft onderdelen aan die zijn opgenomen in de onderstaande servicekit 637421 van het Luchtonderdeel en de items (70), (144), (175), en (180) die worden weergegeven op pagina 45.

LIJST VAN LUCHTMOTORONDERDELEN

Item	Beschrijving (afmeting)	Aantal	Onderdeelnr.	Mtl	Item	Beschrijving (afmeting)	Aantal	Onderdeelnr.	Mtl
101	Middendeel van behuizing (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]	168	'O'-ring (3/32" x 5/8" OD)	(2)	94433	[U]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97040	[SS]	169	'U'-dop (1/8" x 7/8" OD)	(1)	Y240-9	[B]
103	Bus	(1)	97394	[D]	170	Zuigerhuls	(1)	94081	[D]
105	Schroef (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]	② 171	'O'-ring (3/32" x 1-1/8" OD)	(1)	Y325-119	[B]
111	Spoel	(1)	95651	[D]	② 172	'O'-ring (1/16" x 1-1/8" OD)	(1)	Y325-22	[B]
118	Actuatorpen (0.250" x 2.276" lang)	(2)	94083	[SS]	② 173	'O'-ring (1/16" x 1-3/8" OD)	(2)	Y325-26	[B]
121	Mof	(2)	94084	[D]	① ② 174	'O'-ring (1/8" x 1/2" OD)	(2)	Y325-202	[B]
127	90o St. elleboog (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]	② 176	Membraan (terugslagklep)	(2)	94102	[Sp]
128	Stelschroef (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]	② 199	Geleidepakkings	(1)	95666	[B]
② 132	Pakking	(1)	94099	[B]	② 200	Pakking	(1)	95665	[B]
133	Borgring (1/4") (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]	201	Demperkit (inclusief item 127)	(1)	67213	
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]	233	Adapterplaat (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
134	Schroef (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]		(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96338	[SS]
135	Ventielblok (PD30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]	240	Schroef (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
	(PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96337-1	[SS]	② 241	Geleidepakkings	(1)	96344	[B]
136	Plug (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]	② 242	'O'-ring (1/16" x 7/32" OD)	(1)	Y325-5	[B]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96339	[SS]	② 243	'O'-ring (1/8" x 5/8" OD)	(1)	Y325-204	[B]
② 137	'O'-ring (1/16" x 2" OD)	(1)	Y325-32	[B]	② 244	'O'-ring (1/8" x 7/8" OD)	(1)	Y325-208	[B]
② 138	'U'-dop (3/16" x 1.792" OD)	(1)	95966	[B]					
② 139	'U'-dop (3/16" x 1-1/4" OD)	(1)	Y186-50	[B]					
140	Ventielinzetstuk	(1)	95650	[Ck]	① ② Lubriplate® FML-2-vet	(1)	94276		
141	Klepplaat	(1)	95659	[Ck]	Lubriplate® vetcarketten (10)		637308		
⑥ ② 146	'O'-ring (3/32" x 1-1/16" OD)	(1)	Y325-118	[B]					
⑥ ② 147	'O'-ring (1/8" x 1/2" OD)	(2)	Y325-202	[B]					
⑦ ② 166	Geleidepakkings	(1)	94026	[B]					
② 167	Stuurzuiger (bevat 168 en 169)	(1)	67164	[D]					

MATERIAALCODE

[A] = Aluminium	[D] = Acetal
[B] = Nitrile	[I] = Ijzer
[Br] = Messing	[Sp] = Santoprene®
[C] = Koolstofstaal	[SS] = roestvrij staal
[Ck] = Keramisch	[U] = Polyurethaan

SERVICE VAN LUCHTMOTORONDERDEEL

Service is verdeeld in twee delen - 1. Stuurventiel, 2. Hoofdklep. ALGEMENE OPMERKINGEN OVER HERMONTAGE:

- Luchtmotorservice komt na reparatie van het Vloeistofgedeelte.
- Inspecteer en vervang oude onderdelen indien nodig door nieuwe onderdelen. Let op diepe krassen op oppervlakken en inkepingen of kerven in de 'O'-ringen.
- Voorkom tijdens de installatie dat de 'O'-ringen worden gesneden.
- Smeer de 'O'-ringen met Lubriplate® FML-2-vet.
- Draai de bevestigingen niet te vast, raadpleeg het koppelspecificatiesblok op weergave.
- Koppelbevestigingen na herstart.
- SERVICEHULPMIDDELLEN - Gebruik hulpmiddelnr. 204130-T, verkrijgbaar bij ARO, om te helpen bij de installatie van de (168)'O'-ringen op de (167) stuurzuiger.

STUURVENTIEL DEMONTEREN

- Met een lichte tik op (118) worden de tegenoverliggende (121) bus, (167) stuurzuiger en andere onderdelen zichtbaar.
- Verwijder de (170) huls, inspecteer de binnenvorming van de huls op schade.

STUURVENTIEL OPNIEUW MONTEREN

- Reinig en smeer de onderdelen die niet worden vervangen uit de servicekit.

- ① Items inbegrepen in servicekit vloeistofsectie, zie pagina 45 en 46.
 ⑥ Alleen gebruikt op modellen PX30S-XXX-XXX-CXXX.
 ⑦ Alleen gebruikt op modellen PX30A-XXX-XXX-CXXX.

- Installeer nieuwe (171 en 172) 'O'-ringen, vervang (170) de huls.
- Installeer nieuwe (168) 'O'-ringen en (169) 'U'-dop. Let op de richting van de lip. Smeer en vervang de (167) stuurzuiger.
- Hermonteer de overgebleven onderdelen en vervang de (173 en 174) 'O'-ringen.


HOOFDKLEP DEMONTEREN

- Verwijder (135) ventielblok en (233) adapterplaat, waardoor de (132 en 166) pakkingen en (176) controleklep zichtbaar worden.
- Verwijder (233) adapterplaat, waardoor (140) klepinzetstuk, (141) klepplaat, (199, 200 en 241) pakkingen en (243 en 244) 'O'-ringen ontgrendeld worden.
- Verwijder de (136) eindkap en de (137) 'O'-ring, waardoor de (111) spoel wordt losgemaakt.


HOOFDKLEP OPNIEUW MONTEREN

- Installeer nieuwe (138 en 139) 'U'-doppen op (111) spoel - **LIPS MOETEN TEGENOVER ELKAAR LIGGEN.**
- Plaats de (111) spoel in het (135) ventielblok.
- Installeer (137 en 242) "O"-ringen op (136) plug en monter plug op (135) kleppenblok, zet vast met (105) schroeven.
- Installeer (140) klepinzet, (141) klepplaat, (199) pakking en (243 en 244) "O"-ringen in (135) klephuis. **OPMERKING:** Monteer (140) klepinzetstuk met 'aangezette' zijde richting (141) klepplaat. Monteer de (141) klepplaat met twee identificatiepunten in de richting van de (199 en 200) pakkingen.
- Monteer (200 en 241) pakkingen en (233) adapterplaat op (135) kleppenblok, bevestig met (240) schroeven.
- Monteer (132 en 166) pakkingen en (176) controles op (101) middenbehuizing.
- Monteer het (135) ventielblok en de componenten op de (101) behuizing en zet ze vast met de (134) schroeven.

ONDERDELENLIJST / PX30X-XXX-XXX-CXXX LUCHTGEDEELTE



HOOFDKLEP



☞ AANDRAAIVEREISTEN ☞

OPMERKING: BEVESTIGINGEN NIET TE VAST AANDRAAIEN.

(105) Schroef, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

(134) Schroef, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

(240) Schroef, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

SMEERMIDDEL/AFDICHTINGEN

① Gebruik Lubriplate® FML-2-vet op 'O'-ringen, 'U'-doppen en bijbehorende onderdelen.

② Gebruik Loctite® 271 op schroefdraden bij montage.

③ Breng een anti-vastloopmiddel aan op de schroefdraden, bout en moeren met flenskop die in contact komen met de pompbehuizing wanneer bevestigingen van roestvrij staal gebruikt worden.

④ Gebruik PTFE-tape op schroefdraden bij montage.

Een vervangende hoofdklep-servicekit is apart verkrijgbaar, inclusief het volgende:

637374-2 voor PD30A-XXX-XXX-CXXX modellen: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 en 244.**637374-3 voor PE30A-XXX-XXX-CXXX modellen:** 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 en 244.**637374-4 voor PD30S-XXX-XXX-CXXX modellen:** 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 en 244.**637374-5 voor PE30S-XXX-XXX-CXXX modellen:** 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 en 244.

Afbeelding 3

PROBLEMEN OPLOSSSEN

Product wordt gelost uit uitlaat.

- Controleer op membraanbreuken.
- Controleer de strakheid van de (14) membraanschroef.

Luchtbellen in productontlading.

- Controleer de aansluitingen van de aanzuigleidingen.
- Controleer de 'O'-ringen tussen het inlaatspruitstuk en de vloeistofdoppen aan de inlaatzijde.
- Controleer de strakheid van de (14) membraanschroef.

Motor blaast lucht of valt uit.


- Controleer de (176) terugslagklep op beschadiging of slijtage.
- Controleer op obstakels in klep/uitlaat.

Laag uitgangsvolume, grillige of geen stroming.

- Controleer de luchttoevoer.
- Controleer of de afvoerslang is verstopt.
- Controleer op geknikte (beperkende) uitlaatslang.
- Controleer op geknikte (beperkende) of ingeklapte inlaatslang.
- Controleer op pompcavitatie - de diameter van de aanzuigleiding moet minstens gelijk zijn aan de diameter van de inlaatpompdraad voor een goede doorstroming als vloeistoffen met een hoge viscositeit worden verpompt. De afzuigslang moet niet-inklapbaar zijn en geschikt zijn voor het aantrekken van een hoog vacuüm.
- Controleer alle verbindingen op de inlaatspruitstukken en aanzuigaansluitingen. Deze moeten luchtdicht zijn.
- Controleer of zich in de pomp geen vaste objecten in de membraankamer of het zitgedeelte bevinden.

MAATGEGEVENS

Afmetingen worden alleen ter referentie weergegeven, ze worden in inches en millimeters (mm) weergegeven.



Afbeelding 4

Afmetingen

A - zie hieronder	F - 15" (381.0 mm)	K - 9/16" (14.3 mm)	P - 1-3/16" (30.2 mm)
B - 30" (762.0 mm)	G - zie hieronder	L - zie hieronder	
C - 12-1/16" (306.4 mm)	H - 10-5/32" (258.0 mm)	M - 23-3/32" (586.3 mm)	
D - zie hieronder	J - zie hieronder	N - zie hieronder	
E - 17-11/16" (449.2 mm)			

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-3/8" (60.3 mm)	11" (279.4 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-7/16" (61.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

PX30X-XXX-XXX-CXXX

BELEÉRTVE: ÜZEMELTETÉS, TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

MEGJELENT: 11-22-19

FELÜLVIZSGÁLT: 4-17-20

(REV: B)

3" MEMBRÁNSZIVATTYÚ

1:1 ARÁNY (FÉMES)



A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE, MŰKÖDTETÉSE VAGY JAVÍTÁSA
ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A KÉZIKÖNYVET.

Az alkalmazó felelőssége, hogy ezt az információt a kezelőnek adja. Örizze meg későbbi hivatkozás céljára.

SZERVIZKÉSZLETEK

Lásd a Modell-leírási táblázatot, a szivattyú anyagopcióinak megfeleltetéséhez.

637303-XXX folyadékszakasz javításához ülésekkel (lásd az 55. oldalt)..

637303-XX folyadékszakasz javításához, ülések nélkül (lásd az 55. oldalt).

MEGJEGYZÉS: Ez a készlet több légmotor-tömítést is tartalmaz, amelyeket ki kell cserélni.

637374-X fő légszelep-szerelvénnyel (lásd a 58. oldalt).

637421 a légszakasz javításához (lásd a 57. oldalt).

SZIVATTYÚADATOK

Modellek lásd a modell-leírási táblázatot a következőhöz: „XXX”

Szivattyútípus Fémes, levegővel működtetett kettős membrán

Membránanyag lásd a modell-leírási táblázatot.

Súly

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129.6 lbs (58.8 kgs)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221.1 lbs (100.3 kgs)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX 249.8 lbs (113.3 kgs)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX 228.8 lbs (103.8 kgs)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269.6 lbs (122.3 kgs)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX 245.6 lbs (111.4 kgs)

(Adjon hozzá 40.0 fontot (18.2 kg) a rozsdamentes acél légmotor-szakaszhoz)

Maximális levegőbemeneti nyomás . 120 psig (8.3 bar)

Anyag maximális bemeneti

nyomása 10 psig (0.69 bar)

Maximális kimeneti nyomás 120 psig (8.3 bar)

Maximális áramlási sebesség 237 gpm (897 lpm)

(elárasztott bemeneti nyílás) 275 gpm (1041 lpm)

Elmozdulás / Ciklus 100 psig mellett 2.8 gal (10.6 lit)

Maximális részecskeméret 3/8" dia (9.5 mm)

Maximális hőmérsékleti határértékek (membrán / gömb / tömítés anyaga)

E.P.R. / EPDM -60° to 280°F (-51° to 138°C)

Hytrel® -20° to 180°F (-29° to 82°C)

Kynar® PVDF 10° to 200°F (-12° to 93°C)

Nitril 10° to 180°F (-12° to 82°C)

Santopréne® -40° to 225°F (-40° to 107°C)

PTFE 40° to 225°F (4° to 107°C)

Viton® -40° to 350°F (-40° to 177°C)


Méretadatok see page 59

Szerelési méret 10-5/32" x 12-1/16"
(258 mm x 306 mm)

Zajszint 70 psig, 50 cpm
mellett ^① 83.0 dB(A) ^②

^① Telepített 67263 hangtompító szerelvénnel tesztelve.

^② Az itt közzétett szivattyú-hangnyomásszinteket ekvivalens folyamatos zajszintre (LA_{eq}) és négy mikrofonhelyet használva frissítették, hogy megfeleljenek az ANSI S1.13-1971 és a CAGI-PNEUROP S5.1 szabván-yoknak.



1. ÁBRA

MODELL-LEÍRÁSI TÁBLÁZAT

A modellkód magyarázata

Példa:	PX30	X	-	X	X	-	X	X	-	C	X	X	X
Modellsorozat													
PD30-	Szabványos szivattyú												
PE30-	Elektronikus interfész												
Légmotor / légsapka anyaga													
A - Alumínium													
S - Rozsdamentes acél													
Folyadékcsatlakozás													
A - 3 - 8 NPF - 1													
B - Rp 3 (3 - 11 BSP párhuzamos)													
D - 3" ANSI-karima (4 lyukú)													
F - 3" DIN-karima (8 lyukú)													
Folyadéksapka és elosztóanyag													
A - Alumínium													
C - Öntöttvas													
H - Hastelloy®- C													
S - Rozsdamentes acél													
Fémanyag													
P - Szénacél													
S - Rozsdamentes acél													
Ülés anyaga													
A - Santoprén	K - PVDF (Kynar)												
C - Hytrell	L - Hastelloy®- C												
E - Szénacél	S - 316, rozsdamentes acél												
F - Alumínium													
G - Nitril													
H - Kemény 440 rozsdamentes acél													
Ball Material													
A - Santoprene													
C - Hytrell													
G - Nitril													
T - PTFE													
V - Viton													
Diaphragm Material													
A - Santoprén													
B - Santoprén (backer)													
C - Hytrell													
G - Nitril													
L - Hosszú élettartamú politetrafluoretilén (PTFE)													
T - PTFE / Santoprén													
V - Viton													
Felülvizsgálat													
C - Felülvizsgálat													
1. speciális kód (üres, ha nincs speciális kód)													
A - 120 VAC, 110 VAC ÉS 60 VDC mágnesszelep													
B - 12 VDC, 24 VAC ÉS 22 VAC mágnesszelep													
C - 240 VAC, 220 VAC ÉS 120 VDC mágnesszelep													
D - 24 VDC, 48 VAC ÉS 44 VDC mágnesszelep													
E - 12 VDC NEC / CEC mágnesszelep													
F - 24 VDC NEC / CEC mágnesszelep													
G - 12 VDC ATEX / IECEX mágnesszelep													
H - 24 VDC ATEX / IECEX mágnesszelep													
J - 120 VAC NEC / CEC mágnesszelep													
K - 220VAC ATEX / IECEX mágnesszelep													
N - Tekercs nélküli mágnesszelep													
P - Hordozható motor (nincs főszelep)													
O - Szabványos szeleptömb (nincs mágnesszelep)													
S - Ciklusérzékelés a főszelepen													
2. speciális kód (üres, ha nincs speciális kód)													
E - Löket végének visszajelzése + szivárgásérzékelés													
F - Löket végének visszajelzése													
G - Löket vége ATEX / IECEX / NEC / CEC													
H - Löket vége + szivárgásérzékelés ATEX / IECEX / NEC / CEC													
L - szivárgásérzékelés													
M - szivárgásérzékelés ATEX / IECEX / NEC / CEC													
R - Löket vége NEC													
T - Löket vége NEC / szivárgásérzékelés NEC													
O - Nincs opció													
Különleges tesztelés													

A speciális tesztelési lehetőségekért kérjük, forduljon a legközelebbi **Ingersoll Rand** ügyféliszolgálatához vagy forgalmazóhoz.

MEGJEGYZÉS: Az összes lehetséges opciót a diagram mutatja, azonban bizonyos kombinációk nem javasoltak.
 Forduljon képviselőjéhez vagy a gyárhoz, ha kérdése van a rendelkezésre állással kapcsolatban.

MŰKÖDTETÉS ÉS BIZTONSÁGI ÓVÓRENDSZABÁLYOK

A SÉRÜLÉSEK ÉS A DOLOGI KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS TARTSA BE EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT.



TÚL MAGAS LÉGNYOMÁS
ELEKTROSZTATIKUS
SZIKRA



VESZÉLYES ANYAGOK
VESZÉLYES NYOMÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS TÚL MAGAS LÉGNYOMÁS. Személyi sérülést, szivattyúkárosodást vagy vagyoni kárt okozhat.

- Ne lépje túl a szivattyú adattábláján feltüntetett maximális bemeneti levegőnyomás értékét.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tömlők és más alkatrészek anyaga elviseli a szivattyú által létrehozott nyomást. Ellenőrizze sérülés és kopás szempontjából az összes tömlőt. Biztosítsa a szórófej tisztaságát és megfelelő működőképességét.

⚠ FIGYELMEZTETÉS ELEKTROSZTATIKUS SZIKRA. Súlyos sérülést vagy halált okozó robbanást válthat ki. Földelje le a szivattyút és a szivattyúrendszeret.

- Használja a mellékelt szivattyúföldelő csavaros termínálját. Használja az ARO® 66885-1 cikkszámú földelőkészlettel, vagy csatlakoztasson egy megfelelő földelővezetéket (min. 12 ga.) egy jó földelési forráshoz.
- Biztosítsa a szivattyú, a csatlakozásokat és az összes érintkezési pontot a vibráció és az érintkezési vagy elektrosztatikus szikrák kiküszöbölésére.
- A specifikus földelési követelmények tekintetében vegye figyelembe a helyi építési és villamos szabályzatokat.
- Földelés után rendszeresen ellenőrizze a földeléshez vezető áramkör folytonosságát. A folytonosság biztosítására végezzen mérést az összes alkotórész (pl., tömlők, szivattyú, bilincsek, szórópisztoly, stb.) és a föld között. Az ellenállásmérőnek legfeljebb 0,1 Ohm értéket szabad mutatnia.
- A kivezető cső végét vagy az adagolószelepet illetve szórófejet lehetőség szerint merítse bele az adagolt anyagba. (Kerülje el az adagolt anyag szabad áramlását.)
- Használjon beépített földelővezetékkel ellátott tömlőt.
- Alkalmazzon megfelelő szellőztetést.
- Az éghető anyagokat tartsa távol a hőtől, nyílt lángtól és szikráktól.
- A használaton kívüli tartályokat tartsa zárva.

⚠ FIGYELMEZTETÉS A szivattyú kilépőnyílása szennyeződéset tartalmazhat. Ez súlyos sérüléshez vezethet. A kilépőnyílást csővezetékkel vezesse el a munkavégzés és a személyzet környezetéből.

- Membránszakadás esetén anyag préselődhely ki a levegő kipufogódobján.
- A kilépőnyílást veszélyes vagy gyúlékony anyagok szivattyúzása esetén vezesse távoli biztos helyre.
- Használjon egy földelt, minimum 1" hüvelyk belső átmérőjű tömlőt a szivattyú és a kipufogó között

⚠ FIGYELMEZTETÉS VESZÉLYES NYOMÁS. Súlyos sérülést vagy dologi kárt okozhat. Soha ne javítsa vagy tisztítsa a szivattyút, tömlőket vagy adagolószelepet nyomás alatti rendszeren.

- Szüntesse meg a levegőellátás csatlakozását és engedje ki a nyomást a rendszerből az adagolószelep vagy szórófej nyitásával és/vagy a kivezető levegőtömlő vagy csővezeték óvatos és lassú lazításával és a szivattyúból történő eltávolításával.

⚠ FIGYELMEZTETÉS VESZÉLYES ANYAGOK. Súlyos sérülést vagy dologi kárt okozhatnak. Veszélyes anyagot tartalmazó szivattyút ne kíséreljen meg visszaküldeni a gyárba vagy a szervizközpontba. A biztonságos kezelés gyakorlata feleljen meg a helyi és nemzeti törvényeknek, illetve a biztonságra vonatkozó előírásoknak.

- A megfelelő kezelési utasításokért szerezze be a gyártótól az anyagok biztonsági adatlapjait.

⚠ FIGYELMEZTETÉS ROBBANÁSVESZÉLY. Az alumínium alkatrészeket tartalmazó modellek nem használhatók 1,1,1-trikloréttan-, metilén-klorid vagy halogénezett szénhidrogén oldószerekkel, mivel ezek reagálhatnak és felrobbanhatnak.

- Ellenőrizze a szivattyúmotor, a folyadékkupakok, elosztóvezetékek és az összes nedvesített alkatrész kompatibilitását, mielőtt oldószerekhez alkalmazza ezt a típust.

⚠ FIGYELMEZTETÉS HELYTELEN ALKALMAZÁS VESZÉLYE. Ne használjon alumíniumból nedvesített alkatrészeket tartalmazó modelleket emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekkel együtt. A bevont alkatrészek ólomot tartalmazhatnak.

⚠ FIGYELEM Ellenőrizze a szivattyú nedves alkatrészei és a szivattyúzott, öblített vagy újrakeringetett anyag vegyi kompatibilitását. A vegyi kompatibilitás a hőmérséklettől és a szivattyúzott, öblített vagy újrakeringetett anyag(ok)ban levő vegyszerektől függően változhat. A specifikus folyadék-kompatibilitást illetően forduljon a vegyszer gyártójához.

⚠ FIGYELEM A maximális hőmérsékletek kizárolag mechanikai igénybevételen alapulnak. Egyes vegyszerek jelentős mértékben csökkentik a maximális biztonságos működési hőmérsékletet. A vegyi kompatibilitás és a hőmérsékletetek tekintetében kérje a vegyi anyag gyártójának véleményét. Lásd a SZIVATTYÚADATOKAT a kézikönyv 51. oldalán.

⚠ FIGYELEM Győződjön meg róla, hogy a berendezés minden kezelője megkapta a biztonságos munkavégzésre vonatkozó kiképzést, megértette annak biztonsági korláit, továbbá szükség esetén biztonsági védőszemüveget/felszerelést visel.

⚠ FIGYELEM Ne használja a szivattyút a csőrendszer szerkezeti tartójaként. A szivattyúalkatrészek igénybevételének megelőzése érdekében győződjön meg a rendszer elemeinek megfelelő rögzítéséről.

- A szívó- és nyomóoldali csatlakozások rugalmasak legyenek (mint a tömlők), ne merev csövek, továbbá feleljenek meg a szivattyúzott anyagnak.

⚠ FIGYELEM Előzze meg a szivattyú szükségtelen károsodását. Ne engedje hosszú ideig üresen járni a szivattyút.

- Ha a rendszer hosszú ideig nem működik, szerelje le a levegővezetéket a szivattyúról.

⚠ FIGYELEM Csak eredeti ARO-pótalkatrészeket használjon a kompatibilis nyomás és a leghosszabb élettartam érdekében.

MEGJEGYZÉS Csere figyelmeztető címek igény esetén kaphatók: "Statikus szikra és membránszakadás" pn \ 94080.

⚠ FIGYELMEZTETÉS	= Veszélyek vagy nem biztonságos eljárások, amelyek súlyos személyi sérülést, halált vagy jelentős vagyoni kárt okozhatnak.
⚠ FIGYELEM	= Veszélyek vagy nem biztonságos eljárások, amelyek kisebb személyi sérülést, a termékben bekövetkező, vagy vagyoni kárt okozhatnak.
MEGJEGYZÉS	= A telepítéssel, működtetéssel és karbantartással kapcsolatos fontos információk.

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Az ARO-membránszivattyú nagy mennyiségű szállítást kínál alacsony légnyomás esetén is, és az anyagkompatibilitási lehetőségek széles skáláját nyújtja. Lásd a modell- és opciós táblázatot. Az ARO-szivattyúkat elakadásálló kialakítással, moduláris levegőmotorral / folyadékszakaszokkal látták el. A levegővel működtetett kettős membránszivattyúk nyomáskülönbsége használnak a lékgamrákban, hogy felváltva szívást és pozitív folyadéknyomást hozzanak létre a folyadék-kamrákban, miközben a golyós visszacsapószelépek biztosítják a folyadék pozitív áramlását. A szivattyúciklus a légnyomás alkalmazásakor kezdődik, majd folytatja a szivattyúzást, és ellátja tart a szükségleteket. Kialakítja és fenntartja a vezetéknnyomást, és megállítja a ciklust, amikor a maximális vezetéknnyomást eléri a rendszer (az adagolókészülék bezárul), majd szükség szerint folytatja a szivattyúzást.

A LEVEGŐVEL ÉS KENŐANYAGGAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

⚠ FIGYELMEZTETÉS TÚL MAGAS LÉGNYOMÁS. Szivattyúkárosodást, személyi sérülést, vagy vagyoni kárt okozhat.

- A levegőellátásban az 50 mikronnál nagyobb részecskék kiszűrésére alkalmas szűrőt kell használni. Kenésre az „O”-gyűrű összeszereléskor vagy javításkor alkalmazott kenésén kívül nincs szükség.
- Ha kenőanyagot tartalmazó levegőt használ, ellenőrizze, hogy a kenőanyag kompatibilis-e a szivattyú légkompresszor-egységének „O”-gyűrűivel.
- Mindig öblítse át a szivattyút egy, a szivattyúzandó anyaggal kompatibilis oldószerrel, ha a szivattyúzott anyag megszáradásra hajlamos, amikor egy ideig nincs használva.
- Szüntesse meg a gép sűrített levegő-ellátását, ha az pár óráig nem üzemel.
- A kimeneti anyagmennyiséget nem csak a levegő betaplálása, hanem a bemeneten rendelkezésre álló anyagmennyiség is befolyásolja. Az anyagellátás csővezetéke nem lehet túl szűk vagy korlátozó jellegű. Feltétlenül olyan tömlőt használjon, ami nem esik szét.
- Amikor a membránszivattyút kényszerített táplálású (elárasztott beömléses) körülmények között használja, ajánlatos beszerelni egy „visszacsapó szelépet” a levegőbevezetésnél.
- Rögzítse a membránszivattyú lábait alkalmas felületre a túlzott vibráció okozta károsodás elkerülése érdekében.

ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZKÉSZLETEK

Az alkatrészek azonosításával és a szervizkészlettel kapcsolatos információkért lásd a 55–58. oldalon található alkatrésznézetet és leírásokat.

- Bizonyos ARO típusú „intelligens alkatrészeket” jelöltek ki, arra, hogy rendelkezésre álljanak a gyorsjavításhoz és a leállások esetére.
- A szervizkészletek két különálló membránszivattyú-funkció szervizelésére vannak felosztva: 1. LÉGSZAKASZ, 2. FOLYADÉKSZAKASZ. A folyadékszakasz további részekre oszlik, hogy megfeleljen a tipikus alkatrészekre vonatkozó Anyagopcióknak.
- Gondoskodjon a tiszta munkafelületről, hogy megvédje az érzékeny, belső mozgó alkatrészeket a kosz és idegen anyagok okozta szennyeződésekkel a szervizelés céljáról történő szétszerelés és összeszerelés során.
- Őrizze meg a szerviztevékenységre vonatkozó feljegyzéseket, és vegye fel a szivattyút megelőző karbantartási programba.
- A szétszerelés előtt ürítse ki a felfogott anyagot a kimenneti gyűjtőcsőbe úgy, hogy a szivattyút fejjel lefelé fordítja, így az anyag kiszivároghat a szivattyúból.

FOLYADÉKSZEKCIO SZÉTSZERELÉSE

1. Távolítsa el a (61) kimeneti elosztót és a (60) bemeneti elosztót
2. Távolítsa el a (22) golyókat, az (19) „O” gyűrűket (ha vanak) és az (21) üléseket.
3. Távolítsa el a (15) folyadékkupakokat.

MEGJEGYZÉS: Csak a politetrafluoretílen membránmodellek használunk elsődleges membránt (7) és tartalékmembránt (8). Lásd a Folyadékszakasz ábrán látható kiegészítő nézetet.

4. Távolítsa el a (14) csavart, a (6) membrán alátétet (7) vagy (7/8) membránokat, a (5) tartalék alátétet és a (196) párnázást

MEGJEGYZÉS: Ne karcolja vagy rázza meg a (1) membránrúd felületét.

FOLYADÉKSZAKASZ VISSZASZERELÉSE



- A visszaszereléshez hajtsuk végre a fenti lépéseket fordított sorrendben. Lásd a nyomatékkal kapcsolatos követelményeket a 56. oldalon.
- Tisztítsa meg és ellenőrizze az összes alkatrészt. Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket szükség szerint új alkatrészekre.
- Kenje meg a (1) membránrudat és az (144) „U” csészéket Lubriplate® FML-2 zsírral (a 94276 zsírcsomagot a szervizkészlet tartalmazza).
- Ügyeljen arra, hogy a membránszerelvény a (1) rúd legalsó részére kerül, és helyezze a PTFE-membránszerelvénnyt megfelelően hátra ahhoz, hogy az a lyukakhoz igazodjon.
- Politetrafluoretílen membránnal rendelkező modellek esetén: (8) tétele: A Santopréen membránt úgy kell felszerelni, hogy az „AIR SIDE” (légoldali) feliratú oldal a szivattyú középső része felé nézzen. Telepítse a (7) PTFE membránt úgy, hogy az „FLUID SIDE” (folyadékoldali) feliratú oldal a (15) folyadéksapka felé nézzen.
- A szivattyú újraindítása után ellenőrizze ismét a nyomaték beállításait, és működtesse egy ideig.

• A Hytrel® és a Viton® a DuPont Company bejegyzett védjegye. • A Loctite® a Henkel Loctite Corporation bejegyzett védjegye. • A Kynar® az Arkema Inc. bejegyzett védjegye. • A Santoprene® a Monsanto Company bejegyzett védjegye, az Advanced Elastomer Systems, L.P. engedélyteljesítővel rendelkezik. • Az ARO® az Ingersoll-Rand Company bejegyzett védjegye. • A Lubriplate® a Lubriplate Division (Fiske Brothers Refining Company) bejegyzett védjegye. • 262™, 271™ és 572™ a Henkel Loctite Corporation védjegyei.

ALKATRÉSZEK LISTÁJA / PX30X-XXX-XXX-CXXX FOLYADÉKSZAKASZ

SZÍNKÓD		
Anyag	Membrán színe	Golyó színe
Hytrel	Krém	Krém (-)
Nitril	Fekete	Piros (-)
Santopréen	Sárgásbarna	Sárgásbarna
Santopréen (Biztonságil)	Zöld	N/A
PTFE	Fehér	Fehér
Viton	Sárga (-) (-) Vezérlőpult	Sárga (-) (-) Pont

A
LÉGMOTOR-SZEKCÍÓHOZ
LÁSD A 57. ÉS A 58. OLDALT.



„ÖSSZESZERELÉSI NYOMATÉKKÖVETELMÉNYEK”

MEGJEGYZÉS: NE HÜZZA TÚL A RÖGZÍTŐELEMÉKET.

(14) Sapkacsavar, 65 - 70 láb·font (88.1 - 94.9 Nm).

(26) Csavarozza, 60 - 70 láb·font (81.3 - 94.9 Nm).

(27) Csavarozza, 60 - 70 láb·font (88.1 - 94.9 Nm).

(131) Csavarozza, 35 - 40 láb·font (47.5 - 54.2 Nm).

KENÉS / TÖMÍTŐANYAGOK

① Az „O” gyűrűkre, „U” csészékre és a csatlakozó alkatrészekre kenjen Lubriplate FML-2 zsírt.

② Vigyen fel Loctite 271-t a menetre az összeszereléskor.

③ Vigyen fel a lerakódásigátló vegyületet a menetekre, valamint a csavarok és anyák karimafejére, amelyek rozsdamentes acél rögzítőeleme használatakor érintkeznek a szivattyúzázzal.

④ Vigyen fel Loctite 262-t a menetre az összeszereléskor.

⑤ Helyezzen PTFE-szalagot a menetre az összeszereléskor.

⑥ Vigyen fel Loctite 572-t a menetekre.

⑦ Nem használt a PX30X-XXX-AXX-CXXX, -CXX és -GXX modellek esetében

Megjegyzés: A Lubriplate FML-2 egy fehér élelmiszeripari minőségű ásványolajzsír.

2. ÁBRA

ALKATRÉSZEK LISTÁJA / PX30X-XXX-XXX-CXXX LÉGSZAKASZ

② Az alább bemutatott 637421 légszakasz-szervizkészletben szereplő alkatrészeket és az 55. oldalon bemutatott (70), (144), (175) és (180) tételeket jelzi.

Elem	Leírás (méret)	Menny	Cikkszám	Mtl	Elem	Leírás (méret)	Menny	Cikkszám	Mtl
101	Központi test (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]	168	„O” gyűrű (3/32” x 5/8” külső átmérő)	(2)	94433	[U]
		(1)	97040	[SS]	169	„U” csésze (1/8” x 7/8” külső átmérő)	(1)	Y240-9	[B]
103	Persely	(1)	97394	[D]	170	Dugattyúhüvely	(1)	94081	[D]
105	Csavar (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]	② 171	„O” gyűrű (3/32” x 1-1/8” külső átmérő)	(1)	Y325-119	[B]
111	Orsó	(1)	95651	[D]	② 172	„O” gyűrű (1/16” x 1-1/8” külső átmérő)	(1)	Y325-22	[B]
118	Működtető csap (0.250” x 2.276” hosszú)	(2)	94083	[SS]	② 173	„O” gyűrű (1/16” x 1-3/8” külső átmérő)	(2)	Y325-26	[B]
121	Szorítóhüvely	(2)	94084	[D]	① ② 174	„O” gyűrű (1/8” x 1/2” külső átmérő)	(2)	Y325-202	[B]
127	90° acélkönyök (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]	② 176	Membrán (visszacsapó szelep)	(2)	94102	[Sp]
128	Beállítócsavar (1/4” - 20 x 1/4”)	(2)	Y29-42-S	[SS]	② 199	Sávtömítés	(1)	95666	[B]
② 132	Tömítés	(1)	94099	[B]	② 200	Tömítés	(1)	95665	[B]
133	Biztosítógyűrű (1/4”) (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]	201	Hangtompító készlet (tartalmazza a 127. számú tételeit is)	(1)	67213	
		(3)	Y14-416-T	[SS]	233	Adapterlemez (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
134	Screw (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]		(1)	96338	[SS]	
135	Szelepház (PD30A-XXX-XXX-CXXX) (PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]	240	Csavar (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
		(1)	96337-1	[SS]	② 241	Sávtömítés	(1)	96344	[B]
136	Dugó (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]	② 242	„O” gyűrű (1/16” x 7/32” külső átmérő)	(1)	Y325-5	[B]
		(1)	96339	[SS]	② 243	„O” gyűrű (1/8” x 5/8” külső átmérő)	(1)	Y325-204	[B]
② 137	„O” gyűrű (1/16” x 2” külső átmérő)	(1)	Y325-32	[B]	② 244	„O” gyűrű (1/8” x 7/8” külső átmérő)	(1)	Y325-208	[B]
② 138	„U” csésze (3/16” x 1.792” külső átmérő)	(1)	95966	[B]					
② 139	„U” csésze (3/16” x 1-1/4” külső átmérő)	(1)	Y186-50	[B]	① ② Lubriplate FML-2 zsír	(1)	94276		
140	Szelepbetét	(1)	95650	(Ck)	Lubriplate zsírcsomagok (10)		637308		
141	Szeleptányér	(1)	95659	(Ck)					
⑥ ② 146	„O” gyűrű (3/32” x 1-1/16” külső átmérő)	(1)	Y325-118	[B]					
⑥ ② 147	„O” gyűrű (1/8” x 1/2” külső átmérő)	(2)	Y325-202	[B]					
⑦ ② 166	Sávtömítés	(1)	94026	[B]					
② 167	Vezetődugattyú (magában foglalja a 168. és 169. számú elemeket)	(1)	67164	[D]					

LÉGMOTOR-SZAKASZ SZERVIZELÉSE

A szervizelés két részre oszlik - 1. Vezetőszelep, 2. Főszelep. ÁLTALÁNOS VISSZASZERELÉSI MEGJEGYZÉSEK:

- A légmotorszakasz szervizelését a folyadékszakasz javításától folytatják.
- Vizsgálja meg és cserélje ki a régi alkatrészeket, ha szükséges. Keressen mély karcolásokat a felületeken, és bemetszésekkel vagy vágásokat az „O” gyűrűkben.
- Tegyen óvintézkedéseket az „O” gyűrűk vágásának megakadályozása érdekében a telepítéskor.
- Kenjen az „O” gyűrűkre Lubriplate FML-2 zsírt.
- Ne húzza meg a rögzítőelemeket túlzottan, lásd a megjelenő nyomatékspecifikációs blokkot.
- Nyomatékrögzítők újraindítás után.
- SZERVIZSZERSZÁMOK - Az (168) „O” gyűrűk (167) vezetődugattyúra történő felszerelésének elősegítéséhez használja az ARO-tól beszerezhető # 204130-T szerszámot.

VEZETŐSZELEP SZÉTSZERELÉSE

- Egy könnyű koppintás a (118) elemre felfedi az ellenkező (121) hüvelyt, (167) vezetődugattyút és más alkatrészeket.
- Távolítsa el a (170) hüvelyt, ellenőrizze a hüvely belső furatát, hogy nem sérült-e.

A VEZETŐSZELEP VISSZASZERELÉSE

- Tisztítsa és kenje meg az alkatrészeket, amelyeket nem cserél ki a szervizkészletből.
- Szereljen be új (171 és 172) „O” gyűrűket, cserélje ki a (170) hüvelyt.
- Szereljen be új (168) „O” gyűrűket és (169) „U” csészét. Vegye figyelembe a perem irányát. Kenje meg és cserélje ki a (167) vezetődugattyút.

① A folyadékszakasz-szervizkészletben szereplő tételek, lásd az 55. és a 56. oldalt.

⑥ Csak a PX30S-XXX-XXX-CXXX modellekben használatos.

⑦ Csak a PX30A-XXX-XXX-CXXX modellekben használatos.

- Szerelje vissza a fennmaradó alkatrészeket, cserélje ki a (173 és 174) „O” gyűrűket.


FŐSZELEP SZÉTSZERELÉSE

- Távolítsa el a (135) szeleptömböt és az (233) adapterlemezt, ezzel felfedve a (132 és 166) tömítéseket és a (176) visszacsapó szelepet.
- Távolítsa el az (233) adapterlemezt, ezzel feloldva a (140) szelepbetétet, (141) a szeleptányért, a (199, 200 és 241) tömítéseket és az (243 és 244) „O” gyűrűket.
- Távolítsa el a (136) zárósapkát és az (137) „O” gyűrűt, felengedve ezzel az (111) orsót.

FŐSZELEP VISSZASZERELÉSE

- Helyezzen új (138 és 139) „U” csészéket az (111) orsóra - **A PEREMEKNEK EGYMÁSSAL SZEMBEN KELL ELHELYEZKEDNIÜK.**
- Helyezze az (111) orsót a (135) szelepházba.
- Helyezze be az (137 és 242) „O” gyűrűket a (136) dugóra, és szerelje be a dugót a (135) szeleptömbbe, (105) csavarokkal rögzítve.
- Szereljen (140) szelepbetétet, (141) szeleptányért, (199) tömítést és (243 és 244) „O” gyűrűket a (135) szelepházba. **MEGJEGYZÉS:** Szerelje össze a (140) szelepbetétet „mélyített” oldallal a (141) szeleptányér felé. Szerelje össze (141) szeleptányért a cikkszám-azonosítóval a (140) szelepbetét felé..
- Szerelje a (200 és 241) tömítéseket és az (233) adapterlemezt a (135) szeleptömbre, (240) csavarokkal rögzítve.
- Szerelje a (132 és 166) tömítéseket és a (176) visszacsapószelepeket a (101) középső testre.
- Szerelje a (135) szelepházat és alkatrészeit a (101) középső testhez, (134) csavarokkal rögzítve.

ALKATRÉSZEK LISTÁJA / PX30X-XXX-XXX-CXXX LÉGSZAKASZ



3. ÁBRA

HIBAELHÁRÍTÁS

A kipufogónyílásból kiürített termék.

- Ellenőrizze a membrán repedését..
- Ellenőrizze a (14) membránalátét szorosságát..

Légbuborékok a termék kisülésében.

- Ellenőrizze a szívóvezeték csatlakozásait.
- Ellenőrizze az „O”gyűrűket a szívócsatorna és a szívóoldali folyadékkupakok között.
- Ellenőrizze a (14) membránalátét szorosságát.

A motor levegőt fúj vagy leáll.

- Ellenőrizze a (176) visszacsapószelepet, hogy nem sérült vagy kopott.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e korlátozás a szelepen / kipufogóban.


Alacsony kimeneti mennyiségek, szabálytalan áramlás vagy nincs áramlás.

- Ellenőrizze a levegőellátást.
- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a kimeneti tömlő.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e megcsavarodva (az áramlástat korlátozó módon) a kilépő anyag tömlője.
- Ellenőrizze, hogy a bemeneti anyag tömlője nincs (az áramlástat korlátozó módon) megcsavarodva vagy összeesve.
- Ellenőrizze a szivattyú kavitációját - a megfelelő áramláshoz a szívócső méretének legalább olyan nagynak kell lennie, mint a szivattyú belépő menetének átmérője a megfelelő áramláshoz, nagy viszkozitású folyadékok pumpálásakor. A szívótömlőnek tilos összeomló típusúnak lennie, és képesnek kell lennie az erős vákuum létrehozására.
- Ellenőrizze az összes csatlakozást az elágazó szívócsöveken és a szívócsatlakozásokon. Ezeknek lémmentesnek kell lenniük.
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú nem tartalmaz-e szilárd tárgyat a membránkamrában vagy az ülés környékén.

DIMENSIONAL DATA MÉRETADATOK

(A bemutatott méretek csak hivatkozási célokra vannak megadva, hüvelykben és milliméterben (mm)).



MANUAL DO OPERADOR

PX30X-XXX-XXX-CXXX

INCLUI: OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

PUBLICAÇÃO: 11-22-19

4-17-20

REVISADO:

(REV: B)

BOMBA DE DIAFRAGMA DE 3" RÁCIO 1:1 (METÁLICO)



**LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR,
OPERAR OU REPARAR O EQUIPAMENTO.**

Compete à entidade empregadora transmitir esta informação ao operador. Guardar para consulta futura.

KITS DE MANUTENÇÃO

Consulte o Mapa de descrição do modelo para a correspondência das opções do material da bomba.

637303-XXX para Reparação da secção de líquidos **com** assentos (consulte a página 65).

637303-XX para Reparação da secção de líquidos **sem** assentos (consulte a página 65).

NOTA: Este kit contém também vários vedantes do motor a ar que precisarão de ser substituídos.

637374-X conjunto da válvula de ar principal (consulte a página 68).

637421 para reparação da secção de ar (consulte a página 67).

DADOS DA BOMBA

Modelos consulte o Mapa de descrição do modelo para "-XXX"

Tipo de bomba Diafragma duplo metálico operado a ar

Material consulte o Mapa de descrição do modelo

Peso

PX30A-XAX-XXX-CXXX,-BAX 129.6 lbs (58.8 kgs)

PX30A-XCX-XXX-CXXX,-BCX 221.1 lbs (100.3 kgs)

PX30A-AHX-XXX-CXXX,-BHX 249.8 lbs (113.3 kgs)

PX30A-ASX-XXX-CXXX,-BSX 228.8 lbs (103.8 kgs)

PX30A-FHX-XXX-CXXX,-DHX 269.6 lbs (122.3 kgs)

PX30A-FSX-XXX-CXXX,-DSX 245.6 lbs (111.4 kgs)

(acrescente 40.0 lbs [18.2 kg] para a secção do motor a ar em aço inoxidável)

Pressão máxima da admissão de ar 120 psig (8.3 bar)

Pressão máxima da admissão de material 10 psig (0.69 bar)

Pressão máxima de saída 120 psig (8.3 bar)

Velocidade máxima de fluxo admissão inundada 237 gpm (897 lpm)

Cilindrada/Ciclo @ 100 psig 2.8 gal (10.6 lit)

Tamanho máximo das partículas .. 3/8" diâm. (9.5 mm)

Limites máximos de temperatura (diafragma/esfera/material do vedante)

E.P.R./EPDM	-60° a 280°F (-51° a 138°C)
Hytrell®	-20° a 180°F (-29° a 82°C)
Kynar® PVDF.....	10° a 200°F (-12° a 93°C)
Nitrilo.....	10° a 180°F (-12° a 82°C)
Santoprene®.....	-40° a 225°F (-40° a 107°C)
PTFE	40° a 225°F (4° a 107°C)
Viton®.....	-40° a 350°F (-40° a 177°C)

Informação dimensional consulte a página 69

Dimensões de montagem 10-5/32" x 12-1/16"
(258 mm x 306 mm)

Nível de ruído @ 70 psig, 50 cpm① ... 83.0 dB(A)②

① Testado com o conjunto de silenciador 67263 instalado.

② Os níveis de pressão sonora da bomba aqui publicados foram atualizados para o nível sonoro contínuo equivalente (LA_{eq}) com o objetivo de cumprir as normas ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 usando quatro localizações de microfones.




Figura 1

MAPA DE DESCRIÇÃO DO MODELO

Explicação do código do modelo

Exemplo:

PX30

X

-

X

X

-

X

X

-

X

C

X

X

X

X

Série do modelo

PD30- Bomba padrão

PE30- Interface electrónica

Motor ar / ar Material do tampão

A - Alumínio/Alumínio

S - Aço inoxidável/Aço inoxidável

Conexão do fluido

A - 3 - 8 NPTF - 1

B - Rp 3 (3 - 11 BSP paralela)

D - 3" ANSI Flange (4-holes)

F - 3" DIN Flange (8-holes)

Tampa de Fluidos / Material da Admissão

A - Alumínio

C - Ferro fundido

H - Hastelloy® - C

S - Aço inoxidável

Material de ferragens

P - Aço carbono

S - Aço inoxidável

Material da Assento

A - Santoprene

C - Hytrel

E - Aço carbono

F - Alumínio

G - Nitrilo

H - Aço inoxidável endurecido 440

K - Kynar PVDF

L - Hastelloy - C

S - Aço inoxidável 316

Material da Esfera

A - Santoprene

C - Hytrel

G - Nitrilo

T - PTFE

V - Viton

Material do diafragma

A - Santoprene

B - Santoprene (Suporte)

C - Hytrel

G - Nitrilo

L - Longa vida PTFE

T - PTFE / Santoprene

V - Viton

Revisão

C - Revisão

Código de Especialidade 1 (Em branco se nenhum código de especialidade)

A - Solenóide 120 VAC, 110 VAC E 60 VDC

B - Solenóide 12 VDC, 24 VAC E 22 VAC

C - Solenóide 240 VAC, 220 VAC E 120 VDC

D - Solenóide 24 VDC, 48 VAC E 44 VAC

E - Solenóide 12 VDC NEC / CEC

F - Solenóide 24 VDC NEC / CEC

G - Solenóide 12 VDC ATEX / IECEx

H - Solenóide 24 VDC ATEX / IECEx

J - Solenóide 120 VAC NEC / CEC

K - Solenóide 220VAC ATEX / IECEx

N - Solenóide sem bobina

P - Motor transportado (Sem Válvula principal.)

O - Bloco de válvula padrão (Sem solenóide)

S - Detecção de ciclos na válvula principal

Código de Especialidade 2 (Em branco se nenhum código de especialidade)

E - Sensor de fim de curso + Detecção de fuga

F - Sensor de fim de curso

G - fim de curso ATEX / IECEx / NEC / CEC

H - fim de curso + Detecção de fuga ATEX / IECEx / NEC / CEC

L - Detecção de fuga

M - Detecção de fuga ATEX / IECEx / NEC / CEC

R - fim de curso NEC

T - fim de curso NEC / Detecção de fuga NEC

O - Nenhuma opção

Ensaio especial

Para opções de Ensaio especial, contacte o Representante ou Distribuidor **Ingersoll Rand** mais próximo de si.

AVISO: Todas as opções disponíveis são mostradas no mapa; contudo, certas combinações poderão não ser recomendadas. Consulte um representante ou a fábrica caso tenha questões sobre a disponibilidade.

PRECAUÇÕES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA

PARA EVITAR FERIMENTOS OU DANOS MATERIAIS, LEIA ATENTAMENTE E RESPEITE ESTAS INFORMAÇÕES.



PRESSÃO DE AR
EXCESSIVA ELETRICIDADE
ESTÁTICA



MATERIAIS PERIGOSOS
PRESSÃO PERIGOSA

- Certifique-se de que as mangueiras para o material e os outros componentes são capazes de resistir às pressões de fluido produzidas por esta bomba. Verifique todas as mangueiras para identificar danos ou desgaste. Confirme que o dispositivo de distribuição está limpo e em boas condições de funcionamento.

⚠️ADVERTÊNCIA ELETRICIDADE ESTÁTICA. Pode causar explosão resultando em ferimentos graves ou morte. Ligue a bomba e o sistema de bombagem à terra.

- Use o terminal de parafuso fornecido para ligação da bomba à terra. Use o kit de terra ARO®, nº de peça 66885-1, ou ligue um fio de terra adequado (12 ga. mín.) para uma boa fonte de terra.
- Fixe convenientemente a bomba, as conexões e todos os pontos de contacto para evitar a produção de vibrações e faíscas de contacto ou de electricidade estática.
- Para verificar a existência de requisitos específicos de ligação à terra, consulte a regulamentação em matéria de construção civil e de instalações elétricas locais.
- Após a ligação à terra, verifique periodicamente a continuidade da conexão elétrica para o efeito. Realize um teste com um ohmímetro entre cada componente (p. ex., mangueiras, bomba, braçadeiras, recipiente, pistola aplicadora, etc.) e a terra para garantir a continuidade. A escala do ohmímetro deve possibilitar a leitura de 0,1 ohm ou menos.
- Se possível, submerja a mangueira de saída e a válvula ou o dispositivo de distribuição no material a ser aplicado. (Evite que a substância em aplicação escorra livremente.)
- Use mangueiras com fio estático incorporado.
- Proporcione ventilação adequada.
- Mantenha os materiais inflamáveis longe de calor, chamas desprotegidas e faíscas.
- Mantenha os recipientes fechados quando não estão em uso.

⚠️ADVERTÊNCIA O escape da bomba pode conter contaminantes. Poderá causar ferimentos graves. Use uma tubagem de escape para conduzir os gases para longe da área de trabalho e do pessoal.

- Em caso de rutura do diafragma, o material pode ser empurrado para fora do silenciador do escape de ar.
- Use uma tubagem para conduzir as substâncias do escape para um local distante e seguro.
- Use uma mangueira ligada à terra com um diâm. int. mínimo de 1" entre a bomba e o silenciador.

⚠️ADVERTÊNCIA PRESSÃO PERIGOSA. Pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais. Não repare nem limpe a bomba, as mangueiras ou a válvula de distribuição quando o sistema estiver sob pressão.

- Desligue a linha de alimentação de ar e alivie a pressão do sistema, abrindo a válvula ou o dispositivo de distribuição e/ou desaperte e retire cuidadosa e lentamente a mangueira ou o tubo de saída da bomba.

⚠️ADVERTÊNCIA MATERIAIS PERIGOSOS. Podem causar ferimentos graves ou danos materiais. Não devolva ao fabricante ou ao centro de assistência uma bomba contendo materiais perigosos. As práticas

de segurança têm que obedecer aos requisitos da legislação/regulamentação de segurança locais e nacionais.

- Solicite ao fornecedor as fichas de dados de segurança de todos os materiais, para saber como os manusear corretamente.

⚠️ADVERTÊNCIA PERIGO DE EXPLOSÃO Os modelos com peças em alumínio não podem ser utilizados com 1,1,1-tricloroetano, cloreto de metileno ou outros solventes de hidrocarboneto halogenado que possam reagir e explodir.

- Verifique a secção do motor da bomba, as tampas dos fluidos, os coletores e todas as peças em contacto com fluidos para garantir a compatibilidade antes de usar com solventes deste tipo.

⚠️ADVERTÊNCIA PERIGO DE APLICAÇÃO INCORRETA. Não use modelos com peças em alumínio em contacto com fluidos com produtos alimentares para consumo humano. As peças revestidas podem conter vestígios de chumbo.

⚠️PRECAUÇÕES Verifique a compatibilidade química das peças em contacto com fluidos da bomba com a substância usada na bombagem, lavagem ou recirculação. A compatibilidade química poderá variar em função da temperatura e da concentração do(s) produto(s) químico(s) componentes das substâncias a bombar, vazar ou recircular. Consulte o fabricante do produto químico para obter informações sobre a compatibilidade específica de fluidos.

⚠️PRECAUÇÕES As temperaturas máximas baseiam-se unicamente no esforço mecânico. Alguns produtos químicos reduzem significativamente a temperatura máxima de operação em segurança. Para obter informações sobre a compatibilidade química e os limites de temperatura, consulte os fabricantes dos produtos químicos. Consulte os DADOS DA BOMBA na página 61 deste manual.

⚠️PRECAUÇÕES Certifique-se de que todos os operadores deste equipamento receberam formação sobre práticas de trabalho seguras, compreendem as respetivas limitações e usam óculos/equipamento de segurança quando necessário.

⚠️PRECAUÇÕES Não use a bomba como apoio estrutural do sistema de tubagens. Certifique-se de que os componentes do sistema estão devidamente apoiados, para evitar tensões nas peças da bomba.

- As conexões de sucção e de descarga deverão ser flexíveis (uma mangueira, por exemplo) e não tubagens rígidas; devem ser compatíveis com a substância a bombar.

⚠️PRECAUÇÕES Evite causar danos desnecessários na bomba. Não deixe a bomba a funcionar sem material por períodos prolongados.

- Desconecte a linha de ar da bomba quando o sistema estiver parado por longos períodos.

⚠️PRECAUÇÕES Use unicamente peças de substituição ARO genuínas para garantir uma capacidade nominal de pressão compatível e a máxima durabilidade.

NOTICE A pedido, estão disponíveis etiquetas de advertência de substituição: "Eletricidade estática e rutura do diafragma" pn \ 94080.

ADVERTÊNCIA	= Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em ferimentos graves, morte ou danos materiais substanciais.
PRECAUÇÕES	= Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em ferimentos ligeiros ou danos no produto ou danos materiais.
NOTICE	= Informações importantes sobre instalação, operação ou manutenção.

DESCRÍÇÃO GERAL

A bomba de diafragma ARO oferece um débito de volume elevado, mesmo com pressão de ar baixa, e está disponível uma ampla gama de opções de compatibilidade de materiais. Consulte o mapa de modelo e opções. As bombas ARO têm um design resistente a bloqueios, secção de fluido/motor a ar modular.

As bombas de diafragma duplo operadas a ar utilizam um diferencial de pressão nas câmaras de ar para criar alternadamente sucção e pressão positiva de fluido nas câmaras de fluido, e as retenções da válvula garantem um fluxo positivo de fluido.

O ciclo de bombagem inicia-se com a aplicação de pressão de ar e, em seguida, a bombagem continua, respondendo às necessidades. A bomba cria e mantém a pressão da linha, parando o ciclo quando a pressão máxima da linha é atingida (dispositivo de distribuição fechado), e reiniciando a bombagem em função do necessário.

REQUISITOS RELATIVOS AO AR E À LUBRIFICAÇÃO

ADVERTÊNCIA **PRESSÃO DE AR EXCESSIVA.** Pode resultar em danos na bomba, bem como em ferimentos pessoais ou danos materiais.

- A alimentação de ar deve estar munida de um filtro capaz de reter partículas de tamanho superior a 50 micrón. Não é necessária lubrificação, à exceção do lubrificante para o-rings, que é aplicado durante a montagem ou a reparação.
- Em presença de ar lubrificado, certifique-se de que este é compatível com os o-rings e vedantes na secção do motor a ar da bomba.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Lave sempre a bomba com um solvente compatível com o material em bombagem, se este for propenso a "assentar" quando o equipamento não estiver em uso durante um determinado período.
- Se a bomba tiver que ficar inativa durante algumas horas, desconecte a alimentação de ar.
- O volume do material de saída é regulado não só pela alimentação de ar, mas também pela quantidade de material disponível na admissão. As tubagens de abastecimento de material não deverão ser demasiado pequenas ou obstrutivas. Não use uma mangueira suscetível de colapsar.
- Quando a bomba de diafragma for usada numa situação de alimentação forçada (admissão inundada), recomenda-se a instalação de uma "válvula de verificação" na admissão de ar.

- Fixe as pernas da bomba de diafragma numa superfície adequada, para evitar danos por vibração.

MANUTENÇÃO

Consulte as vistas e descrições das peças nas páginas 65 a 68 para informações sobre identificação de peças e kits de manutenção.

- São indicadas algumas "Peças inteligentes" ARO que deverão estar disponíveis para rápida reparação e redução do tempo de inatividade.
- Os kits de manutenção dividem-se em duas diferentes funções da bomba de diafragma: 1. SECÇÃO DE AR, 2. SECÇÃO DE FLUIDO. A Secção de fluido é adicionalmente dividida para corresponder às Opções de material típicas das peças.
- Para as montagens e desmontagens de manutenção, coloque o equipamento sobre uma superfície de trabalho limpa, para proteger as partes móveis internas sensíveis de contaminação com sujidade e substâncias estranhas.
- Mantenha um registo da atividade de manutenção e inclua a bomba num programa de manutenção preventiva.
- Antes de desmontar, esvazie o material capturado no coletor de saída colocando a bomba em posição invertida verticalmente para drenar o material da mesma.

DESMONTAGEM DA SECÇÃO DE FLUIDO

- Remova o coletor de saída (61) e o coletor de admissão (60).
- Remova as esferas (22), os o-rings (19) (se aplicável) e os apoios (21).
- Remova as tampas de fluido (15).

NOTA: Apenas os modelos de diafragma PTFE usam um diafragma principal (7) e um diafragma de reserva (8). Consulte a vista auxiliar na ilustração da Secção de fluido.

- Remova o parafuso (14), a anilha do diafragma (6), os diafragmas (7) ou (7/8), a anilha de reserva (5) e a almofada (196).

NOTA: Não arranhe nem danifique a superfície da haste do diafragma (1).

MONTAGEM DA SECÇÃO DE FLUIDO

- Volte a montar pela ordem inversa. Consulte os requisitos de torque na página 66.
- Limpe e inspecione todas as peças. Substitua as peças gastas ou danificadas por peças novas, conforme necessário.
- Lubrifique a haste do diafragma (1) e os copos em U (144) com lubrificante Lubriplate® FML-2 (o pacote de lubrificante 94276 está incluído no kit de manutenção).
- Certifique-se de que o fundo do conjunto do diafragma atinge a haste (1), afaste o conjunto do diafragma PTFE o suficiente para alinhar orifícios.
- Para modelos com diafragmas PTFE: O item diafragma de Santoprene (8) é instalado com o lado marcado "AIR SIDE" virado para o corpo central da bomba. Instale o diafragma PTFE (7) com o lado marcado "FLUID SIDE" virado para a tampa de fluido (15).
- Verifique novamente as definições de torque após a bomba ter sido ligada e estar a funcionar há algum tempo.

• Hytrel® e Viton® são marcas registadas da DuPont Company • Loctite® é uma marca registada da Henkel Loctite Corporation • Kynar® é uma marca registada da Arkema Inc. •
 • Santoprene® é uma marca registada da Monsanto Company, licenciada à Advanced Elastomer Systems, L.P. • ARO® é uma marca registada da Ingersoll-Rand Company •
 • Lubriplate® é uma marca registada da Lubriplate Division (Fiske Brothers Refining Company) • 262™, 271™ e 572™ são marcas comerciais da Henkel Loctite Corporation •
 • Hastelloy® é uma marca registada da Haynes International, Inc. •

LISTA DE PEÇAS/PX30X-XXX-XXX-CXXX SECÇÃO DE FLUIDO

KITS DE MANUTENÇÃO DA SECÇÃO DE LÍQUIDOS (637303-XXX or 637303-XX)

① Para Kits de líquidos com assentos:

637303-XXX Os Kits de manutenção da secção de líquidos incluem: Assentos (ver Opção ASSENTO, consultar -XXX na tabela abaixo), Esferas (ver Opção ESFERA, consultar -XXX na tabela abaixo), Diafragmas (ver Opção DIAFRAGMA, consultar -XXX na tabela abaixo) e itens: 3, 19, 70, 144, 175, 196 (indicados abaixo) e ainda massa lubrificante Lubriplate FML-2 174 e 94276 (página 67).

② Para Kits de líquidos sem assentos:

637303-XX Os Kits de manutenção da secção de líquidos incluem: Esferas (ver Opção ESFERA, consultar -XX na tabela abaixo), Diafragmas (ver Opção DIAFRAGMA, consultar -XX na tabela abaixo) e itens: 3, 19, 70, 144, 175, 196 (indicados abaixo) e ainda massa lubrificante Lubriplate FML-2 174 e 94276 (página 67).

OPÇÕES DE APOIO PX30X-XXX-XXX-CXXX				
① "21"				
-XXX	Apoio	Qtd	Mat	
-AXX	94104-A	(4)	[Sp]	
-CXX	94104-C	(4)	[H]	
-EXX	95678	(4)	[C]	
-FXX	95674	(4)	[A]	
-GXX	94104-G	(4)	[B]	
-HXX	94114	(4)	[SH]	
-KXX	94621-K	(4)	[K]	
-LXX	94939	(4)	[Ha]	
-SXX	94113	(4)	[SS]	

OPÇÕES DE ESFERA PX30X-XXX-XXX-CXXX				
① "22" (3-1/4" diâmetro)				
-XXX	Esfera	Qtd	Mat	
-XAX	94103-A	(4)	[Sp]	
-XCX	94103-C	(4)	[H]	Y327-350
-XGX	94103-G	(4)	[B]	Y325-350
-XTX	94103-T	(4)	[T]	Y328-350
-XVX	94103-V	(4)	[V]	Y327-350

NOTA: As opções de apoio -AXX, -CXX e -GXX não exigem o item o-ring (19).

OPÇÕES DE DIAFRAGMA PX30X-XXX-XXX-CXXX								
-XXX	① Kit de manutenção com assentos -XXX = (Assento) -XXX = (Esfera) -XXX = (Diafragma)	① Kit de manutenção sem assentos -XX = (Esfera) -XX = (Diafragma)	① "7"		① "8"		① "3" (1/8" x 1" diâm. ext.)	
			Diafragma	Qtd	Mat	Diafragma	Qtd	Mat
-XXA	637303-XXA	637303-XA	94091-A	(2)	[Sp]	-----	---	Y328-210
-XXB	637303-XXB	637303-XB	94110-A	(2)	[Sp]	-----	---	Y328-210
-XXC	637303-XXC	637303-XC	94091-C	(2)	[H]	-----	---	Y327-210
-XXG	637303-XXG	637303-XG	96016-2	(2)	[B]	-----	---	Y328-210
-XXL	637303-XXL	637303-XL	94090-L	(2)	[L]	94110-A	(2)	[Sp] Y328-210
-XXT	637303-XXT	637303-XT	94090-T	(2)	[T]	94110-A	(2)	[Sp] Y328-210
-XXV	637303-XXV	637303-XV	95345	(2)	[V]	-----	---	Y327-210

OPÇÕES DE PEÇAS DA SECÇÃO CENTRAL PX30X-XXX-XXX-CXXX							
Item	Descrição (tamanho)	Qtd	PX30A-XXX-XXX-C		PX30S-XXX-XXX-C		Mat
			Peça nº	Mat	Peça nº	Mat	
5	Anilha de reserva	(2)	94831-1	[C]	94831-2	[SS]	
68	Tampa de ar	(1)	94721-1	[A]	94031-1	[SS]	
69	Tampa de ar	(1)	94721-2	[A]	94031-2	[SS]	
74	Bujão do tubo (1/4" - 18 NPT x 7/16")	(2)	Y17-51-S	[SS]	Y17-51-S	[SS]	
126	Bujão do tubo	(1)	Y17-13-S	SS]	Y17-13-S	SS]	
131	Parafuso (M10 x 1,5 - 6g x 120 mm)	(4)	94531	[C]	96656	[SS]	
① ② 175	O-ring (3/32" x 1" diâm.ext.)	(2)	Y325-117	[B]	-----	---	
① ② 181	(3/32" x 1-1/16" diâm.ext.)	(2)	-----	---	Y325-118	[B]	
181	Pino de rolo (5/32" diâm.ext. x 3/4" comprim.)	(4)	-----	---	Y178-56-S	[SS]	

CÓDIGO DO MATERIAL

[A]	= Alumínio
[B]	= Nitrilo
[C]	= Aço carbono
[Co]	= Cobre
[CI]	= Ferro fundido
[E]	= E.P.R.
[H]	= Hytrel
[Ha]	= Hastelloy - C
[K]	= Kynar PVDF
[L]	= Longa vida PTFE
[SH]	= Aço inoxidável endurecido
[Sp]	= Santoprene
[SS]	= Aço inoxidável
[T]	= PTFE
[V]	= Viton

OPÇÕES DE MATERIAL DA TAMPA DE FLUIDO/ROSCA DO COLETOR PX30X-XXX-XXX-CXXX										
Item	Descrição (tamanho)	Qtd	PX30X-XAX-XXX-C		PX30X-XCX-XXX-C		PX30X-XHX-XXX-C		PX30X-XSX-XXX-C	
			Peça nº	Mat						
6	Anilha do diafragma	(2)	94802	[A]	94803	[SS]	94947	[Ha]	94803	[SS]
9	Anilha	(2)	Y13-12-T	[SS]	Y13-12-T	[SS]	94949	[Ha]	Y13-12-T	[SS]
14	Parafuso da tampa (3/4" - 16 x 3-1/4")	(2)	Y5-134-T	[SS]	Y5-134-T	[SS]	94948	[Ha]	Y5-134-T	[SS]
15	Tampa de fluido	(2)	94024	[A]	94106	[CI]	94693	[Ha]	94107	[SS]
60	Coletor de admissão	(1)	94699-[③]	[A]	97215-[③]	[CI]	97216-[③]	[Ha]	94693	[Ha]
61	Coletor de saída	(1)	94700-[③]	[A]	94702-[③]	[CI]	94809-[③]	[Ha]	94704-[③]	[SS]

OPÇÃO DE FERRAGENS EXTERNAS PX30X-XXX-XXX-CXXX							
Item	Descrição (tamanho)	Qtd	PX30X-XXP-XXX-C		PX30X-XXS-XXX-C		Mat
			Peça nº	Mat	Peça nº	Mat	
26	Parafuso (M12 x 1,75 - 6g x 45 mm)	(12)	94412-1	[C]	94412-2	[SS]	
27	Parafuso (M12 x 1,75 - 6g x 60 mm)	(16)	94991-1	[C]	94991	[SS]	
29	Porca (M12 x 1,75 - 6h)	(16)	95053-1	[C]	95053	[SS]	

PEÇAS COMUNS

Item	Descrição (tamanho)	Qtd	Peça nº	Mat
④ 1	Haste	(1)	97387	[C]
43	Terminal de terra (consulte a página 68)	(1)	93004	[Co]
① ② 70	Junta	(2)	94100	[B]
① ② 144	Copo em U (3/16" x 1-3/8" diâm.ext.)	(2)	Y186-51	[B]
② 180	Junta (0,406" diâm. int. x 0,031" espessura)	(4)	94098	[Co]
① 196	Almofada	(2)	94631	[Sp]

② Peças do kit do motor a ar, consulte as páginas 67 e 68.

③ Para modelos de rosca NPTF (PX30X-AXX-XXX-CXXX), use "-1".




Para modelos de rosca BSP (PX30X-BXX-XXX-CXXX), use "-2".

④ "Peças inteligentes", mantenha estes itens disponíveis, para além dos kits de manutenção, para rápida reparação e redução do tempo de inatividade.

LISTA DE PEÇAS/PX30X-XXX-XXX-CXXX SECÇÃO DE FLUIDO

CÓDIGO DE COR		
Material	Cor do diafragma	Cor da esfera
Hytrell	Creme	Creme
Nitrilo	Preto	Vermelho(+) (-)
Santoprene	Bronze	Bronze
Santoprene (reserva)	Verde	N/A
PTFE	Branco	Branco
Viton	Amarelo (-) (-) Faixa	Amarelo (-) (-) Ponto

PARA A SECÇÃO DO MOTOR A AR,
CONSULTE AS PÁGINAS 67 E 68.



REQUISITOS DE TORQUE DO CONJUNTO

**NOTA: NÃO APERTAR AS PEÇAS DE FIXAÇÃO EM DEMASIA.
TODAS AS PEÇAS DE FIXAÇÃO SÃO MÉTRICAS.**

- (14) parafuso de tampa, 65 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).
- (26) parafuso, 60 - 70 ft lbs (81.3 - 94.9 Nm).
- (27) parafuso, 60 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).
- (131) parafuso, 35 - 40 ft lbs (47.5 - 54.2 Nm).

LUBRIFICAÇÃO/VEDANTES

- ① Aplique lubrificante Lubriplate FML-2 em todos os o-rings, copos em U e peças de encaixe correspondentes.
 - ② Aplique Loctite® 271™ nas rosas.
 - ③ Aplique um composto anti-gripante nas rosas e nas cabeças de flange de porcas e parafusos que entram em contacto com a caixa da bomba ao utilizar peças de fixação em aço inoxidável.
 - ④ Aplique Loctite 262™ nas rosas durante a montagem.
 - ⑤ Aplique fita PTFE nas rosas.
 - ⑥ Aplique Loctite 572™ nas rosas.
 - ⑦ Não utilizado com PX30X-XXX-AXX-CXXX, -CXX e -GXX.
- Nota: Lubriplate FML-2 é um lubrificante branco à base de petróleo de grau alimentar.

Figura 2


LISTA DE PEÇAS/PX30X-XXX-XXX-CXXX SECÇÃO DO MOTOR A AR

2 Indica as peças incluídas no kit de manutenção da secção de ar 637421 mostrado abaixo e os itens (70), (144), (175) e (180) mostrados na página 65.

PEÇAS DO MOTOR A AR

Item	Descrição (tamanho)	Qtd	Peça nº	Mat
101	Corpo central (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97040	[SS]
103	Casquinho	(1)	97394	[D]
105	Parafuso (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]
111	Spool	(1)	95651	[D]
118	Pino atuador (0,250" x 2,276" comprim.)	(2)	94083	[SS]
121	Manga	(2)	94084	[D]
127	90° Cotovelo (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C/I]
128	Parafuso de fixação (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]
2 132	Junta	(1)	94099	[B]
133	Anilha de fixação (1/4") (PX30A-XXX-XX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]
134	Parafuso (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]
135	Cárter da válvula (PD30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]
	(PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96337-1	[SS]
136	Bujão (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96339	[SS]
2 137	O-ring (1/16" x 2" diâm.ext.)	(1)	Y325-32	[B]
2 138	Copo em U (3/16" x 1,792" diâm.ext.)	(1)	95966	[B]
2 139	Copo em U (3/16" x 1-1/4" diâm.ext.)	(1)	Y186-50	[B]
140	Encaixe da válvula	(1)	95650	(Ck)
141	Prato de válvula	(1)	95659	(Ck)
6 2 146	O-ring (3/32" x 1-1/16" diâm.ext.)	(1)	Y325-118	[B]
6 2 147	O-ring (1/8" x 1/2" diâm.ext.)	(2)	Y325-202	[B]
CÓDIGO DO MATERIAL				
[A] = Alumínio	[D] = Acetal			
[B] = Nitrilo	[F] = Ferro			
[Br] = Latão	[Sp] = Santoprene			
[C] = Aço carbono	[SS] = Aço inoxidável			
[Ck] = Cerâmica	[U] = Poliuretano			
MANUTENÇÃO DA SECÇÃO DO MOTOR A AR				
A manutenção divide-se em duas partes - 1. Válvula piloto, 2. Válvula principal.				
NOTAS GERAIS DE MONTAGEM:				
<ul style="list-style-type: none"> • A manutenção da Secção do motor a ar continua a partir da reparação da Secção de fluido. • Inspecione e substitua peças antigas consoante necessário. Procure riscos profundos em superfícies metálicas e entalhes e cortes em o-rings. • Tome precauções para evitar cortar os o-rings durante a instalação. • Lubrifique os o-rings com lubrificante Lubriplate FML-2. • Não aperte demasiado as peças de fixação. Consulte o bloco de especificação de torque na vista. • Volte a apertar as peças de fixação após o reinício. • FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO - Para auxiliar na instalação dos o-rings (168) no pistão piloto (167), use a ferramenta # 204130-T, disponibilizada pela ARO. 				
DESMONTAGEM DA VÁLVULA PILOTO				
<ol style="list-style-type: none"> Um toque ligeiro no pino atuador (118) deverá expor a manga oposta (121), o pistão piloto (167) e outras peças. Remova a camisa (170). Inspecione o diâmetro interno da camisa quanto a danos. 				
MONTAGEM DA VÁLVULA PILOTO				
<ol style="list-style-type: none"> Limpe e lubrifique as peças não substituídas com o kit de manutenção. Instale o-rings novos (171 e 172). Instale a camisa (170). Instale os novos o-rings (168) e o vedante (169) - Tenha 				
<small>7 2 166 Junta de pista (1) 94026 [B] 2 167 Pistão piloto (inclui 168 e 169) (1) 67164 [D] 168 O-ring (3/32" x 5/8" diâm.ext.) (2) 94433 [U] 169 Copo em U (1/8" x 7/8" diâm.ext.) (1) Y240-9 [B] 170 Camisa do pistão (1) 94081 [D] 2 171 O-ring (3/32" x 1-1/8" diâm.ext.) (1) Y325-119 [B] 2 172 O-ring (1/16" x 1-1/8" diâm.ext.) (1) Y325-22 [B] 2 173 O-ring (1/16" x 1-3/8" diâm.ext.) (2) Y325-26 [B] 1 2 174 O-ring (1/8" x 1/2" diâm.ext.) (2) Y325-202 [B] 2 176 Diafragma (verificar válvula) (2) 94102 [Sp] 2 199 Junta de pista (1) 95666 [B] 2 200 Junta (1) 95665 [B] 201 Kit de silenciador (inclui o item 127) (1) 67213 233 Placa adaptadora (PD30A-XXX-XXX-CXXX) (1) 96336 [A] (PD30S-XXX-XXX-CXXX) (1) 96338 [SS] 240 Parafuso (M6 x 1 - 6g x 16 mm) (2) 95991 [SS] 2 241 Junta de pista (1) 96344 [B] 2 242 O-ring (1/16" x 7/32" diâm.ext.) (1) Y325-5 [B] 2 243 O-ring (1/8" x 5/8" diâm.ext.) (1) Y325-204 [B] 2 244 O-ring (1/8" x 7/8" diâm.ext.) (1) Y325-208 [B] 1 2 Lubrificante Lubriplate FML-2 (1) 94276 Pacotes de lubrificante Lubriplate (10) 637308</small>				
<small>1 Itens incluídos no kit de manutenção da secção de fluido, consulte as páginas 65 e 66. 6 Usado apenas em modelos PX30S-XXX-XXX-CXXX. 7 Usado apenas em modelos PX30A-XXX-XXX-CXXX.</small>				
<small>atenção à direção do rebordo. Lubrifique e instale o pistão piloto (167).</small>				
<ol style="list-style-type: none"> Monte as restantes peças. Instale os o-rings (173 e 174). 				
DESMONTAGEM DA VÁLVULA PRINCIPAL				
<ol style="list-style-type: none"> Remova o cárter da válvula (135) e a placa adaptadora (233), expondo as juntas (132 e 166) e as retenções (176). Remova a placa adaptadora (233), libertando o encaixe da válvula (140), a placa da válvula (141), as juntas (199, 200 e 241) e os o-rings (243 e 244). Remova o bujão (136) e o o-ring (137), libertando o conjunto rotativo (111). 				
MONTAGEM DA VÁLVULA PRINCIPAL				
<ol style="list-style-type: none"> Instale os novos copos em U (138 e 139) no conjunto rotativo (111) - OS BORDOS TÊM DE FICAR VIRADOS UM PARA O OUTRO. Insira o conjunto rotativo (111) no cárter da válvula (135). Instale os o-rings (137 e 242) no bujão (136) e monte o bujão no cárter da válvula (135), fixando com parafusos (105). Instale o encaixe da válvula (140), a placa da válvula (141), a junta (199) e os o-rings (243 e 244) no cárter da válvula (135). NOTA: Monte o encaixe da válvula (140) com o lado tipo "prato" virado para a placa da válvula (141). Monte a placa da válvula (141) com a identificação do número de peça virada para o encaixe da válvula (140). Monte as juntas (200 e 241) e a placa adaptadora (233) no cárter da válvula (135), fixando com parafusos (240). Monte as juntas (132 e 166) e as retenções (176) no corpo central (101). Monte o cárter da válvula (135) e os componentes no corpo central (101), fixando com parafusos (134). 				
PÁGINA 67				

LISTA DE PEÇAS/PX30X-XXX-XXX-CXXX SECÇÃO DO MOTOR A AR



Está disponível em separado um conjunto de manutenção de válvula principal de substituição, que inclui o seguinte:

637374-2 para modelos PD30A-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 e 244.

637374-3 para modelos PE30A-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 e 244.

637374-4 para modelos PD30S-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 e 244.

637374-5 para modelos PE30S-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 e 244.

Figura 3

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Descarga de produto na saída de escape.

- Verifique se existe rutura do diafragma.
- Verifique o aperto do parafuso da tampa (14).

Bolhas de ar na descarga de produto.

- Verifique as conexões da tubagem de sucção.
- Verifique os o-rings entre o coletor de admissão e as tampas de fluido.
- Verifique o aperto do parafuso da tampa (14).

Motor sopra ar ou barracas.

- Verifique a válvula de retenção (176) quanto a danos ou desgaste.
- Verifique se há obstruções na válvula/escape.

Volume de saída reduzido, fluxo errático ou ausência de fluxo.

- Verifique a alimentação de ar.
- Verifique se a mangueira de saída está conectada.
- Verifique se a mangueira do material de saída está enrolada (obstruída).
- Verifique se a mangueira do material da admissão está enrolada (obstruída) ou colapsada.
- Verifique se há cavitación da bomba - o tubo de sucção deve ser, pelo menos, do tamanho do diâmetro da rosca de admissão da bomba para permitir um fluxo adequado caso sejam bombeados fluxos com viscosidade elevada. A mangueira de sucção deve ser do tipo anti-colapso, capaz de puxar um volume elevado.
- Verifique todas as uniões nas ligações de sucção e coletores de admissão. Estas devem estar totalmente estanques.
- Inspecione a bomba para verificar se existem objetos sólidos alojados na câmara do diafragma ou na área de apoio.

INFORMAÇÃO DIMENSIONAL

As dimensões indicadas, em polegadas e milímetros (mm), servem apenas de referência.




Figura 4

DIMENSÕES

A - ver abaixo	F - 15"(381.0 mm)	K - 9/16"(14.3 mm)	P - 1"(25.4 mm)
B - 30"(762,0 mm)	G - ver abaixo	L - ver abaixo	
C - 12-1/16"(306,4 mm)	H - 10-5/32"(258.0 mm)	M - 23-3/32"(586.3 mm)	
D - ver abaixo	J - ver abaixo	N - ver abaixo	
E - 17-11/16"(449.2 mm)			

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8"(600.1 mm)	2-3/8"(60.3 mm)	11"(279.4 mm)	15-1/2"(393.7 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8"(600.1 mm)	2-7/16"(61.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	15-1/2"(393.7 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	3-3/4"(95.25 mm)	33-15/16"(862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	3-3/4"(95.25 mm)	33-15/16"(862.0 mm)

PODRĘCZNIK OPERATORA

PX30X-XXX-XXX-CXXX

ZAWARTOŚĆ: OBSŁUGA, INSTALACJA I KONSERWACJA

OPUBLIKOWANO: 11-22-19
POPRAWIONE: 4-17-20
(REV: B)

POMPA MEMBRANOWA 3" WSPÓŁCZYNNIK 1:1 (METALOWE)



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA, INSTALACJI LUB SERWISOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKcją.

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie tych informacji osobie obsługującej urządzenie. Instrukcję należy zachować do przyszłego wykorzystania.

ZESTAWY SERWISOWE

W celu dopasowania materiałów patrz tabela opisu modeli.

637303-XXX do naprawy sekcji płynów **z gniazdami** (patrz strona 75).

637303-XX do naprawy sekcji płynów **bez gniazd** (patrz strona 75).

UWAGA: Ten zestaw zawiera również uszczelki silnika pneumatycznego, które należy wymienić.

637374-X zestaw głównego zaworu powietrza (patrz strona 78).

637421 do naprawy sekcji pneumatycznej (patrz strona 77).

DANE POMPY

Modele patrz tabela opisu modeli dla „XXX”.

Typ pompy Pneumatyczna z podwójną metalową membraną

Materiał patrz tabela opisu modeli.

Waga

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129,6 lbs (58,8 kg)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221,1 lbs (100,3 kg)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BX 249,8 lbs (113,3 kg)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX 228,8 lbs (103,8 kg)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269,6 lbs (122,3 kg)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX 245,6 lbs (111,4 kg)

(Dodać 40,0 lbs (18,2 kg) do sekcji silnika pneumatycznego ze stali nierdzewnej)

Maksymalne ciśnienie powietrza

na wlocie 120 psig (8,3 bara)

Maksymalne ciśnienie materiału

na wlocie 10 psig (0,69 bara)

Maksymalne ciśnienie na wylocie 120 psig (8,3 bara)

Maksymalne natężenie przepływu 237 gpm (897 lpm)

załany wlot 275 gpm (1041 lpm)

Wyporność/cykł przy 100 psig 2,8 gal (10,6 lit)

Maksymalny rozmiar cząsteczek śr. 3/8" (9,5 mm)

Limity temp. maksymalnej (materiał membrany/kuli/uszczelki)

E.P.R. / EPDM od -60° do 280°F (od -51° do 138°C)

Hytrel® od -20° do 180°F (od -29° do 82°C)

Kynar® PVDF od 10° do 200°F (od -12° do 93°C)

Nitryl od 10° do 180°F (od -12° do 82°C)

Santoprene® od -40° do 225°F (od -40° do 107°C)

PTFE od 40° do 225°F (od 4° do 107°C)

Viton® od -40° do 350°F (od -40° do 177°C)


Dane wymiarowe patrz strona 79

Wymiary montażowe 10-5/32" x 12-1/16"
(258 mm x 306 mm)

Poziom hałasu przy 70 psig, 50 cpm^① 83,0 dB(A)^②

① Testowane z zainstalowanym zespołem tłumika 67263.

② Poziom natężenia hałasu mierzonego w czterech położeniach został dostosowany do równoważnego poziomu dźwięku (LA_{eq}), aby zachować zgodność z normą ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP SS.1.



Modele PD30X

Modele PE30X

Rysunek 1

TABELA OPISU MODELI

Objasnenie oznaczen modelu

Przykład:	PX30	X - X	X	X - X	X	X - C	X	X	X
Serie modeli									
PD30- Pompa standardowa									
PE30- Interfejs elektroniczny									
Materiał silnika pneumatycznego / kołpaka pneumatycznego									
A - Aluminium									
S - Stal nierdzewna									
Połaczenie cieczowe									
A - 3 - 8 NPF - 1									
B - Rp 3 (odpowiednik 3-11 BSP)									
D - Kołnierz 3" ANSI (4-otworowy)									
F - Kołnierz 3" DIN (8-otworowy)									
Materiał pokryw czesci zawierajacych płyn oraz kolektora									
A - Aluminium									
C - Żeliwo									
H - Hastelloy®- C									
S - Stal nierdzewna									
Materiał sprzetowy									
P - Stal węglowa									
S - Stal nierdzewna									
Materiał gniazdak									
A - Santoprene®	K - PVDF (Kynar)								
C - Hytrel®	L - Hastelloy®- C								
E - Stal węglowa	S - Stal nierdzewna 316								
F - Aluminium									
G - Nitryl									
H - Twarda stal nierdzewna 440									
Materiał kuli									
A - Santoprene®									
C - Hytrel®									
G - Nitryl									
T - PTFE									
V - Viton®									
Materiał membrany									
A - Santoprene®									
B - Santoprene (podkład)									
C - Hytrel®									
G - Nitryl									
L - PTFE o długiej żywotności									
T - PTFE / Santoprene®									
V - Viton®									
Wersja									
C - Wersja									
Kod specjalnosci 1 (pusty, jesli brak kodu specjalnosci)									
A - Solenoid 120 VAC, 110 VAC i 60 VDC									
B - Solenoid 12 VDC, 24 VAC i 22 VAC									
C - Solenoid 240 VAC, 220 VAC i 120 VDC									
D - Solenoid 24 VDC, 48 VAC i 44 VAC									
E - Solenoid 12 VDC NEC/CEC									
F - Solenoid 24 VDC NEC/CEC									
G - Solenoid 12 VDC ATEX/IECEx									
H - Solenoid 24 VDC ATEX/IECEx									
J - Solenoid 120 VAC NEC/CEC									
K - Solenoid 220 VAC ATEX/IECEx									
N - Solenoid bez cewki									
P - Silnik przenosny (brak zaworu głównego)									
O - Standardowy blok zaworowy (brak solenoidu)									
S - Wykrywacz cyklu na zaworze głównym									
Kod specjalnosci 2 (pusty, jesli brak kodu specjalnosci)									
E - Informacja o zakonczeniu suwu + wykrywanie nieszczelnosci									
F - Informacja o zakonczeniu suwu									
G - Zakonczenie suwu ATEX/IECEx/NEC/CEC									
H - Zakonczenie suwu + wykrywanie nieszczelnosci ATEX/IECEx/NEC/CEC									
L - Wykrywanie nieszczelnosci									
M - Wykrywanie nieszczelnosci ATEX/IECEx/NEC/CEC									
R - Zakonczenie suwu NEC									
T - Zakonczenie suwu NEC/wykrywanie nieszczelnosci NEC									
O - Brak opcji									
Testy specjalne									
<i>W celu uzyskania informacji o opcjach testów specjalnych prosimy o kontakt z najbliższym biurem obsługi klienta lub dystrybutorem Ingersoll Rand.</i>									
UWAGA: Wszystkie mozliwe opcje zostały przedstawione w tabeli, jednakże niektóre kombinacje mogą być niezalecane.									
W celu uzyskania informacji na temat dostepnosci prosimy skontaktowac sie z przedstawicielem lub fabryka.									

UŻYTKOWANIE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

**ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ CIAŁA I USZKODZEŃ MIENIA, NALEŻY PRZECZYTAĆ
I ZROZUMIEĆ PONIŻSZE INFORMACJE I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIMI.**



NADMIERNE CIŚNIENIE
POWIETRZA
WYŁADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE



NIEBEZPIECZNE MATERIAŁY
NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE

OSTRZEŻENIE **NADMIERNE CIŚNIENIE POWIETRZA.** Może powodować obrażenia ciała, uszkodzenia pompy lub straty materialne.

- Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia powietrza na wlocie, określonego na tabliczce znamionowej modelu pompy.

- Należy upewnić się, że węże oraz pozostałe komponenty wytrzymają ciśnienia płynu wytwarzane przez pompę. Należy sprawdzić, czy węże nie są uszkodzone lub zużyte. Upewnić się, że urządzenie rozdzielcze jest czyste i sprawne.

OSTRZEŻENIE **WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE.** Iskra może spowodować wybuch grożący poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Należy uziemić pompę i system pompujący.

- Użyć dostarczonego zacisku śrubowego uziemienia pompy. Użyć zestawu uziemiającego ARO® nr kat. 66885-1 lub podłączyć odpowiedni przewód uziemiający (minimum 12 ga) do sprawnego uziemienia.

- Należy zabezpieczyć pompę, połączenia i wszystkie punkty stykowe, aby uniknąć wibracji i spowodowania zwarcia lub wyładowania elektrostatycznego.

- Sprawdzić konkretne wymagania dotyczące uziemienia w lokalnych przepisach budowlanych i elektrycznych.

- Po zainstalowaniu uziemienia należy okresowo sprawdzać ciągłość przewodów uziemiających. Sprawdzić omomierzem uziemienie każdego komponentu (na przykład przewodów, pompy, zacisków, pojemnika, pistoletu itp.), aby upewnić się, że jest ono skuteczne. Omomierz powinien wskazać różnicę co najmniej 0,1 oma.

- Jeśli to możliwe, należy zatopić końcówkę węża wyłutowego, zawór lub rozdzielacz w rozdzielanym materiale. (Unikać powstawania swobodnego strumienia rozdzielanego materiału).

- Należy używać węzy wyposażonych w przewód antystatyczny.

- Należy stosować właściwą wentylację.

- Materiały łatwopalne przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz iskier.

- Jeśli pojemniki nie są używane, muszą być zamknięte.

OSTRZEŻENIE Wylot pompy może zawierać zanieczyszczenia. Może to spowodować poważne obrażenia ciała. Wylot powietrza należy kierować poza miejsce pracy i pracowników.

- W przypadku pęknięcia membrany pompowanej materiał może zostać wypchnięty poprzez tłumik wylotu powietrza.

- Podczas pompowania niebezpiecznych i łatwopalnych materiałów należy umieścić wylot powietrza w bezpiecznym, oddalonym miejscu.

- Tłumik i pompę należy połączyć uziemionym wężem 1".

OSTRZEŻENIE **NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE.** Może powodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Nie wolno konserwować ani czyścić pomp, przewodów lub zaworu rozdzielczego, jeśli system jest pod ciśnieniem.

- Należy odłączyć dopływ powietrza i obniżyć ciśnienie w systemie, otwierając zawór albo przyrząd rozdzielczy lub ostrożnie, powoli odkręcając przewód

wylotowy albo instalację rurociągową pompy.

OSTRZEŻENIE **MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE.** Mogą powodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Nie wolno zwracać do producenta lub biura obsługi pompy zawierającej niebezpieczne materiały. Bezpieczne użytkowanie urządzenia musi być zgodne z prawem lokalnym i krajowym oraz z przepisami bezpieczeństwa.

- Instrukcje właściwego obchodzenia się z wszystkimi materiałami znajdują się w specyfikacjach tych materiałów, dostępnych u ich dostawców.

OSTRZEŻENIE **ZAGROŻENIE WYBUCHEM.** Modeli zawierających części powlekane aluminium nie można używać z 1,1,1-trójchloroetanem, chlorkiem metylenu lub innymi rozpuszczalnikami będącymi halogenopochodnymi węglowodorami, które mogą wejść w wybuchową reakcję z aluminium.

- Należy sprawdzić silnik pompy, pokrywy części zawierających płyn, rozgałęźniki i wszystkie powlekane części, aby upewnić się, czy mogą być używane z rozpuszczalnikami tego typu.

OSTRZEŻENIE **NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEWŁAŚCIWEGO ZASTOSOWANIA.** Nie należy używać części powlekanych aluminium z produktami spożywczymi przeznaczonymi do konsumpcji przez ludzi. Części platerowane mogą zawierać śladową ilość ołowiu.

UWAGA Należy sprawdzić zgodność chemiczną powlekanych części pompy i substancji pompowanej, płukanej lub oczyszczanej. Zgodność chemiczna może ulegać zmianie wraz z temperaturą i stężeniem chemikaliów w substancji pompowanej, płukanej lub oczyszczanej. Należy skontaktować się z producentem chemikaliów w celu określenia zgodności płynów.

UWAGA Temperatury maksymalne zależą tylko od obciążień mechanicznych. Niektóre chemikalia w znaczącym stopniu redukują maksymalną temperaturę bezpiecznego użytkowania. Zgodność chemikaliów z warunkami pracy i limity temperatury należy skonsultować z producentem chemikaliów. Na stronie 71 niniejszego podręcznika podano DANE POMPY.

UWAGA Należy upewnić się, że wszystkie osoby obsługujące urządzenie zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa pracy, znają zasady pracy oraz noszą okulary ochronne/odzież ochronną, jeśli jest to wymagane.

UWAGA Nie wolno używać pompy jako punktu podparcia systemu rurociągowego. Upewnić się, że komponenty systemu są właściwie zabezpieczone przed przenoszeniem naprężeń mechanicznych na części pompy.

- Przewody ssące i odprowadzające powinny być giętkie (na przykład węże) i zgodne z pompowaną substancją, nie mogą to być sztywne rury.

UWAGA Należy zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom pompy. Nie wolno dopuszczać do długotrwałego działania pompy bez płynu.

- Jeśli system jest wyłączony na dłuższy czas, należy odłączyć przewód powietrzny od pompy.

UWAGA Aby zapewnić odpowiednią wartość ciśnienia i jak najdłuższy czas użytkowania, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych ARO.

INFORMACJA Wymiana etykiet ostrzegawczych możliwa jest na indywidualne zamówienie: „Iskrzenie elektrostatyczne i przerwanie membrany” pn \ 94080.

OSTRZEŻENIE	= Niebezpieczne działania, mogące spowodować poważne uszkodzenia ciała, śmierć lub poważne straty materialne.
UWAGA	= Niebezpieczne działania, mogące spowodować drobne uszkodzenia ciała, uszkodzenia urządzeń lub straty materialne.
INFORMACJA	= Ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania lub konserwacji.

OPIS OGÓLNY

Pompa membranowa ARO zapewnia wysoki wolumen dostawy nawet przy niskim ciśnieniu powietrza oraz szeroki zakres dostępności opcji kompatybilności materiałowej. Patrz tabela modeli i opcji. Pompy ARO charakteryzują się konstrukcją odporną na zatrzymania, mają modułowy silnik pneumatyczny/sekcje płynów.

Zasilane powietrzem pompy membranowe wykorzystują różnicę ciśnień w komorach powietrznych, aby kolejno tworzyć podciśnienie i ciśnienie dodatnie cieczy w komorach cieczy; zawory kulowe zapewniają dodatnie ciśnienie przepływu cieczy.

Cykl pompowania rozpoczyna się po podaniu ciśnienia i jest kontynuowany i utrzymywany zgodnie z potrzebami. Tworzy i utrzymuje ciśnienie w przewodach i zatrzymuje cykl, gdy zostanie osiągnięte maksymalne ciśnienie w przewodach (urządzenie rozdzielcze zamknięte) i wznowia pompowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

WYMOGI DOTYCZĄCE POWIETRZA I SMAROWANIA

OSTRZEŻENIE	NADMIERNE CIŚNIENIE POWIETRZA. Może powodować uszkodzenie pompy, poważne obrażenia ciała i straty materialne.
--------------------	--

- Na wlocie powietrza należy zastosować filtr, który może odfiltrować cząstki większe niż 50 mikronów. W urządzeniu wykorzystuje się smar tylko do uszczelki o-ring, stosowany w trakcie montażu lub naprawy.
- W przypadku używania mgły olejowej należy zapewnić zgodność oleju z uszczelkami o-ring w części silnika pneumatycznego pompy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Należy zawsze przepłukiwać pompę rozpuszczalnikiem zgodnym z pompowanym materiałem, jeśli taki materiał może stwardnieć w okresie, gdy nie jest używany.
- Disconnect the air supply from the pump if it is to be inactive for a few hours. Odkląć dopływ powietrza od pompy, jeśli pompa będzie wyłączona na kilka godzin.
- Objętość płynu na wylocie jest zależna od ciśnienia zasilającego powietrza oraz objętości płynu dostępnego na wlocie. Przewody dostarczające płyn nie powinny być zbyt drobne lub wąskie. Nie należy używać przewodu, który może ulec zgnieceniu.
- Gdy pompa membranowa jest używana w sytuacji wymuszonego zasilania (zalany wlot), zaleca się, aby na wlocie powietrza został zainstalowany zawór zwrotny.

- Przymocować nożki pompy membranowej do odpowiedniej powierzchni, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami spowodowanymi przez drgania.

KONSERWACJA

W celu identyfikacji części oraz uzyskania informacji na temat zestawów serwisowych patrz wygląd i opis części na stronach 75–78.

- Niektóre części „smart” ARO zostały oznaczone w celu ich szybkiej dostępności w przypadku napraw i skrócenia czasu przestoju.
- Zestawy serwisowe zostały przeznaczone do dwóch oddzielnich funkcji pompy membranowej: 1. SEKCJA PNEUMATYCZNA, 2. SEKCJA PŁYNÓW. Sekcja płynów została również podzielona w celach zgodności z typowymi opcjami materiałów części.
- Należy zapewnić czystą powierzchnię roboczą w celu ochrony wrażliwych wewnętrznych części ruchomych przed zanieczyszczeniem brudem i ciałami obcymi podczas demontażu i montażu serwisowego.
- Należy prowadzić rejestrację działań serwisowych i uwzględniać pompę w programie obsługi profilaktycznej.
- Przed demontażem należy usunąć pobrany materiał związanego się w kolektorze wylotowym, odwracając pompę do góry nogami.

DEMONTAŻ SEKCJI PŁYNÓW

- Usunąć kolektor wylotowy (61), kolektor wlotowy (60).
- Zdemontować kule (22), o-ringi (19) (jeśli są) i gniazda (21).
- Zdjąć pokrywy części zawierających płyn (15).

UWAGA: Tylko modele z membraną PTFE mają membranę główną (7) i pomocniczą (8). Patrz widok pomocniczy na ilustracji sekcji płynów.


- Wykręcić śrubę (14), zdjąć podkładkę membrany (6), (7) lub (7/8), podkładkę zapasową (5) i poduszkę (196).

UWAGA: Należy uważać, aby nie uszkodzić lub nie zadrapać powierzchni trzpienia membrany (1).

MONTAŻ SEKCJI PŁYNÓW

- Zmontować w odwrotnej kolejności. Patrz wartość momentów dokręcania na stronie 76.
- Wyczyścić i skontrolować wszystkie części. W razie potrzeby wymienić zużyte lub zniszczone części.
- Nasmarować trzpień membrany (1) oraz panewkę „U” (144) smarem Libriplate FML-2 (pudełko smaru 94276 znajduje się w zestawie serwisowym).
- Upewnić się, czy zespół membrany opiera się na precie (1), wycofać zespół membrany PTFE na tyle, aby dopasować otwory.
- Modele z membraną PTFE: Membrana Santoprene (8) jest zamontowana stroną z oznakowaniem „AIR SIDE” skierowaną do środka korpusu pompy. Zamontować membranę PTFE (7) stroną z oznakowaniem „FLUID SIDE” skierowaną do pokrywy części zawierających płyn (15).
- Sprawdzić jeszcze raz ustawienie momentu ponownym uruchomieniu pompy i włączeniu jej na jakiś czas.

LISTA CZĘŚCI / PX30X-XXX-XXX-CXXX SEKCJA PŁYNÓW



Rysunek 2

LISTA CZĘŚCI / PX30X-XXX-XXX-CXXX SEKCJA PNEUMATYCZNA

2 Wskazuje części znajdujące się w zestawie serwisowym sekcji pneumatycznej 637421 przedstawione poniżej oraz pozycje (70), (144), (175), i (180) przedstawione na stronie 75.

LISTA CZĘŚCI SILNIKA PNEUMATYCZNEGO

Element	Opis (rozmiar)	Liczba	Nr części	Mtl	Element	Opis (rozmiar)	Liczba	Nr części	Mtl
101	Korpus średkowy (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]	② 167	Trzpień prowadzący (zawiera pozycje 168 i 169)	(1)	67164	[D]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97040	[SS]	168	O-ring (3/32" x 5/8" śr. zewn.)	(2)	94433	[U]
103	Tuleja	(1)	97394	[D]	169	Panewka,,U" (1/8" x 7/8" śr. zewn.)	(1)	Y240-9	[B]
105	Šrubka (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]	170	Tuleja tłoka	(1)	94081	[D]
111	Suwak	(1)	95651	[D]	② 171	O-ring (3/32" x 1-1/8" śr. zewn.)	(1)	Y325-119	[B]
118	Trzpień silownika (0.250" x 2.276" długości)	(2)	94083	[SS]	② 172	O-ring (1/16" x 1-1/8" śr. zewn.)	(1)	Y325-22	[B]
121	Tuleja	(2)	94084	[D]	② 173	O-ring (1/16" x 1-3/8" śr. zewn.)	(2)	Y325-26	[B]
127	Kolanko 90o (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]	① ② 174	O-ring (1/8" x 1/2" śr. zewn.)	(2)	Y325-202	[B]
128	Šrubka regulacyjna (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]	② 176	Membrana (zawór zwrotny)	(2)	94102	[Sp]
② 132	Uszczelka	(1)	94099	[B]	② 199	Uszczelka prowadnicy	(1)	95666	[B]
133	Podkładka zabezpieczająca (1/4") (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]	② 200	Uszczelka	(1)	95665	[B]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]	201	Zestaw tłumika (zawiera pozycję 127)	(1)	67213	
134	Šrubka (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]	233	Płytkę adaptera (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
135	Obudowa zaworu (PD30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]			(1)	96338	[SS]
	(PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96337-1	[SS]	240	Šrubka (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
136	Wtyczka (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]	② 241	Uszczelka prowadnicy	(1)	96344	[B]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96339	[SS]	② 242	O-ring (1/16" x 7/32" śr. zewn.)	(1)	Y325-5	[B]
② 137	O-ring (1/16" x 2" śr. zewn.)	(1)	Y325-32	[B]	② 243	O-ring (1/8" x 5/8" śr. zewn.)	(1)	Y325-204	[B]
② 138	Panewka,,U" (3/16" x 1.792" śr. zewn.)	(1)	95966	[B]	② 244	O-ring (1/8" x 7/8" śr. zewn.)	(1)	Y325-208	[B]
② 139	Panewka,,U" (3/16" x 1-1/4" śr. zewn.)	(1)	Y186-50	[B]					
140	Wkładka zaworowa	(1)	95650	(Ck)					
141	Płyta zaworu	(1)	95659	(Ck)	① ② 245	Smar Lubriplate® FML-2	(1)	94276	
⑥ ② 146	O-ring (3/32" x 1-1/16" śr. zewn.)	(1)	Y325-118	[B]		Pudełko smaru Lubriplate® (10)		637308	
⑥ ② 147	O-ring (1/8" x 1/2" śr. zewn.)	(2)	Y325-202	[B]					
⑦ ② 166	Uszczelka prowadnicy	(1)	94026	[B]					

KOD MATERIAŁÓW

[A] = Aluminium	[D] = Acetal
[B] = Nitryl	[I] = Żeliwo
[Br] = Mosiądz	[Sp] = Santoprene®
[C] = Stal węglowa	[SS] = Stal nierdzewna
[Ck] = Ceramika	[U] = Poliuretan

SEKCJA SERWISOWA SILNIKA PNEUMATYCZNEGO

Serwis został podzielony na dwie części – 1. Zawór sterujący, 2. Zawór główny. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU:

- Serwis sekcji silnika pneumatycznego jest kontynuowany od naprawy sekcji płynów.
- Sprawdzić i wymienić stare części na nowe, jeśli jest to konieczne. Sprawdzić pod kątem głębokich zadrapań na powierzchni oraz zadraśnięć i nacięć na o-ringach.
- Należy zachować ostrożność, aby nie przeciąć o-ringu podczas instalacji.
- Nasmarować o-ringi smarem Lubriplate® FML-2.
- Nie dokręcać zbyt mocno łączników – patrz specyfikacja momentów dokręcania.
- Po ponownym uruchomieniu dokręcić łączniki.
- NARZĘDZIA SERWISOWE** – Pomoc w instalacji o-ringów (168) na trzpienie prowadzącym (167) – użyć narzędzi nr 204130-T, dostępnego w ARO.

DEMONTAŽ ZAWORU STERUJĄCEGO

- Delikatne opukanie (118) powinno spowodować wyjście przeciwwstonnej tulei (121), trzpienia prowadzącego (167) i pozostałych części.
- Wyjąć tuleję (170), sprawdzić otwór wewnętrzny tulei pod kątem uszkodzeń.

MONTAŻ ZAWORU STERUJĄCEGO

- Wyczyścić i nasmarać części, które nie będą wymieniane przy zastosowaniu zestawu serwisowego.
- Zamontować nowe o-ringi (171 i 172), wymienić tuleję (170).
- Zamontować nowe o-ringi (168) oraz panewkę „U” (169). Zapisać kierunek wargi. Nasmarać i wymienić trzpień prowadzący (167).
- Zamontować pozostałe części, wymienić o-ringi (173 i 174).

DEMONTAŽ ZAWORU GŁÓWNEGO


- Wymontować blok zaworowy (135) i płytę adaptera (233), odsłaniając uszczelki (132 i 166), i zawory zwrotnie (176).
- Wyjąć płytę adaptera (233), zwalniając wkładkę zaworową (140), płytę zaworu (141), uszczelki (199 200 i 241) oraz o-ringi (243 i 244).
- Usunąć zaślepkę (136) i o-ring (137), zwalniając suwak (111).

MONTAŻ ZAWORU GŁÓWNEGO

- Zamontować nowe panewki „U” (138 i 139) na suwaku (111) – **WARGI MUSZĄ BYĆ SKIEROWANE DO SIEBIE**.
- Umieścić suwak (111) w bloku zaworowym (135).
- Założyć o-ringi (137 i 242) na korek (136) i zamontować do bloku zaworów (135), zabezpieczając śrubami (105).
- Zamontować wkładkę zaworową (140), płytę zaworu (141), uszczelkę (199) i o-ringi (243 i 244) w korpusie zaworu (135). **UWAGA:** Założyć wkładkę zaworową (140) spłaszoną stroną w kierunku płytka zaworu (141). Założyć płytka zaworu (141) stroną z dwoma punktami identyfikacyjnymi w kierunku uszczelki (199 i 200).

5. Zamontować uszczelki (200 i 241) i płytę adaptera (233) do bloku zaworów (135), zabezpieczając śrubami (240).
6. Zamontować uszczelki (132 i 166) oraz zawór zwrotny (176) na korpus średkowy (101).
7. Zamontować blok zaworowy (135) oraz podzespoły (101) w korpusie, zabezpieczając śrubami (134).

LISTA CZĘŚCI / PX30X-XXX-XXX-CXXX SEKCJA PNEUMATYCZNA



☞ WYMAGANIA DOTYCZĄCE MOMENTU DOKRECANIA ☞

UWAGA: NIE DOKRECAC NADMIERNIE ŁĄCZNIKÓW.

(105) Śruba, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

(134) Śruba, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

(240) Śruba, 40 - 50 in. Lbs (4.5 - 5.6 Nm).

SMAROWANIE/USZCZELNIACZE

① Zastosowac smar Lubriplate® FML-2 do o-ringów, panewek „U” oraz czesci połaczeniowych.

② Podczas montazu zastosowac preparat Loctite® 271 do gwintów.

③ Nałożyć środek przeciwzatańcowy na gwinty i lby kohnierowe śrub i nakretek, które stykają się z korpusem pompy, w przypadku użycia elementów mocujących ze stali nierdzewnej.

④ Podczas montazu zastosować tasme PTFE do gwintów.

Wymiana zespołu serwisowego zaworu głównego jest możliwa oddzielnie, zawiera on:

637374-2 dla modeli PD30A-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 i 244.

637374-3 dla modeli PE30A-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 i 244.

637374-4 dla modeli PD30S-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 i 244.

637374-5 dla modeli PE30S-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 i 244.

Rysunek 3

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Produkt usuwany przez wydech.

- Sprawdzić pod kątem pęknięcia membrany.
- Sprawdzić dokręcenie śrub membrany (14).

Pęcherzyki powietrza na wylocie produktu.

- Sprawdzić połączenia części ssącej.
- Sprawdzić o-ringi pomiędzy kolektorem dolotowym a pokrywami części zawierających płyn po stronie wlotowej.
- Sprawdzić dokręcenie śrub membrany (14).

Silnik wydmuchuje powietrze lub zatrzymuje się.


- Sprawdzić zawór zwrotny (176) pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Sprawdzić pod kątem ograniczeń w zaworze/na wylocie.

Niska wydajność na wylocie, nieregularny przepływ lub brak przepływu.

- Sprawdzić dopływ powietrza.
- Sprawdzić pod kątem zatkania rury wylotowej.
- Sprawdzić rurę wylotową materiału pod kątem skręceń (ograniczeń).
- Sprawdzić rurę wylotową materiału pod kątem skręceń (ograniczeń) lub złamań.
- Sprawdzić pod kątem kawitacji pompy – rura ssąca powinna mieć co najmniej taki sam rozmiar jak średnica gwintu na wlocie pompy w celu zapewnienia prawidłowego przepływu w przypadku pompowania cieczy o dużej lepkości. Rura ssąca nie może zapadać się, musi wytrzymywać podciśnienie o dużej wartości.
- Sprawdzić wszystkie połączenia kolektorów dolotowych oraz połączenia ssące. Muszą być hermetyczne.
- Sprawdzić pompę pod kątem obecności ciał stałych znajdujących się w komorze membrany lub obszarze gniazda.

DANE WYMIAROWE

(Podane wymiary mają jedynie charakter poglądowy i są podane w calach i milimetrach (mm)).



Rysunek 4

WYMIARY

A - patrz strona	F - 15" (381.0 mm)	K - 9/16" (14.3 mm)	P - 1-3/16" (30.2 mm)
B - 30" (762.0 mm)	G - patrz strona	L - patrz strona	
C - 12-1/16" (306.4 mm)	H - 10-5/32" (258.0 mm)	M - 23-3/32" (586.3 mm)	
D - patrz strona	J - patrz strona	N - patrz strona	
E - 17-11/16" (449.2 mm)			

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-3/8" (60.3 mm)	11" (279.4 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-7/16" (61.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

PX30X-XXX-XXX-CXXX

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ДАТА ВЫПУСКА: 11-22-19

ПЕРЕСМОТРЕН: 4-17-20

(REV: B)

ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС З" ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)



**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО.**

За предоставление этих сведений оператору оборудования отвечает работодатель.
Сохранить для обращения за справочными сведениями в дальнейшем.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Чтобы подобрать опции материала насоса, см. таблицу описания моделей.

637303-XXX — для ремонта жидкостной секции **с сёдлами** (см. стр. 85).

637303-XX — для ремонта жидкостной секции **без сёдел** (см. стр. 85).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот комплект также содержит несколько уплотнений пневматического двигателя, которые необходимо будет заменить.

637374-X — узел главного пневмоклапана (см. стр. 88).

637421 — для ремонта секции пневмодвигателя (см. стр. 87).

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Модели обозначения «XXX» см. в таблице описания моделей.

Тип насоса Металлическая двойная диафрагма с пневматическим приводом

Материал см. таблицу описания моделей.

Вес

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129,6 фунта (58,8 кг)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221,1 фунта (100,3 кг)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX . 249,8 фунта (113,3 кг)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX . 228,8 фунта (103,8 кг)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269,6 фунта (122,3 кг)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX . 245,6 фунта (111,4 кг)

(Добавьте 40,0 фунта (18,2 кг) к секции пневмодвигателя из нержавеющей стали.)

Макс. давление воздуха

на входе 120 фунт/дюйм²-изб. (8,3 бар)

Макс. давление рабочей

среды на входе 10 фунт/дюйм²-изб. (0,69 бар)

Макс. давление на выходе . 120 фунт/дюйм²-изб. (8,3 бар)

Макс. расход 237 гал/мин (897 л/мин)

впуск с переполнением .. 275 гал/мин (1041 л/мин)

Рабочий объём цикла при

100 фунт/дюйм²-изб 2.8 галлона (10,6 л)

Макс. размер частиц диам. 9,5 мм (3/8")

Предельные значения температуры

(материал диафрагмы / шарика / уплотнения)

Эластомерный сополимер этилена и пропилена (EPR) / этилен-пропиленовый каучук (EPDM)	от -51 до 138 °C (от -60 до 280 °F)
Hytrell®	от -29° до 82°C (от -20° до 180°F)
Kynar®PVDF	от -12° до 93°C (от 10° до 200°F)
Нитрилот	-12° до 82°C (от 10° до 180°F)
Santoprene®	от -40° до 107°C (от -40° до 225°F)
PTFE	от 4° до 107° C (от 40° до 225°F)
Viton®.....	от -40° до 177° C (от -40° до 350°F)

Размерные данные..... см. стр.89

Монтажные размеры..... 10-5/32" x 12-1/16"

(258 мм x 306 мм)

Уровень шума

при 70 фунт/дюйм²-изб. 50 цикл/мин^①
83,0 дБ(A)^②

① Испытано с установленным блоком глушителя 67263.

② Опубликованные здесь уровни звукового давления насоса пересмотрены согласно «Эквивалентному постоянному уровню звука» (LA_{eq}), что соответствует указаниям ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 при использовании четырёх микрофонов.




Рисунок 1

ТАБЛИЦА ОПИСАНИЯ МОДЕЛЕЙ

Описание кодов моделей

Пример:

PX30 X - X X X - X X X - C X X X

Серия модели

PD30- Стандартный насос

PE30- Электронная интерфейсная схема

Материал пневмодвигателя / крышки пневмоцилиндра

A - Алюминий

S - Нержавеющая сталь

Соединение по текучей среде

A - 3 - 8 NPF - 1

B - Rp 3 (3-11 BSP, параллельн.)

D - Фланец 3" ANSI (4 отверстия)

F - Фланец 3" DIN (8 отверстий)

Материал фланцев насоса и коллектора

A - Алюминий

C - Чугун

H - Hastelloy®-C

S - Нержавеющая сталь

Материал конструкции

P - Углеродистая сталь

S - Нержавеющая сталь

Материал седла

A - Santoprene® K - PVDF (Kynar)

C - Hytrel® L - Hastelloy®-C

E - Углеродистая сталь S - Нержавеющая сталь 316

F - Алюминий

G - Нитрил

H - Закалённая нержавеющая сталь 440

Материал шарика

A - Santoprene®

C - Hytrel®

G - Нитрил

T - ПТФЭ

V - Viton®

Материал диафрагмы

A - Santoprene®

B - Santoprene (подложка)

C - Hytrel®

G - Нитрил

L - ПТФЭ с длительным сроком эксплуатации

T - ПТФЭ / Santoprene®

V - Viton®

Редакция

C - Редакция

Условное обозначение 1 (пустое место, если условное обозначение отсутствует)

A - Электромагнитный клапан 120 В перем. тока, 110 В перем. тока и 60 В пост. тока

B - Электромагнитный клапан 12 В пост. тока, 24 В перем. тока и 22 В перем. тока

C - Электромагнитный клапан 240 В перем. тока, 220 В перем. тока и 120 В пост. тока

D - Электромагнитный клапан 24 В пост. тока, 48 В перем. тока и 44 В перем. тока

E - Электромагнитный клапан 12 В пост. тока NEC / CEC

F - Электромагнитный клапан 24 В пост. тока NEC / CEC

G - Электромагнитный клапан 12 В пост. тока ATEX / IECEEx

H - Электромагнитный клапан 24 В пост. тока ATEX / IECEEx

J - Электромагнитный клапан 120 В перем. тока NEC / CEC

K - Электромагнитный клапан 220 В перем. тока ATEX / IECEEx

N - Электромагнитный клапан без катушки

P - Двигатель с распределением (без основного клапана)

O - Стандартный блок клапанов (без электромагнитного клапана)

S - Датчик циклов на основном клапане

Условное обозначение 2 (пустое место, если условное обозначение отсутствует)

E - Обратная связь в конце хода + обнаружение утечек

F - Обратная связь в конце хода

G - Конец хода ATEX / IECEEx / NEC / CEC

H - Конец хода ATEX + обнаружение утечек ATEX / IECEEx / NEC / CEC

L - Обнаружение утечек

M - Обнаружение утечек ATEX / IECEEx / NEC / CEC

R - Обратная связь в конце хода NEC

T - Обратная связь в конце хода NEC / обнаружение утечек NEC

O - Без дополнительного оборудования

Специальное тестирование

Для получения информации об опциях специального тестирования обратитесь к ближайшему представителю службы по работе с клиентами или дистрибутору компании **Ingersoll Rand**.

ЗАМЕЧАНИЕ. Все возможные варианты показаны на схеме, однако некоторые комбинации могут быть не рекомендованы.

Если у вас есть вопросы, касающиеся наличия, обратитесь к представителю компании или на завод.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И НЕУКОСНИТЕЛЬНО И СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.



СТАТИЧЕСКИЙ ИСКОРОВЫЙ РАЗРЯД ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ ВОЗДУХА



**ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОПАСНОЕ ДАВЛЕНИЕ**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА. Может привести к травме, повреждению насоса или имущества.

- Не допускайте превышения максимального давления воздуха на впуске, указанного на бирке насоса.
- Примите меры к тому, чтобы шланги и прочие компоненты могли выдержать давление жидкости, создаваемое данным насосом. Проверьте все шланги на наличие повреждений и износа. Убедитесь в том, что распределительное устройство не загрязнено и находится в надлежащем рабочем состоянии.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СТАТИЧЕСКИЙ ИСКОРОВОЙ РАЗРЯД. Может вызвать взрыв и привести к серьёзным травмам или смерти. Заземлите насос и насосную систему.

- Используйте прилагаемый винтовой зажим заземления насоса. Используйте комплект заземления ARO® с номером по каталогу 66885-1 или подключите подходящий провод заземления (мин. калибр 12) к надёжному источнику заземления.
- Во избежание вибрации и возникновения контактного или статического искрового разряда закрепите насос и соединения. Зазоры в любых точках соприкосновения насоса с окружающими объектами недопустимы.
- Специальные требования к заземлению см. в местных нормативах по строительству и электропроводке.
- После выполнения заземления периодически проверяйте целостность заземления. Для обеспечения целостности заземления проверяйте заземление каждого компонента (например, шлангов, насоса, зажимов, ёмкости, распылителя и т. д.) при помощи омметра. Сопротивление не должно превышать 0,1 Ом.
- При возможностях погрузите конец выходного шланга, распределительный клапан или устройство в перекачиваемую жидкость. Не допускайте вытекания перекачиваемой жидкости.
- Используйте шланги с грозозащитным тросом.
- Обеспечивайте надлежащую вентиляцию.
- Храните горючие материалы вдали от источников тепла, открытого пламени и искр.
- Храните ёмкости закрытыми, когда они не используются.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В выхлопе насоса могут содержаться загрязнители. Может привести к серьёзной травме. Располагайте выхлопную трубу в стороне от зоны работ и персонала.

- При повреждении диафрагмы возможен выброс материала из глушителя выхлопной трубы.
- При перекачке опасных или легковоспламеняющихся жидкостей отводите выхлоп в безопасное удалённое место.
- Для соединения насоса и глушителя используйте заземлённый шланг с внутренним диаметром не менее 1".

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Опасное давление может привести к серьёзным травмам или повреждению имущества. Не обслуживайте и не чистите насос, шланги или распределительный клапан, когда система находится под давлением.

- Отсоедините трубу воздухоподачи и снимите давление внутри системы, открыв распределительный клапан или устройство и/или осторожно и медленно

освободив и сняв с насоса выходной шланг или трубы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНЫЕ ЖИДКОСТИ. Опасные жидкости могут вызвать серьёзную травму или повреждение имущества. Не пытайтесь вернуть насос, в котором осталась опасная жидкость, на завод-изготовитель или в центр обслуживания. Правила безопасного обращения с жидкостями должны соответствовать местным и национальным законам, а также требованиям техники безопасности.

- Инструкции по обращению с опасными жидкостями содержатся в справочных листках технических данных по безопасности материалов, которые следует получить у поставщика.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЗРЫВООПАСНОСТЬ. Не допускается использование содержащих алюминиевые детали проточной части моделей с 1,1,1-трихлорэтаном, метиленхлоридом или иными галогенизованными углеводородными растворителями, которые могут вступить в реакцию и взорваться.

- Перед использованием растворителей этого типа проверьте моторный отсек насоса, укупоривающие колпачки, коллекторы и все увлажняемые части, чтобы обеспечить их совместимость.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Не используйте модели, содержащие алюминиевые детали проточной части, с пищевыми продуктами, предназначенными для потребления человеком. Детали с покрытием могут содержать следы свинца.

⚠ ОСТОРОЖНО

Проверьте химическую совместимость увлажняемых частей насоса и веществ, которые перекачиваются, продуваются или рециркулируются. Химическая совместимость может изменяться в зависимости от температуры и концентрации химических веществ или химикатов в жидкости, которая подвергается перекачке, продуву или циркуляции. Информацию о совместимости той или иной жидкости можно получить у изготовителя химического вещества.

⚠ ОСТОРОЖНО

Максимальные температуры рассчитаны на основе только механического напряжения. Некоторые химические вещества существенно снижают максимальную безопасную рабочую температуру. Проконсультируйтесь с изготовителем химикатов относительно химической совместимости и пределах температуры. См. характеристики насоса на стр. 81 этого руководства.

⚠ ОСТОРОЖНО

Позаботьтесь о том, чтобы все операторы данного оборудования прошли курс техники безопасности, ознакомились с особенностями оборудования и при необходимости использовали защитные очки и другие защитные средства.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не используйте насос для поддержки системы трубной обвязки. Для предотвращения нагрузки на части насоса убедитесь, что все компоненты системы поддерживаются надлежащим образом.

- В качестве всасывающего и нагнетательного патрубка должны применяться не жёсткие, а гибкие трубы (шланги), пригодные для использования с перекачиваемыми веществами.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не допускайте повреждений и ненужного износа насоса. Не допускайте холостой работы насоса в течение долгого времени после откачки всей жидкости.

- Если система бездействует в течение долгого времени, отсоедините воздуховод от насоса.

ОСТОРОЖНО Для обеспечения совместимых значений номинального давления и более продолжительного срока службы используйте только подлинные запчасти ARO.

ЗАМЕЧАНИЕ По запросу могут быть предоставлены сменные таблички предупреждений: «Статический искровой разряд и разрыв диафрагмы», артикул \ 94080.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ = Опасные ситуации или потенциально опасные действия, которые могут привести к серьёзным травмам, смерти или серьёзному повреждению имущества.

ОСТОРОЖНО = Опасные ситуации или потенциально опасные действия, которые могут привести к травмам и повреждению оборудования или имущества.

ЗАМЕЧАНИЕ = Важная информация по установке, эксплуатации или обслуживанию.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Диафрагменный насос компании ARO обеспечивает большой объём подачи даже при низком давлении воздуха и широкий спектр доступных вариантов совместимости материалов. См. таблицу описания моделей и опций. Конструкция насосов компании ARO обеспечивает сопротивляемость срыву потока и включает модульный пневмодвигатель и жидкостные секции.

В пневматических двухдиафрагменных насосах создаётся перепад давления в воздушных камерах для попеременного создания всасывания и положительного давления жидкости в жидкостных камерах, а шаровые обратные клапаны обеспечивают принудительный поток жидкости.

Насос начнёт работать в циклическом режиме сразу после подачи давления воздуха и продолжит работу для поддержания заданного потребления. Насос будет создавать и поддерживать давление в трубопроводе, прекратит циклическую работу, как только будет достигнуто максимальное давление в трубопроводе (дозирующее устройство закрыто), и возобновит работу по мере необходимости.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ И СМАЗКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА. Может привести к травме, повреждению насоса или имущества.

- В воздухоподаче должен использоваться фильтр, способный отфильтровывать частицы размером более 50 микрон. Во время сборки или ремонта следует смазывать только уплотнительное кольцо. Никакой другой смазки не требуется.
- Если воздух содержит примесь масла, убедитесь, что масло совместимо с уплотнительными кольцами в отсеке пневматического двигателя насоса.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если перекачиваемый материал в случае неиспользования насоса в течение какого-то времени отвердевает, обязательно промывайте насос растворителем, совместимым с данным материалом.
- Отсоединяйте шланг воздухоподачи от насоса, если он не будет использоваться в течение нескольких часов.
- Объём жидкости на впуске определяется не только воздухоподачей, но и объёмом жидкости на впуске. Шланг подачи жидкости должен иметь достаточный размер и не ограничивать приток жидкости. Не используйте шланг, который может быть повреждён.

- Когда диафрагменный насос используется в условиях принудительной подачи (заливаемый впускной патрубок), рекомендуется устанавливать на воздухоприёмнике обратный клапан.
- Во избежание повреждений из-за вибрации надёжно установите опоры диафрагменного насоса на подходящей поверхности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

См. идентификацию деталей и информацию о ремонтном комплекте на стр.85-88, где приведены виды и описания деталей.

- Показаны некоторые «умные» детали компании ARO, которые должны быть доступны для быстрого ремонта и сокращения времени простоя.
- Существует два вида ремонтных комплектов, предназначенных для следующих секций диафрагменного насоса: 1. ПНЕВМОСЕКЦИЯ, 2. ЖИДКОСТНАЯ СЕКЦИЯ. Кроме того, жидкостная секция делится в соответствии с типовыми параметрами материала детали.
- Обеспечьте чистую рабочую поверхность для защиты чувствительных внутренних движущихся частей от попадания грязи и посторонних веществ во время разборки и повторной сборки.
- Ведите строгий учёт работ по обслуживанию и выполняйте профилактическое обслуживание насоса.
- Перед разборкой опорожните захваченный материал в выпускной коллектор, перевернув насос, чтобы слить материал.

РАЗБОРКА ЖИДКОСТНОЙ СЕКЦИИ

1. Снимите выпускной коллектор (61), впускной коллектор (60).
2. Снимите шарики (22), уплотнительные кольца (19), если имеются, и сёдла (21).
3. Снимите фланцы насоса (15).

ПРИМЕЧАНИЕ. Первая диафрагма (7) и резервная диафрагма используются только в моделях с диафрагмами из ПТФЭ. См. вспомогательную проекцию на схеме жидкостной секции.

4. Снимите винт (14), шайбу диафрагмы (6), диафрагмы (7) или (7/8), опорную шайбу (5) и амортизатор (196).

ПРИМЕЧАНИЕ. Не царапайте и не портите поверхность штока диафрагмы (1).




ПОВТОРНАЯ СБОРКА ЖИДКОСТНОЙ СЕКЦИИ

- Соберите заново в обратном порядке. См. требования к моментам затяжки на стр. 86.
- Очистите и осмотрите все детали. Замените изношенные или повреждённые сёдла и детали (при необходимости).
- Нанесите на шток диафрагмы (1) и уплотнение П-образного сечения (144) смазку Lubriplate FML-2 (упаковка смазки 94276 входит в ремонтный комплект).
- Убедитесь, что узел диафрагмы плотно сидит на штоке (1), отодвиньте узел диафрагмы из ПТФЭ достаточно далеко, чтобы выровнять отверстия.
- Для моделей с диафрагмами из ПТФЭ: диафрагма из сантопрена (8) устанавливается стороной с отметкой «AIR SIDE» (ВОЗДУШНАЯ СТОРОНА) по направлению к центральному телу насоса. Установите диафрагму из ПТФЭ (7) стороной с маркировкой «FLUID SIDE» (СТОРОНА ЖИДКОСТИ) в направлении фланца насоса (15).
- Заново проверьте настройки крутящего момента после того, как насос был повторно запущен и проработал некоторое время.

* Hytrel® и Viton® являются зарегистрированными торговыми марками компании DuPont • Loctite® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Henkel Loctite • Kugaf® является зарегистрированным товарным знаком компании Arkema Inc. • Santoprene® является зарегистрированной торговой маркой компании Monsanto, имеющей лицензию Advanced Elastomer Systems, L.P. • ARO® является зарегистрированной торговой маркой компании Ingersoll Rand. • Lubriplate® является зарегистрированной торговой маркой подразделения Lubriplate компании Fiske Brothers Refining • 262™, 271™ и 572™ являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Henkel Loctite • Hastelloy® является зарегистрированной торговой маркой компании Haynes International, Inc. •

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ / PX30X-XXX-XXX-CXXX ЖИДКОСТНАЯ СЕКЦИЯ

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА		
МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ ДИАФРАГМЫ	ЦВЕТ ШАРА
Hytrell®	Кремовый	Кремовый
Нитрил	Чёрный	Красный (*)
Santoprene®	Песочный	Песочный (*)
Santoprene®	Зелёный (резервный)	Не применимо
ПТФЭ	Белый	Белый
Viton®	Жёлтый (-) (-) Пунктир	Жёлтый (*) (*) Точка



ТРЕБОВАНИЯ К КРУТИЩЕМУ МОМЕНТУ

ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ КРЕПЁЖНЫЕ ДЕТАЛИ ЧРЕЗМЕРНО.

- (14) Cap screw, 65 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).
- (26) , 60 - 70 фунто-футов(81.3 - 94.9 Н·м).
- (27) , 60 - 70 фунто-футов(88.1 - 94.9 Н·м).
- (131) , 35 - 40 фунто-футов(47.5 - 54.2 Н·м).

СМАЗКА / ГЕРМЕТИКИ

- ① Нанесите смазку Lubriplate® FML-2 на все уплотнительные кольца, прокладки П-образного сечения и сопрягаемые детали.
 - ② Нанесите Loctite® 271 на резьбы при сборке.
 - ③ Нанесите противозадирный состав на резьбу и на болты и гайки фланцевых головок, которые соприкасаются с корпусом насоса, если используется крепёж из нержавеющей стали.
 - ④ Нанесите Loctite® 262 на резьбы при сборке.
 - ⑤ Нанесите ленту из ПТФЭ на резьбы при сборке.
 - ⑥ Нанесите Loctite® 572 на резьбы при сборке.
- PX30X-XXX-AXX-CXXX-CXX -GXX
- ПРИМЕЧАНИЕ. Lubriplate® FML-2 — это белая консистентная смазка, имеющая пищевой допуск.

Рисунок 2

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ / РХ30Х-XXX-XXX-СХХХ ВОЗДУШНАЯ СЕКЦИЯ

❷ Содержит список деталей, включённых в комплект для ремонта воздушной секции 637421 (см. ниже), и компоненты (70), (144), (175), и (180), показанные на стр. 85.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ

Позиция	Описание (размер)	Кол-во	Запчасть №	Материал	Позиция	Описание (размер)	Кол-во	Запчасть №	Материал
101	Центральное тело (РХ30А-XXX-XXX-СХХХ)	(1)	97031	[A]	168	Уплотнительное кольцо (3/32" x 5/8" — наружн. диам.)	(2)	94433	[U]
	(РХ30S-XXX-XXX-СХХХ)	(1)	97040	[SS]	169	Уплотнение П-образного сечения (1/8" x 7/8" — наружн. диам.)	(1)	Y240-9	[B]
103	Переходная втулка	(1)	97394	[D]	170	Поршневая втулка	(1)	94081	[D]
105	Винт (M6 x 1 - 6g x 20 мм)	(4)	95887	[SS]	❷ 171	Уплотнительное кольцо (3/32" x 1-1/8" — наружн. диам.)	(1)	Y325-119	[B]
111	Катушка	(1)	95651	[D]	❷ 172	Уплотнительное кольцо (1/16" x 1-1/8" — наружн. диам.)	(1)	Y325-22	[B]
118	Стопорный штифт (0,250" x 2,276" длиной)	(2)	94083	[SS]	❷ 173	Уплотнительное кольцо (1/16" x 1-3/8" — наружн. диам.)	(2)	Y325-26	[B]
121	Втулка	(2)	94084	[D]	❷ 174	Уплотнительное кольцо (1/8" x 1/2" — наружн. диам.)	(2)	Y325-202	[B]
127	90°, наружное колено (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]	176	Диафрагма (обратный клапан)	(2)	94102	[Sp]
128	Установочный винт (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]	199	Прокладка горловины	(1)	95666	[B]
❷ 132	Прокладка	(1)	94099	[B]	200	Прокладка	(1)	95665	[B]
133	Стопорная шайба (1/4") (РХ30А-XXX-XXX-СХХХ)	(3)	Y117-416-C	[C]	201	Комплект глушителя (включает поз. 127)	(1)	67213	
	(РХ30S-XXX-XXX-СХХХ)	(3)	Y14-416-T	[SS]	233	Промежуточная пластина (РХ30А-XXX-XXX-СХХХ)	(1)	96336	[A]
134	Винт (M6 x 1 - 6g x 35 мм)	(4)	95923	[SS]		(РХ30S-XXX-XXX-СХХХ)	(1)	96338	[SS]
135	Корпус клапана (РД30А-XXX-XXX-СХХХ)	(1)	96334-1	[A]	240	Винт (M6 x 1 - 6g x 16 мм)	(2)	95991	[SS]
	(РД30S-XXX-XXX-СХХХ)	(1)	96337-1	[SS]	241	Прокладка горловины	(1)	96344	[B]
136	Пробка (РХ30А-XXX-XXX-СХХХ)	(1)	96335	[A]	❷ 242	Уплотнительное кольцо (1/16" x 7/32" — наружн. диам.)	(1)	Y325-5	[B]
	(РХ30S-XXX-XXX-СХХХ)	(1)	96339	[SS]	❷ 243	Уплотнительное кольцо (1/8" x 5/8" — наружн. диам.)	(1)	Y325-204	[B]
❷ 137	Уплотнительное кольцо (1/16" x 2" — наружн. диам.)	(1)	Y325-32	[B]	❷ 244	Уплотнительное кольцо (1/8" x 7/8" — наружн. диам.)	(1)	Y325-208	[B]
❷ 138	Уплотнение П-образного сечения (3/16" x 1.792" — наружн. диам.)	(1)	95966	[B]	❷ 2	Смазка Lubriplate® FML-2	(1)	94276	
❷ 139	Уплотнение П-образного сечения (3/16" x 1-1/4" — наружн. диам.)	(1)	Y186-50	[B]		Упаковки смазки Lubriplate® (10)	(1)	637308	
140	Вкладыш клапана	(1)	95650	(Ck)					
141	Пластина клапана	(1)	95659	(Ck)					
❷ 146	Уплотнительное кольцо (3/32" x 1-1/16" — наружн. диам.)	(1)	Y325-118	[B]					
❷ 147	Уплотнительное кольцо (1/8" x 1/2" — наружн. диам.)	(2)	Y325-202	[B]					
❷ 166	Прокладка горловины	(1)	94026	[B]					
❷ 167	Управляющий поршень (включает поз. 168 и 169)	(1)	67164	[D]					

КОД МАТЕРИАЛА

[A] = Алюминий	[D] = Ацеталь
[B] = Нитрил	[I] = Чёрный металл
[Br] = Латунь	[Sp] = Santoprene®
[C] = Углеродистая сталь	[SS] = Нержавеющая сталь
[Ck] = Керамика	[U] = Полиуретан

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕКЦИИ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ

Обслуживание проводится для двух частей:

1. Управляющий клапан, 2. Основной клапан. ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВТОРНОЙ СБОРКЕ:

- Обслуживание секции пневмодвигателя проводится после ремонта жидкостной секции.
- Осмотрите и замените старые детали новыми, если необходимо. Проверьте на наличие глубоких царапин на поверхностях, а также вмятин или порезов в уплотнительных кольцах.
- Примите меры предосторожности, чтобы не разрезать уплотнительные кольца при установке.
- Нанесите на уплотнительные кольца смазку Lubriplate® FML-2.
- Не перетягивайте крепёжные детали. См. нормативные моменты затяжки на схеме.
- Затяните крепёжные элементы после перезапуска.
- ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ. Чтобы облегчить установку уплотнительных колец (168) на управляющий поршень (167), используйте инструмент № 204130-T, поставляемый компанией ARO.

РАЗБОРКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

- Лёгкое постукивание по стопорному штифту (118) должно привести к тому, что станут видны противоположная втулка (121), направляющий поршень (167) и другие детали.
- Снимите втулку (170), осмотрите её внутреннее отверстие на наличие повреждений.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

- Очистите и смажьте детали, не подлежащие замене из ремонтного комплекта.
- Установите новые уплотнительные кольца (171 и 172), установите на место втулку (170).
- Установите новые уплотнительные кольца (168) и уплотнение П-образного сечения (169). Отметьте направление выступа. Смажьте и установите на место управляющий поршень (167).
- Повторно соберите остальные части, установите на место уплотнительные кольца (173 и 174).

РАЗБОРКА ОСНОВНОГО КЛАПАНА


- Снимите блок клапанов (135) и (233) промежуточную пластину, после чего станут доступны прокладки (132 и 166), и диафрагмы (176).
- Снимите промежуточную пластину (233), освободив вкладыш клапана (140), пластину клапана (141), прокладки (199, 200 и 241) и уплотнительные кольца (47 и 232).

- Снимите торцевой колпачок (136) и уплотнительное кольцо (137), освободив золотник (111).

ПОВТОРНАЯ СБОРКА ОСНОВНОГО КЛАПАНА

- Установите новые уплотнения П-образного сечения (138 и 139) на золотник (111). **ВЫСТУПЫ ДОЛЖНЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЛИЦЕВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ.**
- Вставьте золотник (111) в блок клапанов (135).
- Установите уплотнительные кольца (137 и 242) на заглушку (136) и установите заглушку на корпус клапана (135), закрепив винтами (105).
- Установите вкладыш клапана (140), пластины клапана (141), прокладку (199) и уплотнительные кольца (243 и 244) в блок клапанов (135). **ПРИМЕЧАНИЕ.** «Выпуклая» сторона вкладыша клапана (140) должна быть обращена к пластине клапана (141). При сборке пластины клапана (141) две (2) маркировочные точки должны быть направлены в сторону прокладок (199 и 200).
- Установите прокладки (200 и 241) и переходную пластину (233) в корпус клапана (135), закрепив винтами (240).
- Вставьте прокладки (132 и 166) и обратные клапаны (176) в центральную часть (101).
- Установите блок клапанов (135) и компоненты на корпус (101), закрепив винтами (105).

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ / PX30X-XXX-XXX-CXXX ВОЗДУШНАЯ СЕКЦИЯ



Сменный узел основного клапана поставляется отдельно и включает следующее:

637374-2 для моделей PD30A-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 и 244.

637374-3 для моделей PE30A-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 и 244.

637374-4 для моделей PD30S-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 и 244.

637374-5 для моделей PE30S-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 и 244.

Рисунок 3

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСЕЙ

Выпуск продукта из выпускного отверстия.

- Проверьте диафрагму на наличие разрывов.
- Проверьте затяжку винта диафрагмы (14).

Пузырьки воздуха в выпущенной жидкости.

- Проверьте фитинги в линии всасывания.
- Проверьте уплотнительные кольца между выпускным коллектором и фланцами насоса на стороне впуска.
- Проверьте затяжку винта диафрагмы (14).

Двигатель выпускает воздух или глохнет.

- Проверьте обратный клапан (176) на наличие повреждений или износа.
- Проверьте наличие посторонних предметов в клапане / выхлопе.

Низкий выходной объём, неустойчивый поток или отсутствие потока.

- Проверьте подачу воздуха.
- Проверьте, не засорён ли выпускной шланг.
- Проверьте, не перекручен (зажат) ли шланг для выпуска жидкости.
- Проверьте, не перекручен (зажат) ли или не разорван ли шланг для впуска жидкости.
- Проверьте, не кавитирует ли насос. Чтобы обеспечить надлежащий расход при перекачке высоковязких жидкостей, диаметр всасывающего трубопровода должен, по меньшей мере, совпадать с диаметром резьбы на впуске насоса. Всасывающий шланг должен быть неразборного типа и способен обеспечивать высокий вакуум.
- Проверьте все соединения на выпускных коллекторах и всасывающих патрубках. Они должны быть герметичными.
- Осмотрите насос на наличие твёрдых предметов в камере диафрагмы или в области седла.

РАЗМЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Указанные размеры приведены только для справки, они отображаются в дюймах и миллиметрах (мм).




Рисунок 4

Габаритные размеры

A - см. стр.
B - 30" (762.0 mm)
C - 12-1/16" (306.4 mm)
D - см. стр.
E - 17-11/16" (449.2 mm)

F - 15" (381.0 mm)
G - см. стр.
H - 10-5/32" (258.0 mm)
J - см. стр.

K - 9/16" (14.3 mm)
L - см. стр.
M - 23-3/32" (586.3 mm)
N - см. стр.

P - 1-3/16" (30.2 mm)

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-3/8"(60.3 mm)	11"(279.4 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-7/16" (61.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)

操作手册

包括：操作、安装和维护

PX30X-XXX-XXX-CXXX

发布日期： 11-22-19
订正： 4-17-20
(版本：B)

3" 英寸隔膜泵 1:1 比例 (金属)



在安装、操作或维修本设备之前，请仔细阅读本手册。

将本技术资料置于操作员手头是雇主的责任。

维修服务包

参看型号说明表，以便与泵材料选项匹配。

637303-XXX 包含球座的流体服务包（见第 95 页）

637303-XX 不包含球座的流体服务包（见第 95 页）。

注：本套件还包括需要更换的几个气动马达密封件

637374-X 主气阀组件（参看第 98 页）。

637421 用于空气段修理（参看第 97 页）。

隔膜泵数据

型号 参看“型号说明表”中“-XXX”

泵的类型 金属气动双隔膜泵

材料 参看“型号说明表”

重量

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129.6 磅 (58.8 公斤)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221.1 磅 (100.3 公斤)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX 249.8 磅 (113.3 公斤)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX 228.8 磅 (103.8 公斤)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269.6 磅 (122.3 公斤)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX 245.6 磅 (111.4 公斤)

(增加 40.0 磅 [18.2 公斤] 对于不锈钢气马达体)

最大进气压力 120 psig (8.3 bar)

最大进料压力 10 psig (0.69 bar)

最大出料压力 120 psig (8.3 bar)

最大流量 237 gpm (897 lpm)

灌注进口 275 gpm (1041 lpm)

排量/循环 @ 100 psig 2.8 gal (10.6 lit)

最大粒径 3/8" dia (9.5 mm)

最大温度极限(隔膜/球/密封材料)

乙丙橡胶 -60° to 280°F (-51° to 138°C)

热塑性聚酯弹性体® -20° to 180°F (-29° to 82°C)

Kynar® 聚偏氟乙烯 10° to 200°F (-12° to 93°C)

腈 10° to 180°F (-12° to 82°C)

三道橡胶® -40° to 225°F (-40° to 107°C)

聚四氟乙烯 40° to 225°F (4° to 107°C)

氟橡胶® -40° to 350°F (-40° to 177°C)

尺寸数据 参阅第 99 页

安装尺寸 10-5/32" x 12-1/16"
(258 mm x 306 mm)

噪声等级 @ 70 psig, 50 cpm^① 83.0 dB(A)^②

① 测试时使用为 67263 消音器

② 这里公布的泵体声压级已被更新为一个等量连续声压级(L_{A_{eq}})。该声压级满足使用四个扩音测量位置的ANSI S1 13-1971, CAGIPNEUROP S5 1 标准。




图 1

选型表

型号代码说明

示例:

PX30

X

-

X

-

X

-

X

-

C

X

-

X

型号系列

PD30- 标准泵

PE30- 电子接口

气马达/气盖材料

A - 铝合金

S - 不锈钢

流体囗接

A - 3 - 8 NPF - 1

B - Rp 3 (3 - 11 BSP 平行螺纹)

D - 3" ANSI 法兰(4 孔)

F - 3" DIN 法兰(8 孔)

流体盖和物料管材料

A - 铝合金

C - 铸铁

H - 哈斯合金®- C

S - 不锈钢

紧固件

P - 碳钢

S - 不锈钢

球座材料

A - 三道橡胶 K - 聚偏氟乙烯(肯纳)

C - 热塑性聚酯弹性体 L - 哈斯合金®- C

E - 碳钢

F - 铝合金

G - 丁腈

H - 440 硬质不锈钢

球材料

A - 三道橡胶

C - 热塑性聚酯弹性体

G - 丁腈

T - 聚四氟乙烯

V - 氟橡胶

隔膜材料

A - 三道橡胶

B - 三道橡胶 (背衬)

C - 热塑性聚酯弹性体

G - 丁腈

L - 长寿命聚四氟乙烯

T - 聚四氟乙烯 / 三道橡胶

V - 氟橡胶

改型

A - 改型

专业代码 1 (如果没有空白 专业代码)

A - 电磁阀 120 VAC, 110 VAC AND 60 VDC

B - 电磁阀 12 VDC, 24 VAC AND 22 VAC

C - 电磁阀 240 VAC, 220 VAC AND 120 VDC

D - 电磁阀 24 VDC, 48 VAC AND 44 VAC

E - 电磁阀 12 VDC NEC / CEC

F - 电磁阀 24 VDC NEC / CEC

G - 电磁阀 12 VDC ATEX / IECEx

H - 电磁阀 24 VDC ATEX / IECEx

J - 电磁阀 120 VAC NEC / CEC

K - 电磁阀 220VAC ATEX / IECEx

N - 电磁阀, 不带盘管

P - 移植 电动机 (无主阀)

O - 标准阀块 (否 电磁阀)

S - 主阀周期检测

专业代码 2 (如果没有空白 专业代码)

E - 冲程末反馈 + 泄漏检测

F - 冲程末反馈

G - 冲程末端 ATEX / IECEx / NEC / CEC

H - 冲程末端 + 泄漏检测 ATEX / IECEx / NEC / CEC

L - 泄漏检测

M - 泄漏检测 ATEX / IECEx / NEC / CEC

R - 冲程末端 NEC

T - 冲程末端 NEC / 泄漏检测 NEC

O - 无选件

特殊测试

要进行特殊测试, 请联系离您最近的 Ingersoll Rand 客户服务代表或分销商。

注意: 图中显示了所有可能的选项, 但是, 我们可能不推荐某些组合, 如果您对适配性存在疑问, 请咨询我们的代理商或制造商。

操作和安全预防措施

阅读, 理解并遵照此处信息操作, 以避免出现伤害或财产损失。



△警告 过高的空气压力。可能造成人身伤害, 泵的损坏或财产损失。

- 切勿超过泵体铭牌上说明的最大进气口压力。
- 确保物料软管和其他零部件能够承受由该泵产生的压力。检查所有软管, 是否有损坏或磨损。确保泵送装置清洁, 运行状态正常。

△警告 静电火花。可能引起爆炸, 造成严重的人身伤害或死亡。将泵体和泵送系统接地。

- 使用泵体上提供的接地端。使用ARO零件号66885-1接地工具箱或将适当的接地线(最小12线规直径)连接到可靠的接地点。
- 固定好泵, 接头和所有连接点, 防止连接点振动静电火花。
- 遵循当地建筑和电气规程的具体接地要求。
- 接地后, 定期检验接地电路的连通性。用欧姆计进行测试, 确保每个部件(如软管, 泵, 夹头, 容器, 喷枪等)到接地端的连通性。欧姆计精度应当能显示0.1欧姆或更小的数值。
- 如可能的话, 将出口软管端, 分配阀或装置淹没在泵送物料中。(防止被泵送物料的随意流动。)
- 使用带有导线的软管。
- 采取适当的通风措施。
- 使易燃品避开热源, 明火和火花。
- 当容器不使用时, 使其保持关闭状态。

△警告 泵的排出物可能含有有害物质。可能造成严重的伤害。将排出物料管道放置到远离工作场所和操作人员的地方。

- 万一发生膜片破裂, 可将物料从排气口消声器处强制排出。
- 当泵送危险或易燃物料时, 将排出物料管道放置到安全的边远区域。
- 在泵和消声器之间使用最小内径为3/8"的软管。

△警告 危险压力。可能造成严重的人身伤害或财产损失。当泵在加压时, 切勿维修或清洗泵, 软管和分配阀。

- 通过打开分配阀或装置和/或小心缓慢地从泵体上松开并卸去出口从泵体上管或管路系统, 以此来切断供气管路, 从而释放系统压力。

△警告 危险物料。可能造成严重的人身伤害或财产损失。切勿试图将含有危险物料的泵返送到工厂或维修中心。安全搬运作业必须符合当地和国家法律及安全规程要求。

- 从供货商处取得有关所有材料的安全数据表, 遵循适当的搬运说明。

△警告 爆炸危险。如果某些型号的泵体上存在可能和溶剂接触的铝制零部件, 则该型号的泵体不能和1,1,1-三氯乙烷, 二氯甲烷或其它卤代烃溶剂一起使用, 它们可能会发生反应, 引起爆炸。

- 检查泵马达部分, 流体盖, 物料管和所有与溶剂接触的部件, 在使用上述溶剂前, 要确保它们之间的相容性。

△警告 误用危险。切勿将包括包含浇铸铝制零部件来泵送供人消费的食品。电镀零部件可能包含微量铅元素。

△切记 验证泵体上可能和溶剂接触的零部件与被泵送、冲洗或再循环物料的化学相容性。该化学相容性可能随着被泵送、冲洗或再循环物料内化学品的温度和浓度而变化。关于具体的液体相容性, 请向相关化学制造厂商咨询。

△切记 目前的最高温度只是以机械应力为依据。某些化学品会显著降低最高安全工作温度。请向化学品制造厂商咨询有关化学相容性和温度极限的问题。参看本手册第91页泵的数据。

△切记 请确定该设备的所有操作人员都已经得到培训, 知晓安全操作规范, 理解设备的安全限制, 并且在需要时, 佩戴安全护目镜/设备。

△切记 切勿将泵用作管路系统的结构支撑物。系统部件应有适当的支撑, 以防止在泵的零部件上产生应力。

- 吸入和排出连接管应当是柔性连接管(如软管), 不要用刚性接管。并且管件应当与被泵送的物料相容。

△切记 避免对泵造成不必要的损坏。当没有物料时, 切勿使泵长时间运转。

- 当系统长时间停用时, 将气源与泵断开。

△切记 只能用正宗(原装)的ARO替换零件, 以确保相容的压力额定值和最长的使用寿命。

注意 如果需要, 可更换警告标签。“静电火花&隔膜破裂”为pn \ 94080.

△警告 = 危险或不安全的作业, 可能会造成严重的人身伤害, 死亡或重大财产损失。

△切记 = 危险或不安全的作业, 可能会造成较轻的人身伤害, 产品或财产损失。

注意 = 重要的安装, 操作和维护保养信息。

一般说明

甚至在空气压力很低时，ARO隔膜泵也能泵送大量物料，而且物料相容性的选择范围很广。请参看型号和选项表。ARO隔膜泵具有防死机设计和空气马达/流体段模块化的特点。

气动双隔膜泵利用气室中的压差，造成流体室内的吸入压力和流体正压力的交替，阀门控制部件确保流体正向流动。

当施加空气压力时，泵的循环开始，它会连续泵送物料不断满足需求。循环将建立并维持管路压力，一旦达到最高管路压力（分配装置关闭），循环停止，并根据需要，重新进行泵送。

气体和润滑油要求

△警告 过高的空气压力。可能导致泵的损坏，人员伤害或财产损失。

- 在供气时，必须使用能滤出尺寸大于50微米颗粒的过滤器。除了在装配或维修期时要润滑O型圈之外，其它时间不需要任何其他润滑。
- 如果使用含有润滑油的气体，那么请确保与泵的气动马达部分中的O型圈和密封件相容。

操作说明

- 在泵一段时间不使用的情况下，如果被泵送的物料出现“沉淀”，那么始终要用与被泵送物料相容的溶剂对泵进行冲洗。
- 如果泵将停止使用几个小时，切断气源。
- 出口处的物料排出量不仅由气源大小决定，而且由入口处的物料供应量决定。材料供应管道不能太小，否则容易堵塞。切不可使用容易瘪塌的软管。
- 当在强制进料（灌注）的情况下使用隔膜泵时，建议在进气口安装单向阀。
- 将隔膜泵支脚固定在适当的表面上，以防止振动损坏。

维护

请参考第95页到第98页中的零件示意图和名称以了解零件和维修服务包信息。

- 确保备有某些AROy“应急零件”，用于快速修理，减少停机时间。
- 维修服务包划分为两类，以用于维修隔膜泵两个独立的功能部分：1.气路部分，2.流体部分。流体部分则为了与典型零件材料选项匹配，被进一步划分。
- 在修理、拆卸和重新装配时，要提供清洁的工作台面，防止内部运动易损件受到污垢和杂质的污染。
- 保留良好的维修情况记录，并且将隔膜泵包括在预防性维修项目中。
- 在拆卸之前，请将隔膜泵的上下翻转，将泵中的物料排出，以清空出口物料管中的残留材料。

流体段的拆卸

1. 拆去出口物料管（61），进口物料管（60）。
2. 拆去(22)球，(19)“O”形圈（如果适用），(21)球座。
3. 拆下(15)流体盖。

注意：只有聚四氟乙烯隔膜使用主膈膜(7)和一个背衬膜片(8)。参看流体段插图的辅助视图

4. 拆去(14)螺钉，(6)膜片垫片，(7)或(7/8)膜片和(5)支撑垫片以及(196)缓冲垫。

注意：不要划伤或弄坏(1)隔膜连杆的表面。

流体段重新装配

- 以相反顺序进行重新装配。参看第96页上的扭矩要求。
- 清洁和检查所有零件。根据需要，用新的零件来替换磨损或损坏的零件。
- 用Lubriplate® FML-2润滑脂(94276润滑脂包括在维修套件中)来润滑(1)膜片杆和(144)“U”形杯。
- 确保隔膜总成底部位于(1)杆上，远离聚四氟乙烯隔膜总成足够远以对准孔。
- 对于使用聚四氟乙烯隔膜的型号：(8)三道橡胶隔膜标有“AIR SIDE”（气体侧）的一侧朝向泵中心体安装。将(7)聚四氟乙烯隔膜标有“FLUID SIDE”（流体侧）的一侧朝向(15)流体盖安装。
- 重新检查扭矩值当泵运行了一段时间重新启动时。

• 热塑性聚酯弹性体®和氟橡胶®是杜邦公司的注册商标。 • 乐泰®是汉高乐泰公司的一个注册商标。 • Kynar®是阿科玛股份有限公司的商标。 • 三道橡胶®是Monsanto Company的注册商标，已授权给Advanced Elastomer Systems,L.P. • ARO®是英格索兰公司的一个注册商标。 • Lubriplate®是Lubriplate® Division (美国威氏兄弟炼油公司)的一个注册商标。 • 262™, 271™和572™是汉高乐泰公司的注册商标。 • Hastelloy®是Haynes International公司的注册商标。 •

零件清单/ PX30X-XXX-XXX-CXXX 流体部分

流体部分服务包 (637303-XXX或637303-XX)

★ 针对包含球座的服务包

637303-XXX 流体部分服务包包括: 球座 (请见球座选项, 参照下面的选型表-XXX部分), 球 (请见球选项, 参照下面的选型表-XXX部分), 隔膜 (请见隔膜选项, 参照下面的选型表-XXX部分), 序号3,19, 70, 144,175, 196 (下面列表) 加上174 以及94276 FML-2 润滑油脂 (第97页)

★ 不带球座的流体服务包:

637303-XX 流体部分服务包包括: 球 (请见球选项, 参照下面的选型表-XX部分), 隔膜 (请见隔膜选项, 参照下面的选型表-XX部分), 序号3,19, 70, 144,175, 196 (下面列表) 加上174 以及94276 FML-2 润滑油脂 (第97页)

外部硬件选项 PX30X-XXX-XXX-CXXX						
序号	说明 (尺寸)	数量	PX30X-XXP-XXX-C	PX30X-XXS-XXX-C	材料	
			零件号	零件号		
26	螺钉 (M12 x 1.75 - 6g x 45 mm)	(12)	94412-1	[C]	94412-2	[SS]
27	螺钉 (M12 x 1.75 - 6g x 60 mm)	(16)	94991-1	[C]	94991	[SS]
29	螺母 (M12 x 1.75 - 6h)	(16)	95053-1	[C]	95053	[SS]

共用零件					
序号	说明 (尺寸)	数量	零件号	材料	
❶ 1	隔膜连杆	(1)	97387	[C]	
43	接地柱 (见第 98 页)	(1)	93004	[Co]	
★❶ 70	密封垫	(2)	94100	[B]	
★❶ 144	" U " 型圈 (3/16" x 1-3/8" 外径)	(2)	Y186-51	[B]	
❶ 180	密封垫 (0.406" 内径 x 0.031" 厚度)	(4)	94098	[Co]	
★ 196	缓冲垫	(2)	94631	[Sp]	

泵座选择件 PX30X-XXX-XXX-CXXX							
★ "21"							
-XXX	球座	数量	材料	-XXX	球座	数量	材料
-AXX	94104-A	(4)	[Sp]	-HXX	94114	(4)	[SH]
-CXX	94104-C	(4)	[H]	-KXX	94621-K	(4)	[K]
-EXX	95678	(4)	[C]	-LXX	94939	(4)	[Ha]
-FXX	95674	(4)	[A]	-SXX	94113	(4)	[SS]
-GXX	94104-G	(4)	[B]				

球选择件 PX30X-XXX-XXX-CXXX						
★ "22" (3-1/4" 直径)						
-XXX	球	数量	材料	★ "19" (3/16" x 5" 外径) "O" 型圈	数量	材料
-XAX	94103-A	(4)	[Sp]	94115	(4)	[E]
-XCX	94103-C	(4)	[H]	Y327-350	(4)	[V]
-XGX	94103-G	(4)	[B]	Y325-350	(4)	[B]
-XTX	94103-T	(4)	[T]	Y328-350	(4)	[T]
-XVX	94103-V	(4)	[V]	Y327-350	(4)	[V]

注意: 球座选项-AXX, -CXX 和-GXX 不要求序号19 "O" 型圈

隔膜选项 PX30X-XXX-XXX-CXXX									
-XXX	★ 针对包含球座的服务包 -XXX = (球座) -XXX = (球) -XXX = (隔膜)	★ 针对不包含球座的服务包 -XX = (球) -XX = (隔膜)	★ "7"		★ "8"		★ "3" (1/8" x 1" 外径)		
	隔膜		数量	材料	隔膜	数量	材料	"O" 型圈	
-XXA	637303-XXA	637303-XA	94091-A	(2)	[Sp]	-----	---	---	Y328-210
-XXB	637303-XXB	637303-XB	94110-A	(2)	[Sp]	-----	---	---	Y328-210
-XXC	637303-XXC	637303-XC	94091-C	(2)	[H]	-----	---	---	Y327-210
-XXG	637303-XXG	637303-XG	96016-2	(2)	[B]	-----	---	---	Y328-210
-XXL	637303-XXL	637303-XL	94090-L	(2)	[L]	94110-A	(2)	[Sp]	Y328-210
-XXT	637303-XXT	637303-XT	94090-T	(2)	[T]	94110-A	(2)	[Sp]	Y328-210
-XXV	637303-XXV	637303-XV	95345	(2)	[V]	-----	---	---	Y327-210

中心体部分零件选项 PX30X-XXX-XXX-CXXX					
序号	说明 (尺寸)	PX30A-XXX-XXX-C		PX30S-XXX-XXX-C	
		数量	零件号	材料	零件号
5	支撑垫片	(2)	94831-1	[C]	94831-2
68	气盖	(1)	94721-1	[A]	94031-1
69	气盖	(1)	94721-2	[A]	94031-2
74	堵头 (1/4 - 18 NPT x 7/16")	(2)	Y17-51-S	[SS]	Y17-51-S
126	堵头	(1)	Y17-13-S	[SS]	Y17-13-S
131	螺钉 (M10 x 1.5 - 6g x 120 mm)	(4)	94531	[C]	96656
★❶ 175	"O" 型圈 (3/32" x 1" 外径)	(2)	Y325-117	[B]	-----
	(3/32" x 1-1/16" 外径)	(2)	-----	---	Y325-118
181	销钉 (5/32" 外径 x 3/4" 长度)	(4)	-----	---	Y178-56-S

材料代码	
[A]	= 铝合金
[B]	= 丁腈
[C]	= 碳钢
[Co]	= 铜
[Cl]	= 铸铁
[E]	= 乙丙橡胶
[H]	= 热塑性弹性体
[Ha]	= 哈斯合金 - C
[K]	= 肯纳 聚偏氟乙烯
[L]	= 长寿命聚四氟乙烯
[Sh]	= 硬质不锈钢
[Sp]	= 三道橡胶
[SS]	= 不锈钢
[T]	= 四氟乙烯
[V]	= 氟橡胶

水管螺纹/流体盖材质选项 PX30X-XXX-XXX-CXXX									
序号	说明 (尺寸)	PX30X-XAX-XXX-C	PX30X-XCX-XXX-C	PX30X-XHX-XXX-C	PX30X-XSX-XXX-C	PX30X-DHX-XXX-C	PX30X-DSX-XXX-C	PX30X-FHX-XXX-C	PX30X-FSX-XXX-C
		数量	零件号	材料	零件号	材料	零件号	材料	零件号
6	隔膜垫片	(2)	94802	[A]	94803	[SS]	94947	[Ha]	94803
9	垫片	(2)	Y13-12-T	[SS]	Y13-12-T	[SS]	94949	[Ha]	Y13-12-T
14	圆头螺钉 (3/4" - 16 x 3-1/4")	(2)	Y5-134-T	[SS]	Y5-134-T	[SS]	94948	[Ha]	Y5-134-T
15	流体盖	(2)	94024	[A]	94106	[Cl]	94693	[Ha]	94107
60	进料管	(1)	94699-[②]	[A]	97215-[②]	[Cl]	97216-[②]	[Ha]	97420
61	出料管	(1)	94700-[②]	[A]	94702-[②]	[Cl]	94809-[②]	[Ha]	94704-[②]

❶ 气马达服务包零件见第 97 和 第 98 页

❷ 对于 NPTF螺纹型号(PX30X-AXX-XXX-CXXX) 使用 “-1”
对于 BSP螺纹型号(PX30X-BXX-XXX-CXXX) 使用 “-2”

❸ 应急零件: 除了维修包外再备有这些零件, 能保证快速维修和减少停机时间。

零件清单/ PX30X-XXX-XXX-CXXX 流体部分




图 2

零件清单 / PX30X-XXX-XXX-CXXX 气马达部分

② 表示下面所示零件包含在637421 气路部分维修服务包中, 其中序号(70), (144), (175), (180), 零件显示在第95 页上。

气马达零件

序号	说明 (尺寸)	数量	零件号	材料
101	中心体 (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97040	[SS]
103	衬套	(1)	97394	[D]
105	螺钉 (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]
111	滑阀	(1)	95651	[D]
118	阀动器销 (0.250" x 2.276" long)	(2)	94083	[SS]
121	套筒	(2)	94084	[D]
127	90° 弯头 (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]
128	止动螺钉 (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]
② 132	密封垫	(1)	94099	[B]
133	锁紧垫片 (1/4") (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]
134	螺钉 (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]
135	主阀壳体 (PD30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]
	(PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96337-1	[SS]
136	堵头 (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96339	[SS]
② 137	"O" 型圈 (1/16" x 2" 外径)	(1)	Y325-32	[B]
② 138	"U" 型圈 (3/16" x 1.792" 外径)	(1)	95966	[B]
② 139	"U" 型圈 (3/16" x 1-1/4" 外径)	(1)	Y186-50	[B]
140	阀块	(1)	95650	(Ck)
141	阀板	(1)	95659	(Ck)
⑥ ② 146	"O" 型圈 (3/32" x 1-1/16" 外径)	(1)	Y325-118	[B]
⑥ ② 147	"O" 型圈 (1/8" x 1/2" 外径)	(2)	Y325-202	[B]
⑦ ② 166	密封垫	(1)	94026	[B]

材料代码

[A] = 铝	[D] = 醛缩醇
[B] = 钢	[I] = 铸铁
[Br] = 黄铜	[Sp] = 热塑性橡胶
[C] = 碳钢	[SS] = 不锈钢
[Ck] = 陶瓷	[U] = 聚氨酯

空气马达段维修

维修可分为两个部分 - 1. 导阀, 2. 主阀。

一般重新装配注意事项:

- 空气马达段的维修从流体段的修理继续下去。
- 检查并根据需要用新零件更换旧零件。查看金属表面 有否深的划痕及"O"形圈有否缺口或切口。
- 采取预防措施, 防止安装时切割到"O"形圈。
- 用Lubriplate FML-2润滑脂润滑 "O"形圈。
- 不要将紧固件拧得过紧, 参看视图上的扭矩技术要求方框。
- 重起动后重新拧紧紧固件。
- 维修工具 - 帮助把 (168) "O"形圈安装到 (167) 导向活塞上, 使用工具#204130-T, 可由ARO提供。

导阀拆卸

1. 轻叩 (118), 应露出相对的 (121) 套筒, (167) 导向活塞和其它零件。
2. 拆去 (170) 套筒, 检查套筒内孔是否损坏。

导阀重新装配

1. 清洁并润滑未用维修套件更换的零件。
2. 装上新的 (171和172) "O"形圈。更换 (170) 套筒。

序号	说明 (尺寸)	数量	零件号	材料
② 167	导向活塞 (包括 168 和 169)	(1)	67164	[D]
168	"O" 型圈 (3/32" x 5/8" 外径)	(2)	94433	[U]
169	"U" 型圈 (1/8" x 7/8" 外径)	(1)	Y240-9	[B]
170	活塞套	(1)	94081	[D]
② 171	"O" 型圈 (3/32" x 1-1/8" 外径)	(1)	Y325-119	[B]
② 172	"O" 型圈 (1/16" x 1-1/8" 外径)	(1)	Y325-22	[B]
② 173	"O" 型圈 (1/16" x 1-3/8" 外径)	(2)	Y325-26	[B]
① ② 174	"O" 型圈 (1/8" x 1/2" 外径)	(2)	Y325-202	[B]
② 176	膜片 (单向阀)	(2)	94102	[Sp]
② 199	密封垫	(1)	95666	[B]
② 200	垫片	(1)	95665	[B]
201	消音器服务包 (包括序号 127)	(1)	67213	
233	连接板 (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96338	[SS]
240	螺钉 (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
② 241	垫片	(1)	96344	[B]
② 242	"O" 型圈 (1/16" x 7/32" 外径)	(1)	Y325-5	[B]
② 243	"O" 型圈 (1/8" x 5/8" 外径)	(1)	Y325-204	[B]
② 244	"O" 型圈 (1/8" x 7/8" 外径)	(1)	Y325-208	[B]
① ②	Lubriplate FML-2 油脂	(1)	94276	
	Lubriplate 油脂包 (10)		637308	

① 序号包括在流体段服务包, 见第95和第96页。

⑥ 只用于型号 PX30S-XXX-XXX-CXXX 中。

⑦ 只用于型号 PX30A-XXX-XXX-CXXX 中。

3. 装上新的 (168) "O"形圈和 (169) 密封-注意密封唇的方向。润滑和更换 (167)。

4. 重新装配其余的零件, 更换 (173和174) "O"形圈。

主阀拆卸


1. 拆去(135) 阀组和(233) 适配安装板, 露出(132和166)密封垫和(176) 单向阀。
2. 拆去(233) 接头板, 松开(140) 阀块, (141) 阀板, (199, 200和241) 密封垫和 (243和244) "O"型圈。
3. 拆去(136) 端盖和(137) "O" 形圈, 松开(111) 滑阀。

主阀重新装配

1. 将新的"U"形杯(138和139) 装到(111) 滑阀上。注意: 唇形必须互相面对。
2. 将(111) 滑阀插入(135) 阀体。
3. 将(137) "O"形圈装到(136) 端盖上, 并将(136) 端盖装到(135) 阀组上, 用(107) 端板和(105) 螺钉固定。
4. 将(140) 阀块, (141) 阀板, (199) 密封垫和 (243和244) "O" 型圈装入(135) 阀组。注意: 注意:装(140) 阀块时, 使"碟形" 侧朝向(141) 阀板。装(141) 阀板时, 有零件号的一侧朝向(140) 阀块。
5. 将(200和241) 密封垫和和(233)安装板装到(135) 阀组上, 使用 (240) 螺钉拧紧。

6. 将(132和166) 密封垫, (176) 单向阀装到(101) 中心体上。
 7. 将(135) 阀组和部件装到(101) 中心体上, 用(134)螺钉紧固。

零件清单 / PX30X-XXX-XXX-CXXX 气马达部分



另行提供更换主阀用的维修组件, 包括下列零件:

- 637374-2 用于型号 PD30A-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 和 244.
 637374-3 用于型号 PE30A-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 和 244.
 637374-4 用于型号 PD30S-XXX-XXX-CXXX: 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 和 244.
 637374-5 用于型号 PE30S-XXX-XXX-CXXX: 76, 105 (4), 111, 128 (2), 132, 133 (3), 134 (4), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 176 (2), 199, 200, 233, 240 (2), 241, 242, 243 和 244.

图 3

故障诊断

被泵物从排气口中排出。

- 检查隔膜破裂情况。
- 检查隔膜螺钉是否牢固 (14)。

被泵物中出现气泡。

- 检查进料管道系统的连接状况。
- 检查吸入歧管和进气口侧流体盖之间的 "O"形圈。
- 检查隔膜螺钉是否牢固 (14)。

马达漏气或卡死。

- 检查 (176) 单向阀是否损坏。
- 检查阀门/排气口是否受阻。

降低输出体积, 涡流, 或者停止流动。

- 检查气体供应。
- 检查塞紧的出口软管。
- 检查活套(节流型)出口材料软管。
- 检查进口软管是否缠绕(受挤压)或破损。
- 检查是否出现泵空化现象, 如果泵送高粘度液体, 那么进料输送管的尺寸必须至少与泵的入口螺纹直径一样大, 以保证正确流动。进料输送软管必须是不会毁坏的类型, 能够抵抗高度真空。
- 检查进气歧管和抽吸连接管上的所有连接头。这些连接头都必须有好的气密性。
- 检查泵中隔膜室或球座区域中是否卡住固体物质。

尺寸数据

[所示尺寸仅供参考, 图示单位为英寸和毫米。]




图 4

尺寸

A - 见如下
B - 30" (762.0 mm)
C - 12-1/16" (306.4 mm)
D - 见如下
E - 17-11/16" (449.2 mm)

F - 15" (381.0 mm)
G - 见如下
H - 10-5/32" (258.0 mm)
J - 见如下

K - 9/16" (14.3 mm)
L - 见如下
M - 23-3/32" (586.3 mm)
N - 见如下

P - 1-3/16" (30.2 mm)

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-3/8" (60.3 mm)	11" (279.4 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8" (600.1 mm)	2-7/16" (61.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	15-1/2" (393.7 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	32" (812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8" (587.4 mm)	2-3/4" (69.9 mm)	11-11/16" (296.9 mm)	16" (406.4 mm)	3-3/4" (95.25 mm)	33-15/16" (862.0 mm)

取扱説明書

PX30X-XXX-XXX-CXXX

含まれる内容：作動、インストール、メンテナンス

リリース日：11-22-19

改訂：4-17-20

(REV: B)

3" ダイアフラムポンプ

1:1 比率(メタリック)



この装置をインストール、稼働、または修理する前
に本取扱説明書をよくお読みください。

作業者にこの情報を伝える責任は雇用主にあります。本書はお読みになった後も大切に保管してください。

修理キット

ポンプ材質オプションと対応させるため、モデル説明用チャートを参照してください。流体セクションのシート付き修理キットについては

637303-XXXをご覧ください (105 ページ参照)。流体セクションのシートなし修理キットについては

637303-XXをご覧ください (105 ページ参照)。

注意: 当キットにはまた、交換が必要なエアモーターシールが数個含まれています。

637374-X はメジャーエアバルブアセンブリの修理用です (108 ページ参照)。

637421 は空気セクションの修理用です (107 ページ参照)。

ポンプデータ

モデル 「-XXX」についてはモデル説明用チャートを参照してください

ポンプタイプ メタリック製エア式ダブルダイアフラム

材質 モデル説明用チャートを参照してください

重量 PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129.6 lbs (58.8 kgs)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221.1 lbs (100.3 kgs)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX 249.8 lbs (113.3 kgs)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX 228.8 lbs (103.8 kgs)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269.6 lbs (122.3 kgs)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX 245.6 lbs (111.4 kgs)

ステンレススチール製エアモーターセクションについては 40.0 lbs (18.2 kg) を加えてください

最大空気吸入圧 120 psig (8.3 bar)

最大材料吸入圧 10 psig (0.69 bar)

最大吐出圧 120 psig (8.3 bar)

最大流量 237 gpm (897 lpm)

浸水吸入 275 gpm (1041 lpm)

置換量 / サイクル @ 100 psig 2.8 gal (10.6 リットル)

最大粒径 3/8" dia (9.5 mm)

最高温度範囲 (ダイアフラム / ボール / シール材質)

E.P.R. / EPDM -60° to 280°F (-51° to 138°C)

ハイトレル® -20° to 180°F (-29° to 82°C)

Kynar® PVDF 10° to 200°F (-12° to 93°C)

ニトリル 10° to 180°F (-12° to 82°C)

Santoprene® -40° to 225°F (-40° to 107°C)

PTFE 40° to 225°F (4° to 107°C)

Viton® -40° to 350°F (-40° to 177°C)

寸法データ 109 ページ参照

取りつけ寸法 10-5/32" x 12-1/16" (258 mm x 306 mm)

騒音レベル @ 70 psig, 50 cpm^① 83.0 dB(A)^②




図 1

① 67263 マフラーーアセンブリを搭載してテストを実施。

② ここに記載されたポンプ音圧レベルは、等価連続音レベル (LA_{eq}) で更新されており、ANSI S1.13-1971 および 4箇所に設置されたマイクロフォンを使用する CAGI-PNEUROP S5.1 の意図に沿うものとなっています。

モデル説明用チャート

モデルコードの説明

例:
モデルシリーズ
 PD30- 汎用ポンプ
 PE30- 電子インターフェース
エアモーター／エアキャップ素材
 A- アルミニウム
 S- ステンレススチール
流体接続

A - 3-8 NPF - 1
 B - Rp 3 (3-11 BSP パラレル)
 D - 3" ANSI フランジ (4穴)
 F - 3" DIN フランジ (8穴)
流体キャップおよびマニホールド材質

A - アルミニウム
 C - 鋳鉄
 H - Hastelloy® C
 S - ステンレススチール
ハードウェア材質

P - カーボンスチール
 S - ステンレススチール

シート材質

A - Santoprene®	K - PVDF (Kynar)
C - ハイトレル®	L - Hastelloy® C
E - カーボンスチール	S - 316 ステンレススチール
F - アルミニウム	
G - ニトリル	
H - 硬質 440 ステンレススチール	

ボール材質

A - Santoprene®
 C - ハイトレル®
 G - ニトリル
 T - PTFE
 V - Viton®

ダイアフラム材質

A - Santoprene®
 B - サントブレーン (バッカー)
 C - ハイトレル®
 G - ニトリル
 L - 長寿命 PTFE
 T - PTFE / Santoprene®
 V - Viton®

改訂

C - 改訂

特別コード 1 (特別コードがない場合は空白)

A - ソレノイド 120VAC、110VAC、60VDC
 B - ソレノイド 12VDC、24VAC、22VAC
 C - ソレノイド 240VAC、220VAC、120VDC
 D - ソレノイド 24VDC、48VAC、44VAC
 E - ソレノイド 12VDC NEC / CEC
 F - ソレノイド 24VDC NEC / CEC
 G - ソレノイド 12VDC ATEX / IECEx
 H - ソレノイド 24VDC ATEX / IECEx
 J - ソレノイド 120VAC NEC / CEC
 K - ソレノイド 220VAC ATEX / IECEx
 N - コイルなしのソレノイド
 P - ポーテッドモーター (メジャー/バルブなし)
 O - 標準バルブブロック (非ソレノイド)
 S - メジャー/バルブのサイクル検出

特別コード 2 (特別コードがない場合は空白)

E - ストローク終端フィードバック + 漏洩探知機能
 F - ストローク終端フィードバック
 G - ストローク終端 ATEX / IECEx / NEC / CEC
 H - ストローク終端 + 漏洩探知機能 ATEX / IECEx / NEC / CEC
 L - 漏洩探知機能
 M - 漏洩探知機能 ATEX / IECEx / NEC / CEC
 R - ストローク終端 NEC
 T - ストローク終端 NEC / 漏洩探知機能 NEC
 O - オプションなし

特別テスト

特別テストオプションについては、最寄りの **Ingersoll Rand** カスタマーサービス担当者または販売代理店にご連絡ください。

注意: すべての利用可能なオプションが表に表示されますが、特定の組み合わせは推奨できません。
 製品在庫に関するご質問は、担当者または工場にお問い合わせください。

操作および安全のための予防措置

傷害または施設の損害を回避するため、本書の内容をよくお読みの上、十分に理解してからお使いください。



- △ 警告** 過度の空気圧。けが、またはポンプや設備の損傷の原因となる場合があります。
- ポンプのモデルプレートに記載されている最大吸気圧を超えることのないようにしてください。
 - 材料ホースおよびその他コンポーネントが、当ポンプによって発生する流体圧に耐えられることを確認してください。すべてのホースについて、損傷や磨耗の有無を確認してください。分配装置が清潔で、適切な作業条件であることを確認してください。

- △ 警告** 静電気による火花。重症の傷害または死を招く爆発を引き起こすことがあります。ポンプとポンプシステムを接地してください。
- 付属のポンプ接地スクリュー端子を使用してください。ARO[®] 部品番号 66885-1 の接地キットを使用するか、または適切な接地ケーブル(12 ゲージ以上)を適した地面に接続してください。
 - ポンプ、接続、およびすべての接続箇所をしっかりと固定し、振動および接触や静電気による火花が発生しないようにして下さい。
 - 特定の接地要件については、地域の建築規定および電気工事規定を参考してください。
 - 接地後は定期的に接地までの導通を確認して下さい。導通を確認するため、接地する各コンポーネント(例えばホース、ポンプ、クランプ、コンテナ、スプレーガン等)をオーム計で測定します。オーム計は 0.1 オーム以下でなければなりません。
 - 吐出ホースの端、分配バルブあるいはデバイスを、可能な限り分配する材料中に浸して下さい。(分配する材料が自由に流れる状態になることを防止するため。)
 - 静電ワイヤ入りのホースを使用して下さい。
 - 適切な換気を行って下さい。
 - 可燃性のものは、熱、炎および火花に近づけないで下さい。
 - 使用しないときはコンテナを閉じて下さい。

- △ 警告** ポンプの排気には汚染物質が含まれている可能性があります。重傷を引き起こす場合があります。排気パイプを、作業エリアおよび作業員から遠ざけるように設置してください。
- ダイアフラムが破裂すると、材料が排気マフラーから吹き出す可能性があります。
 - 危険物や可燃物の汲み出しを行う場合には、排気部を安全な離れた位置に設置して下さい。
 - 内径が 1" 以上の設置されたホースをポンプとマフラーの間に使用してください。

- △ 警告** 危険な圧力。重症または設備の損傷の原因となる場合があります。システムが加圧されている間は、ポンプ、ホース、分配バルブの修理または清掃をしないで下さい。
- 空気供給ラインを外して、分配バルブあるいはデバイスを緩めて、そして/または、吐出ホースあるいはパイプをポンプから慎重に緩めて取り外して、システムの圧力を抜いて下さい。

- △ 警告** 危険物。重症または設備の損傷を引き起こす可能性があります。危険物を含むポンプを工場あるいはサービスセンターへ返却しないで下さい。安全な取扱い方法に関しては、地域の安全規格・法規に従って下さい。

- 適切な取扱い方法については、サプライヤーからすべての材料に関する物質安全性データシートを取得してください。

- △ 警告** 爆発の危険性。接液部品にアルミニウムを使用しているモデルは、1,1,1-トリクロロエタン、塩化メチレン、または、反応すると爆発する恐れのあるその他ハロゲン化炭化水素系溶剤と共に使用することはできません。
- 上記のタイプの溶剤を使用する前に、ポンプモーターセクション、流体キャップ、マニホールドおよびすべてのポンプの接液部品との適合性を確認して下さい。

- △ 警告** 誤用の危険性。接液部品にアルミニウムを使用しているモデルを、人間の飲食用の食品と共に使用しないで下さい。メッキ加工されたパーツは、微量の鉛を含んでいることがあります。

- △ 注意** ポンプ接液パーツと、汲み上げ、洗浄あるいは再循環される物質の化学的適合性を確認してください。化学的適合性は、汲み上げ、洗浄、または循環させる物質に含まれる化学物質の温度と濃度によって変わる場合があります。特定の流体適合性に関する情報については、化学物質の製造元にお問い合わせください。

- △ 注意** 最大温度は機械的な応力のみにより決まります。化学物質の中には、最大安全操作温度を大幅に下げるものがあります。化学的適合性と温度制限に関しては、化学物質の製造元にお問い合わせください。本書の 101 ページ目にあるポンプデータを参照してください。

- △ 注意** 本装置のすべての運転取扱者が必ず安全作業手順の訓練を受け、その制限を理解し、必要に応じて安全眼鏡/装備を着用することを徹底させて下さい。

- △ 注意** 配管システムの構造的なサポートにポンプを使用しないで下さい。ポンプ部品に応力がかかるのを防ぐため、システム構成部品が正しく支えられているか確認してください。
- 吸引および排出の接続は、硬いパイプではなく柔軟な接続(ホースなど)を使用し、汲み出される材料と適合性がある必要があります。

- △ 注意** ポンプが不必要に損傷するのを防いで下さい。長期間材料が空の時は、ポンプを操作しないで下さい。

- システムが長期間未使用のままの場合は、ポンプから空気ラインを切断してください。

- △ 注意** 適正な圧力比と長寿命を確保するため、純正の ARO 交換パーツのみ使用してください。

- 備考** 補充用の警告ラベルがお求めになれます：「静電気およびダイアフラムの破裂」部品番号 94080。

- △ 警告** = 重症の身体傷害、死あるいは重大な施設の損傷をもたらす可能性のある危険に対する措置

- △ 注意** = 軽度の身体傷害、製品あるいは施設の損傷をもたらす可能性のある危険に対する措置

- 備考** = 重要な設置、操作またはメンテナンス情報

概要

ARO ダイアフラムポンプは、空気圧が低い場合でも大容量を吐出し、広範囲にわたる材料適合性オプションが可能です。モデルおよびオプション用チャートを参照してください。ARO ポンプは失速抵抗設計、モジュールエアモーター / 流体セクションを特徴としています。

エア式ダブルダイヤフラムポンプでは、エアチャンバーの圧力差を利用して流体チャンバー内に吸引および正の流体圧力を交互に作り出し、ボールチェックが流体のフローを実現します。空気圧が加わるとポンプ循環が開始し、要求に応じて汲み上げを継続します。ライン圧力が発生して維持され、いったん最大ライン圧力に到達すると(分配デバイスが閉じて)循環を停止し、必要になったら汲み上げを再開します。

空気と潤滑の要件

△ 警告 過度の空気圧。けが、またはポンプや設備の損傷の原因となる場合があります。

- 空気供給には、50 ミクロン以上の粒子をろ過できるフィルターを使用してください。組立あるいは修理中は、O リング以外にパーツに潤滑する必要ありません。
- 潤滑空気が存在する場合、それがポンプのエアモーターセクションの O リングとシールと適合性があることを確認します

操作説明

- 長時間使用しない間に汲み上げる材料が「凝固」してしまうようなものの場合、必ず材料に適合した溶剤をポンプに流してください。
- 数時間使用しない場合は、ポンプへのエア供給を遮断します。
- 材料の吐出容量はエアー供給のみならず、入口から入る材料の供給にも左右されます。材料の供給管は小さすぎたり、つまりがあってはなりません。つぶれるおそれのあるホースは使用しないでください。
- ダイアフラムポンプを強制フィード(吸入口が液体に浸されている状態)で使用する場合、空気吸入口に「チェックバルブ」を設置することをおすすめします。
- ダイアフラムポンプの脚は適切な面に固定し、振動による損傷を防ぎます。

メンテナンス

パーツの識別および修理キットに関する情報については、105 ~ 108 ページに示すパーツ図と説明を参照してください。

- 修理時間と停止時間の削減のために、ARO の「Smart Parts(スマート・パーツ)」が表示されています。
- 修理キットは次の 2 つの別個のダイヤフラムポンプ機能の修理に分けられます： 1. 空気セクション、2. 流体セクション 流体セクションは、従来パーツの材質オプションに合うようさらに分かれています。
- 傷つきやすい内部可動部品を、整備のための分解と組立 時のほこりや異物によるトラブルから守るために、作業表面はきれいに保ってください。
- 整備活動はきちんと記録し、ポンプを予防的保守計画に組込んでください。

• Hytrel® および Viton® は DuPont Company の登録商標です。 • Loctite® は Henkel Loctite Corporation の登録商標です。 • Kynar® は Arkema Inc. の登録商標です。
 • Santoprene® は Monsanto Company の登録商標で、Advanced Elastomer Systems, LP. 公認です。 • ARO® は Ingersoll-Rand Company の登録商標です。
 • Lubriplate® は Lubriplate Division (Fiske Brothers Refining Company) の登録商標です。 • 262™、271™ および 572™ は Henkel Loctite Corporation の登録商標です。
 • Hastelloy® は Haynes International, Inc. の登録商標です。 •

- 分解する前に、ポンプを上下逆さまにしてポンプから材料を排出し、吐出口マニホールドに留まる材料を空にしてください。

流体セクションの分解

- 吐出マニホールド (61) および吸入マニホールド (60) を取り外します。
 - ボール (22)、O リング (あれば (19) およびシート (21) を取り外します。
 - 流体キャップ (15) を外します。
- 注意:** PTFE ダイヤフラムモデルのみがプライマリダイヤフラム (7) およびバックアップダイヤフラム (8) を使用しています。流体セクションのイラスト内の補助図を参照してください。
- スクリュー (14)、ダイアフラム・ワッシャー (6)、ダイアフラム (7) または (7/8)、バックアップワッシャー (5) およびクッショーン (196) を取り外します。
- 注意:** ダイヤフラムロッド (1) の表面を引っかいたり傷つけたりしないでください。



流体セクションの再組立

- 逆の手順で再組立します。106 ページのトルク要件を参照してください。
- パーツはすべて清潔にして検査します。必要に応じて磨耗または損傷しているパーツを新しいパーツと交換します。
- ダイアフラムロッド (1) と U カップ (144) を Lubriplate FML-2 グリースで潤滑します。(94276 グリースパケットはサービスキットに含まれています。)
- ダイアフラムアセンブリの底面がロッド (1) に突き出し、PTFE ダイヤフラムアセンブリを穴に揃えて十分に後退させてください。
- PTFE ダイヤフラムつきモデルの場合 : Santoprene ダイヤフラム (8) は、「AIR SIDE」とマークのある側をポンプの中心部に向けて取り付けます。PTFE ダイヤフラム (7) は、「FLUID SIDE」とマークのある側を流体キャップ (15) に向けて取り付けます。
- ポンプを再起動し、しばらく運転させた後トルク設定を再びチェックします。

パーツリスト / PX30X-XXX-XXX-CXXX 流体セクション

カラーコード		
材質	ダイアフ ラムカラー	ボール カラー
ハイトレル®	クリーム	クリーム
ニトリル	黒	赤(•)
Santoprene®	茶色	茶色
(バックアップ)	緑	該当なし
PTFE	白	白
Viton®	黄(-) (-)ダッシュ	黄(•) (•)ドット

エアモーターセクションに
関しては 107 ページと 108 ページを
参照してください。



トルク要件

注意: 留め具を締め過ぎないでください。

(14) キャップスクリュー, 65 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).

(26) スクリュー, 60 - 70 ft lbs (81.3 - 94.9 Nm).

(27) スクリュー, 60 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).

(131) スクリュー, 35 - 40 ft lbs (47.5 - 54.2 Nm).

潤滑 / シーラント

① Lubriplate® FML-2 グリースをすべての O リング、U カップおよび接合するバーツに塗布します。

② Loctite® 271 を組立時にネジ山に塗布します。

③ ステンレススチール製の留め具を使用する場合、組立時に焼け付き防止剤を、ポンプケースに接触するネジ山、ボルト、ナットフランジに塗布します。

④ Loctite® 242 を組立時にネジ山に塗布します。

⑤ PTFE テープを組立時にネジ山に付着させます。

⑥ Loctite 572 をネジ部分に塗布して下さい。

⑦ PX30X-XXX-AXX-CXXX、-CXX および -GXX には使用しないで下さい。

注意: Lubriplate® FML-2 は、ホワイト食品グレードの機械用石油系潤滑油です。

図 2

パートリスト / PX30X-XXX-XXX-CXXX 空気セクション

② 637421 空気セクションの修理キットおよび 105 ページのアイテム (70)、(144)、(175)、および (180) を示します。

エアモーター・パートリスト

アイテム	説明(サイズ)	数量	パート番号	材質	アイテム	説明(サイズ)	数量	パート番号	材質
101	中心部 (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]	169	U カップ (1/8" x 外径 7/8")	(1)	Y240-9	[B]
103	ブッシング	(1)	97394	[D]	170	ピストンスリーブ	(1)	94081	[D]
105	スクリュー (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]	② 171	O リング (3/32" x 外径 1-1/8")	(1)	Y325-119	[B]
111	スプール	(1)	95651	[D]	② 172	O リング (1/16" x 外径 1-1/8")	(1)	Y325-22	[B]
118	アクチュエータピン (0.250" x 長さ 2.276")	(2)	94083	[SS]	② 173	O リング (1/16" x 外径 1-3/8")	(2)	Y325-26	[B]
121	スリーブ	(2)	94084	[D]	① ② 174	O リング (1/8" x 外径 1/2")	(2)	Y325-202	[B]
127	90ストリートエルボ (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C / I]	② 176	ダイアフラム(チェックバルブ)	(2)	94102	[Sp]
128	セットスクリュー (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]	② 199	トラックガスケット	(1)	95666	[B]
② 132	ガスケット	(1)	94099	[B]	② 200	ガスケット	(1)	95665	[B]
133	ロックウォッシャー (1/4") (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y117-416-C	[C]	201	マフラー・キット (127 含む)	(1)	67213	
134	スクリュー (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]	233	アダプタプレート (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
135	バルブハウジング (PD30A-XXX-XXX-CXXX) (PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]	240	スクリュー (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
136	プラグ (PX30A-XXX-XXX-CXXX) (PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]	② 241	トラックガスケット	(1)	96344	[B]
② 137	O リング (1/16" x 外径 2")	(1)	Y325-32	[B]	② 242	O リング (1/16" x 外径 7/32")	(1)	Y325-5	[B]
② 138	U カップ (3/16" x 外径 1.792")	(1)	95966	[B]	② 243	O リング (1/8" x 外径 5/8")	(1)	Y325-204	[B]
② 139	U カップ (3/16" x 外径 1-1/4")	(1)	Y186-50	[B]	② 244	O リング (1/8" x 外径 7/8")	(1)	Y325-208	[B]
140	バルブインサート	(1)	95650	[Clk]	① ② Lubriplate® FML-2 グリース	(1)	94276		
141	バルブプレート	(1)	95659	[Clk]	Lubriplate® グリースパケット (10)		637308		
⑥ ② 146	O リング (3/32" x 外径 1-1/16")	(1)	Y325-118	[B]					
⑥ ② 147	O リング (1/8" x 外径 1/2")	(2)	Y325-202	[B]					
⑦ ② 166	トラックガスケット	(1)	94026	[B]					
② 167	パイロットピストン (168 と 169 含む)	(1)	67164	[D]					
168	O リング (3/32" x 外径 5/8")	(2)	94433	[U]					

材質コード

[A] = アルミニウム	[D] = アセタール
[B] = ニトリル	[I] = 鉄
[Br] = 真ちゅう	[Sp] = Santoprene®
[C] = カーボンスチール	[SS] = ステンレススチール
[Clk] = セラミック	[U] = ポリウレタン

エアモーター・セクション修理

修理は以下の 2 つに分けて行われます – 1. パイロットバルブ、2. メジャーバルブ全般的な再組立に関する注意：

- エアモーター・セクションの修理は、流体セクションの修理から継続して行われます。
- 古い部品を修理し、必要に応じて新しい部品と交換します。金属表面の深い引っかき傷、あるいは O リングに打痕や切断がないか調べてください。
- 設置の際 O リングに切れ込みが入らないよう十分注意してください。
- Lubriplate® FML-2 グリースで O リングを潤滑します。
- 留め具を締めすぎないよう、表示されているトルク要件の欄を参照してください。
- 再始動の前に留め具をトルク締めします。
- 修理ツール - O リング (168) のパイロットピストン (167) への取付けには、ARO のツール # 204130T が利用できます。

パイロットバルブの分解

- (118) を軽く叩いて、スリーブ (121)、パイロットピストン (167)、その他の部品を取り出します。
- スリーブ (170) を取り外し、スリーブの内径が損傷していないかを点検します。

パイロットバルブの再組立

- 修理キットで交換されていないパートの清掃と潤滑を行います。
- 新しい O リング (171 と 172) を取り付け、スリーブ (170) を交換します。
- 新しい O リング (168) と U カップ (169) を取り付けます。リップの方向に注意してください。パイロットピストン (167) を潤滑して交換します。
- 残りのパートを再組立し、新しい O リング (173 と 174) を交換します。

メジャーバルブの分解

- バルブブロック (135) とアダプタプレート (233) を取り外し、ガスケット (132 と 166)、およびチェック (176) を露出させます。
- アダプタプレート (233) を取り外し、バルブインサート (140)、バルブプレート (141)、ガスケット (199、200、241) および O リング (243、244) を解放します。
- エンドキャップ (136) とガスケット (137) を取り外し、スプール (111) を解放します。

メジャーバルブの再組立

- 新しい U カップ (138 と 139) をスプール (111) に取り付けます。注意：リップは必ずお互いに向き合っていません。
- バルブブロック (135) にスプール (111) を挿入します。
- O リング (137、242) をプラグ (136) に挿入して、バルブブロック (135) にプラグを組み付け、スクリュー (105) で固定してください。
- バルブインサート (140) とバルブプレート (141)、ガスケット (199) および O リング (243、244) をバルブハウジング (135) に取りつけます。注意：バルブインサート (140) を、くぼんだ側をバルブプレート (141) に向けて組み立てます。バルブプレート (141) を、2 つの識別用の点をガスケット (199、200) に向けて組み立てます。

5. ガスケット (200、241) とアダプタプレート (233) をバルブブロック (135) に組み付けて、スクリュー (240) で固定してください。
6. ガスケット (132、166)、チェック (176) を本体 (101) に取り付けます。
7. バルブブロック (135) と部品を本体 (101) に取り付け、スクリュー (134) で固定します。

パートリスト / PX30X-XXX-XXX-CXXX 空気セクション




図 3

トラブルシューティング

排気口から物質が吐出。

- ダイアフラム破裂がないかどうかをチェックします。
- ダイアフラムスクリュー (14) の締めつけを確認します。

排出物質内に気泡が生じる。

- 吸引配管の接続を確認します。
- インテークマニホールドと吸入口側流体キャップとの間のOリングを確認します。
- ダイアフラムスクリュー (14) の締めつけを確認します。

モーターのエアブローあるいはストール。

- チェックバルブ (176) の損傷または磨耗を確認します。
- バルブ / 排気に拘束がないかどうかを確認します。

低容量出力、不安定なフローあるいはフローなし。

- 空気供給を確認します。
- 吐出ホースが詰まっていないかチェックしてください。
- 吐出材料ホースに拘束がないかどうかを確認します。
- 吸入材料ホースにねじれ(拘束)があつたり、折り畳まれていないかを確認します。
- ポンプのキャビテーションの確認 - 高粘度の流体がポンプで送られている場合、適正なフローの保持には、吸引パイプは少なくともポンプの吸気スレッド直径と同じ大きさでなければなりません。吸引ホースは、つぶれないタイプで、高真空に対応可能なものでなければなりません。
- 吸入マニホールドの全ジョイントと吸引接続部をチェックしてください。これらは気密でなければなりません。
- ポンプを調べ、ダイアフラムチャンバーまたはシート周辺に固体物が詰っていないことを確認してください。

寸法データ

(表示寸法はあくまで参考であり、インチおよびミリメートル(mm)で表示されます。)




図 4

寸法

A - 下を参照してください	F - 15"(381.0 mm)	K - 9/16"(14.3 mm)	P - 1-3/16"(30.2 mm)
B - 30"(762.0 mm)	G - 下を参照してください	L - 下を参照してください	
C - 12-1/16"(306.4 mm)	H - 10-5/32"(258.0 mm)	M - 23-3/32"(586.3 mm)	
D - 下を参照してください	J - 下を参照してください	N - 下を参照してください	
E - 17-11/16"(449.2 mm)			

"A" **"D"** **"J"** **"N"** **"L"** **"G"**

PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8"(600.1 mm)	2-3/8"(60.3 mm)	11"(279.4 mm)	15-1/2"(393.7 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8"(600.1 mm)	2-7/16"(61.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	15-1/2"(393.7 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	3-3/4"(95.25 mm)	33-15/16"(862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	3-3/4"(95.25 mm)	33-15/16"(862.0 mm)

사용자 매뉴얼

내용 : 작동과 설치 및 정비

PX30X-XXX-XXX-CXXX

출시 : 11-22-19
개정: 4-17-20
(REV: B)

3 " 다이어프램 펌프
1:1 비(금속)



이 장비를 설치 및 작동, 정비하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오.

이 정보를 사용자의 수중에 두도록 하는 것은 고용자의 책임입니다. 향후의 참고를 위해 잘 보관하십시오.

서비스 키트

펌프 재료 옵션을 일치시키려면 모델 설명 차트를 참조하십시오.

유체 섹션 복구(시트포함)용 **637303-XXX** (115페이지 참조).

유체 섹션 복구(시트제외)용 **637303-XX** (115페이지 참조).

참고: 또한 이 키트에는 교체가 필요한 공기 모터 실링이 있습니다.

메이저 공기 밸브 어셈블리용 **637374-X** (118페이지 참조).

공기 섹션 복구용 **637421** (117페이지 참조).

펌프 데이터

모델 "-XXX" 에 대해서는 모델 설명 차트를 참조하십시오

펌프 타입 금속 공기구동식 더블 다이어프램

소재 모델 설명 차트를 참조하십시오

중량

PX30A-XAX-XXX-CXXX, 129.6 lbs (58.8 kgs)

PX30A-XCX-XXX-CXXX, 221.1 lbs (100.3 kgs)

PX30A-AHX-XXX-CXXX, -BHX 249.8 lbs (113.3 kgs)

PX30A-ASX-XXX-CXXX, -BSX 228.8 lbs (103.8 kgs)

PX30A-FHX-XXX-CXXX, -DHX 269.6 lbs (122.3 kgs)

PX30A-FSX-XXX-CXXX, -DSX 245.6 lbs (111.4 kgs)

스테인리스강 공기 모터 섹션을 위해 40.0 lbs (18.2 kg) 추가

최대 공기 입구 압력 120 psig (8.3 bar)

최대 물질 입구 압력 10 psig (0.69 bar)

최대 배기구 압력 120 psig (8.3 bar)

최대 유량 237 gpm (897 lpm)

입구 네침 275 gpm (1041 lpm)

배수량 / 주기 @ 100 psig 2.8 gal (10.6 lit)

최대 입자 크기 3/8" dia (9.5 mm)

최대 온도 한도(다이어프램 / 볼 / 실링재)

E.P.R. / EPDM -60° ~ 280°F (-51° ~ 138°C)

Hytrel® -20° ~ 180°F (-29° ~ 82°C)

Kynar® PVDF 10° ~ 200°F (-12° ~ 93°C)

니트릴 10° ~ 180°F (-12° ~ 82°C)

Santoprene® -40° ~ 225°F (-40° ~ 107°C)

PTFE 40° ~ 225°F (4° ~ 107°C)

Viton® -40° ~ 350°F (-40° ~ 177°C)


치수 데이터 119페이지를 참조하십시오.

설치 크기 10-5/32" x 12-1/16" (258 mm x 306 mm)


소음 레벨 @ 70 psig, 50 cpm^① 83.0 dB(A)^②

① 67263 머플러 어셈블리가 설치된 상태에서 테스트되었습니다.

② 여기에 공개된 펌프 음암 레벨은, 4곳의 마이크로폰을 활용하여 ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1의 취지에 맞게 등가 소음 레벨(LA_{eq})로 업데이트되었습니다.



모델 PD30X



모델 PE30X

그림 1

모델 설명 차트

모델 코드 설명

예: **PX30 X - X X - X X - C X X X**

모델 시리즈	PX30	X	-	X	X	-	X	-	X	-	C	X	X	X
PD30- 표준 펌프														
PE30- 전자 인터페이스														
공기 모터/에어캡 재료														
A - 알루미늄														
S - 스테인리스강														
유체 연결														
A - 3 - 8 NPF - 1														
B - Rp 3(3 - 11 BSP 병렬)														
D - 3" ANSI 플랜지(4개 구멍)														
F - 3" DIN 플랜지(8개 구멍)														
유체 캠 및 매니폴드 재료														
A - 알루미늄														
C - 주철														
H - Hastelloy®-C														
S - 스테인리스강														
하드웨어 재료														
P - 탄소강														
S - 스테인리스강														
시트 재료														
A - Santoprene®	K - PVDF (Kynar)													
C - Hytrel®	L - Hastelloy®-C													
E - 탄소강	S - 316 스테인리스강													
F - 알루미늄														
G - 니트릴														
H - 하드 440 스테인리스강														

볼 재료

A - Santoprene®
 C - Hytrel®
 G - 니트릴
 T - PTFE
 V - Viton®

다이어프램 재료

A - Santoprene®
 B - Santoprene(보강)
 C - Hytrel®
 G - 니트릴
 L - 수명이 긴 PTFE
 T - PTFE / Santoprene®
 V - Viton®

수정

C - 수정

스페셜티 코드 1 (없을 경우 공란)

A - 솔레노이드 120 VAC, 110 VAC AND 60 VDC
 B - 솔레노이드 12 VDC, 24 VAC AND 22 VAC
 C - 솔레노이드 240 VAC, 220 VAC AND 120 VDC
 D - 솔레노이드 24 VDC, 48 VAC AND 44 VAC
 E - 솔레노이드 12 VDC NEC / CEC
 F - 솔레노이드 24 VDC NEC / CEC
 G - 솔레노이드 12 VDC ATEX / IECEx
 H - 솔레노이드 24 VDC ATEX / IECEx
 J - 솔레노이드 120 VAC NEC / CEC
 K - 솔레노이드 220VAC ATEX / IECEx
 N - 코일 없는 솔레노이드
 P - 포팅된 모터(메이저 벨브 없음)
 O - 표준 벨브 블록(솔레노이드 없음)
 S - 메이저 벨브 주기 감지

스페셜티 코드 2 (없을 경우 공란)

E - 스트로크 끝 피드백 + 누출 감지
 F - 스트로크 끝 피드백
 G - 스트로크 끝 ATEX / IECEx / NEC / CEC
 H - 스트로크 끝 + 누출 감지 ATEX / IECEx / NEC / CEC
 L - 누출 감지
 M - 누출 감지 ATEX / IECEx / NEC / CEC
 R - 스트로크 끝
 T - 스트로크 끝 / 누출 감지 NEC
 O - 옵션 없음

특별 테스트

특별 테스트 옵션에 대해서는, 가까운 **Ingersoll Rand** 고객센터나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.

중요: 차트에 모든 가능한 옵션이 나와 있지만, 특정 조합은 권장되지 않습니다.
 이용에 궁금한 점이 있으면 담당자 또는 공장과 상담하시기 바랍니다.

작동 및 안전 예방조치

이 정보를 정독하고, 숙지하고, 준수하여 부상과 재산 피해를 방지하십시오.



과도한 공기 압력 정전기
스파크

위험 물질
위험 압력

경고 과도한 공기 압력. 부상이나 펌프 손상 또는 재산 피해를 초래할 수 있습니다.

- 펌프 모델 명판에 표시된 최대 입구 공기 압력을 초과하지 마십시오.
- 물질 호스 및 기타 부품이 이 펌프에서 발생되는 유체 압력을 견딜 수 있는지 확인하십시오. 모든 호스의 손상 또는 마모 상태를 점검하십시오. 분배 장치가 깨끗한 상태이며 알맞은 작동 조건에 있는지 확인하십시오.

경고 정전기 스파크. 심각한 상해 또는 사망의 원인이 되는 폭발을 일으킬 수 있습니다. 펌프와 펌핑 시스템을 점지하십시오.

- 제공된 펌프 접지 나사 단자를 사용하십시오. ARO® 부품 번호 66885-1 접지 키트를 사용하거나 적합한 접지 선(12ga. 최소)을 적절한 어스 접지 소스에 연결하십시오.
- 펌프와 연결부 및 모든 접점을 확인하여 접촉 스파크 또는 정전기 스파크의 발생과 진동을 방지하십시오.
- 특정 접지 요건에 대한 지역 건축법규와 전기규범을 참고하십시오.
- 접지 후 지면에 대한 전기로의 연속 상태를 주기적으로 확인합니다. 각 부속품(호스, 펌프, 클램프, 콘테이너, 스프레이 건 등)에서 접지까지의 연속 상태를 확인하기 위해 전기저항계로 테스트를 하십시오. 전기저항계는 0.1옴 또는 그 이하이어야 합니다.
- 가능하면 분배되는 물질에 출구 호스 끝이나 분배 밸브 또는 분배 장치가 잠기게 하십시오. (분배되는 물질의 자유 유동을 방지하십시오.)
- 정전 전선이 포함된 호스를 사용하십시오.
- 적절한 환기장치를 사용하십시오.
- 인화성 물질에 열, 화염 및 스파크가 접촉하지 않도록 하십시오.
- 사용하지 않을 때는 용기를 닫아두십시오.

경고 펌프 배기관에 오염 물질이 있을 수 있습니다. 이는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 배기관은 작업 구역과 직원들로부터 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.

- 다이어프램 파열 시, 재료가 배기 머플러 바깥으로 밀려나갈 수 있습니다.
- 위험 물질이나 인화성 물질을 펌핑할 경우 배기가 스가 멀리 떨어진 안전한 곳으로 배출되도록 하십시오.
- 펌프와 머플러 사이에 접지된 1" 최소 ID 호스를 사용하십시오.

경고 위험 압력. 위험 압력은 부상이나 재산 피해를 초래할 수 있습니다. 이 시스템이 압력을 받는 동안 펌프, 호스, 분배 밸브를 정비하거나 청소하지 마십시오.

- 공기 공급 라인의 연결을 끊고, 분배 밸브 또는 장치를 개방하여 그리고/또는 펌프의 출구 호스나 파이프를 제거하여 시스템의 압력을 완화하십시오.

경고 위험 물질. 부상이나 재산 피해를 초래할 수 있습니다. 위험 물질이 들어있는 펌프를 공장이나 서비스 센터로 돌려보내지 마십시오. 안전 취급 관행은 지역 및 국가 법률과 안전 규율 요구를 준수해야 합니다.

- 공급 업체로부터 모든 물질에 대한 물질 안전 보고서를 받아 적절한 취급 지침을 확보하십시오.

경고 폭발 위험. 알루미늄 습식부를 포함하고 있는 모델은, 반응하여 폭발을 일으킬 수 있는 1,1,1-트리클로로에탄, 염화메틸렌, 기타 할로겐화 탄화수소 용매와 함께 사용할 수 없습니다.

- 이러한 종류의 용매와 함께 사용하기 전에는 펌프 모터 섹션, 유체 캡, 매니폴드 및 모든 습식부를 점검하여 적합성을 확인하십시오.

경고 오용 위험. 알루미늄 습식부가 들어있는 모델은 사람이 먹는 식품에 사용하지 마십시오. 도금부에 미량의 납이 있을 수 있습니다.

주의 펌프 습식부와 펌핑되고 흘려 보내지고 재순환되는 물질의 화학적 적합성을 확인하십시오. 화학적 적합성은 펌핑되고 흘려 보내지고 재순환되는 물질에 들어있는 화학물질의 온도 및 농도에 따라 달라질 수 있습니다. 특정 유체의 적합 여부에 대해서는 화학물질 제조사에 문의하십시오.

주의 최대 온도는 기계적 응력만을 근거로 합니다. 특정 화학물질은 최대 안전 작동 온도를 낮춥니다. 화학적 적합성과 온도 한도에 대해서는 화학물질 제조사에 문의하십시오. 본 매뉴얼 111페이지에 있는 펌프 데이터를 참조하십시오.

주의 이 장치의 모든 사용자는 반드시 안전 작동 방법을 훈련받고, 그 한계를 숙지하며, 필요한 안전 고글(goggle) 및 장비를 착용해야 합니다.

주의 펌프를 파이프 시스템의 구조적 지지물로 사용하지 마십시오. 시스템 부품을 적절히 지지하여 펌프 부품이 부하를 받지 않도록 하십시오.

- 흡입 및 배출 연결부는 딱딱한 파이프가 아니라(호스 같은) 유연한 연결부여야 하며, 펌핑되는 물질에 적합해야 합니다.

주의 불필요한 펌프 손상을 방지하십시오. 장시간 재료가 없는 상태로 펌프가 작동되는 일이 없도록 하십시오.

- 장시간 시스템이 작동하지 않을 때는 공기 공급 라인의 연결을 끊으십시오.

주의 적합한 정격 압력과 최장의 제품수명을 보장하기 위해 오직 정품 ARO 교체 부품만 사용하십시오.

중요 교체 경고 라벨 "정전기 스파크 및 다이어프램 파열" pn \ 94080은 요청 시 제공됩니다.

경고 = 심한 부상이나 사망, 큰 재산적 피해를 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 관행.

주의 = 경미한 부상 또는 제품이나 재산적 피해를 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 관행.

중요 = 설치, 작동, 유지관리에 대한 중요 정보.

일반 설명

ARO 다이어프램 펌프는 공기 압력이 낮고 물질 적합성 옵션이 다양해도 많은 용량을 전달합니다. 모델 및 옵션 차트를 참조하십시오. ARO 펌프는 스톤저항 설계, 모듈식 공기 모터/유체 섹션을 특징으로 한다.

공기구동식 더블 다이어프램 펌프는 공기실 내 압력차를 활용하여 유체 실에서 흡입과 유체 정압을 번갈아 일으키며, 볼 점검은 확실한 유체 흐름을 보장합니다. 펌프 순환은 공기 압력이 적용될 때 시작되며, 펌핑이 계속되어 수요에 부응할 것입니다. 펌프는 라인 압력을 일정 수준으로 올려 유지할 것이며, 최대 라인 압력에 도달하면 순환을 중단하고 필요할 때 펌핑을 재개할 것입니다.

공기 및 윤활유 요건

경고 과도한 공기 압력, 펌프 손상, 부상, 재산 피해를 초래할 수 있습니다.

- 공기 공급에는 50미크론보다 큰 입자를 걸러낼 수 있는 필터를 적용해야 합니다. 조립 또는 수리 시 사용되는 “O” 링 윤활유 외에 다른 윤활유는 필요하지 않습니다.
- 윤활 공기가 있을 경우, 펌프의 공기 모터 섹션에 있는 “O” 링 및 실링에 적합한지 확인하십시오.

사용설명서

- 펌핑되는 물질이 펌프를 사용하지 않는 동안에도 “설정” 상태에 있을 경우, 항상 펌핑되는 물질에 적합한 용매로 펌프를 흘려 보내십시오.
- 몇 시간 동안 작동시키지 않을 예정이면 펌프로부터의 공기 공급을 끊으십시오.
- 출구 재료 볼륨은 공기 공급 뿐만 아니라 입구에서 제공되는 재료 공급에 의해서도 제어됩니다. 재료 공급 튜브는 너무 작거나 꺽이지 않아야 합니다. 접힐 가능성이 있는 호스는 사용하지 않도록 하십시오.
- 다이어프램 펌프가 강제피드 상황(입구 넘침)에서 사용될 경우, 공기 입구에 “체크 밸브”를 설치할 것을 권장합니다.
- 다이어프램 펌프의 다리를 적절한 지표면에 고정하여 진동에 의한 손상을 막아야 합니다.

정비

부품 확인 및 서비스 키트 정보는 115~118페이지에 나와 있는 부품 그림 및 설명을 참조하십시오.

- 신속한 수리와 정지 시간 단축을 위해 이용 가능한 특정 ARO “스마트 부품”이 표시되어 있습니다.
- 서비스 키트는 둘로 나뉘어 2가지 다이어프램 펌프 기능, 즉 1. 공기 섹션과 2. 유체 섹션을 제공합니다. 유체 섹션은 다시 일반적인 부품 물질 옵션에 맞게 나뉩니다.
- 서비스 분해 및 재조립 시 민감한 내부 가동 부품을 먼지나 외부 물질로 인한 오염으로부터 보호하기 위해 깨끗한 작업 표면을 제공하십시오.
- 훌륭한 서비스 활동 기록을 남기고 예방적 정비 프로그램에 펌프를 포함시키십시오.
- 분해 전, 펌프에서 물질을 빼내기 위해 펌프를 뒤집어 출구 매니폴드에서 걸린 물질을 비우십시오.

유체 섹션 분해

- (61) 출구 매니폴드와 (60) 입구 매니폴드를 분리하십시오.
- (22) 볼, (19) “O” 링(해당되는 경우) 및 (21) 시트를 분리합니다.
- (15) 유체 캡을 분리하십시오.

참고: PTFE 다이어그램 모델은 주 다이어프램(7)과 백업 다이어프램(8)을 사용합니다. 유체 섹션 그림의 보조 그림을 참조하십시오.

- (14) 나사, (6) 다이어프램 와셔, (7) 또는 (7 / 8) 다이어프램, (5) 백업 와셔, (196) 쿠션을 분리합니다.

참고: (1) 다이어프램 봉 표면에 흠집이나 손상을 가하지 마십시오.

유체 섹션 재조립



- 역순으로 재조립하십시오. 116페이지에 있는 토크 요건을 참조하십시오.
- 모든 부품을 청소하고 검사하십시오. 필요하면 마모나 손상이 있는 부품을 새 것으로 교체하십시오.
- (1) 다이어프램 봉과 (144) “U” 컵에 Lubriplate FML-2 그리스를 바릅니다(서비스 키트에 94276 그리스 패킷이 포함되어있음).
- 다이어프램 어셈블리가 (1) 로드의 바닥에 닿게 하고 구멍이 정렬될 정도로 PTFE 다이어프램 어셈블리를 뒤로 뺍니다.
- PTFE 다이어프램이 있는 모델의 경우, 품목 (8) Santoprene 다이어프램은 “공기측” (AIR SIDE)이라고 표시된 쪽이 펌프 본체를 향하도록 설치됩니다. PTFE 다이어프램(7)을 “유체측” (FLUID SIDE)이라고 표시된 쪽이 (15) 유체 캡을 향하도록 설치하십시오.
- 펌프를 다시 시작하여 잠시 가동한 후 토크 설정을 재확인합니다.

• Hytrel 및 Viton 은 DuPont Company의 등록 상표입니다 • Loctite 는 Henkel Loctite Corporation의 등록 상표입니다 • Kynar 는 Arkema Inc.의 등록 상표입니다 • Santoprene 은 Monsanto Company의 등록 상표이며, Advanced Elastomer Systems, L.P.에 라이선스가 허가되었습니다 • ARO 은 Ingersoll-Rand Company의 등록 상표입니다 • Lubriplate 는 Lubriplate Division (Fiske Brothers Refining Company) 의 등록 상표입니다 • 262TM, 271TM 및 572TM는 Henkel Loctite Corporation의 상표입니다 •

부품 목록 / PX30X-XXX-XXX-CXXX 유체 섹션

색상 코드		
재료	다이어프램 색상	볼 색상
Hytrel®	크림색	크림색
니트릴	검정색	빨간색 (*)
Santoprene®	탄색	탄색
Santoprene® (백입)	녹색	해당 없음
PTFE	하얀색	하얀색
Viton®	노란색 (-) (-) 대시	노란색 (*) (*) 도트

공기 모터 섹션에
대해서는 117~118페이지를
참조하십시오.



☞ 토크 요건 ☞

참고: 파스너를 과도하게 조이지 마십시오.

(14) 캡스크류, 65 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).

(26) 나사, 60 - 70 ft lbs (81.3 - 94.9 Nm).

(27) 나사, 60 - 70 ft lbs (88.1 - 94.9 Nm).

(131) 나사, 35 - 40 ft lbs (47.5 - 54.2 Nm).

유활제/실런트

① 모든 "O" 링과 "U" 컵 및 서로 맞물리는 부품에 Lubriplate® FML-2 그리스를 바릅니다.

② 조립 시 스파드에 Loctite® 271을 바릅니다.

③ 스테인리스강 파스너를 사용할 경우, 펩프 케이스에 접촉하는 스레드 및 볼트/너트 플랜지 헤드에 고착방지 화합물을 바릅니다.

④ 조립 시 스파드에 Loctite® 262를 바릅니다.

⑤ 조립 시 스파드에 PTFE 테이프를 바릅니다.

⑥ 스레드에 Loctite 572를 바릅니다.

⑦ PX30X-XXX-AXX-CXXX, -CXX 및 -GXX에서는 사용되지 않습니다.

참고: Lubriplate® FML-2는 식품 등급의 하얀 석유 그리스입니다.

그림 2

부품 목록 / PX30X-XXX-XXX-CXXX 공기 섹션

② 아래의 637421 공기 섹션 서비스 키트에 포함된 부품과 115페이지에 나와 있는 (70), (144), (175), (180) 품목을 가리킵니다.

공기 섹션 부품 목록

품목	설명 (크기)	수량	부품 번호	Mtl
101	본체 (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97031	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	97040	[SS]
103	부싱	(1)	97394	[D]
105	나사 (M6 x 1 - 6g x 20 mm)	(4)	95887	[SS]
111	스풀	(1)	95651	[D]
118	구동 핀 (0.250" x 2.276" 길이)	(2)	94083	[SS]
121	슬리브	(2)	94084	[D]
127	90° St. Elbow (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C/I]
128	세트 나사 (1/4" - 20 x 1/4")	(2)	Y29-42-S	[SS]
② 132	개스킷	(1)	94099	[B]
133	플립방지 와셔 (1/4")	(3)	Y117-416-C	[C]
	(PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]
134	나사 (M6 x 1 - 6g x 35 mm)	(4)	95923	[SS]
135	밸브 하우징 (PD30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96334-1	[A]
	(PD30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96337-1	[SS]
136	플러그 (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96335	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96339	[SS]
② 137	" O " 링 (1/16" x 2" OD)	(1)	Y325-32	[B]
② 138	" U " 컵 (3/16" x 1.792" OD)	(1)	95966	[B]
② 139	" U " 컵 (3/16" x 1-1/4" OD)	(1)	Y186-50	[B]
140	밸브 인서트	(1)	95650	(Ck)
141	밸브 플레이트	(1)	95659	(Ck)
⑥ ② 146	" O " 링 (3/32" x 1-1/16" OD)	(1)	Y325-118	[B]
⑥ ② 147	" O " 링 (1/8" x 1/2" OD)	(2)	Y325-202	[B]
⑦ ② 166	트랙 개스킷	(1)	94026	[B]
② 167	파일럿 피스톤 (168 및 169 포함)	(1)	67164	[D]

품목	설명 (크기)	수량	부품 번호	Mtl
168	" O " 링 (3/32" x 5/8" OD)	(2)	94433	[U]
169	" U " 컵 (1/8" x 7/8" OD)	(1)	Y240-9	[B]
170	피스톤 슬리브	(1)	94081	[D]
② 171	" O " 링 (3/32" x 1-1/8" OD)	(1)	Y325-119	[B]
② 172	" O " 링 (1/16" x 1-1/8" OD)	(1)	Y325-22	[B]
② 173	" O " 링 (1/16" x 1-3/8" OD)	(2)	Y325-26	[B]
① ② 174	" O " 링 (1/8" x 1/2" OD)	(2)	Y325-202	[B]
② 176	다이어프램 (체크 밸브)	(2)	94102	[Sp]
② 199	트랙 개스킷	(1)	95666	[B]
② 200	개스킷	(1)	95665	[B]
201	머플러 키트 (품목 127 포함)	(1)	67213	
233	어댑터 플레이트 (PX30A-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96336	[A]
	(PX30S-XXX-XXX-CXXX)	(1)	96338	[SS]
240	나사 (M6 x 1 - 6g x 16 mm)	(2)	95991	[SS]
② 241	트랙 개스킷	(1)	96344	[B]
② 242	" O " 링 (1/16" x 7/32" OD)	(1)	Y325-5	[B]
② 243	" O " 링 (1/8" x 5/8" OD)	(1)	Y325-204	[B]
② 244	" O " 링 (1/8" x 7/8" OD)	(1)	Y325-208	[B]
① ②	Lubriplate® FML-2 그리스	(1)	94276	
	Lubriplate® 그리스 패킷 (10)		637308	

① 유체 섹션 서비스 키트에 포함된 품목에 대해서는 115 및 116페이지를 참조하십시오.

⑥ PX30S-XXX-XXX-CXXX 모델에만 사용됩니다.

⑦ PX30A-XXX-XXX-CXXX 모델에만 사용됩니다.

재료 코드

[A] = 알루미늄	[D] = 아세틸
[B] = 니트릴	[I] = 철
[Br] = 황동	[Sp] = Santoprene®
[C] = 탄소강	[SS] = 스테인리스강
[Ck] = 세라믹	[U] = 폴리우레탄

공기 모터 섹션 서비스

서비스는 1. 파일럿 밸브와 2. 메이저 밸브로 나뉜다. 재조립 일반 참고사항:

- 공기 모터 섹션 서비스는 유체 섹션 수리에서 이어집니다.
- 오래된 부품을 검사하고 필요하면 새 것으로 교체하십시오. " O " 링에 심한 표면 흠집은 없는지, 긁히거나 끊어진 부분은 없는지 살펴보십시오.
- 설치 시 " O " 링 절단을 방지하는 예방 조치를 취하십시오.
- " O " 링에 Lubriplate® FML-2 그리스를 바르십시오.
- 파스너를 과도하게 조이지 말고, 토크 사양이 나와 있는 박스를 참조하십시오.
- 재시작 후 파스너를 잠그십시오.
- 서비스 툴 - (168) " O " 링을 (167) 파일럿 피스톤에 설치하는 데 도움을 얻으려면 ARO에서 이용 가능한 도구 # 204130-T를 사용하십시오.

파일럿 밸브 분해

- 라이트 탭 온 (118)이 마주보고 있는 (121) 슬리브, (167) 파일럿 피스톤, 기타 부품들을 노출시켜야 합니다.
- (170) 슬리브를 분리하고 슬리브 안쪽 구멍에 손상이 없는지 검사하십시오.

파일럿 밸브 재조립

- 서비스 키트에서 교체되지 않는 부품을 청소하고 윤활유를 바르십시오.
- 새 (171 및 172) " O " 링을 설치하고, (170) 슬리브를 교체하십시오.
- 새 (168) " O " 링과 (169) " U " 컵을 설치하십시오. 링 방향을 기록하십시오. (167) 파일럿 피스톤에 윤활유를 발라 교체하십시오.
- 남은 부품을 재조립하고 (173 및 174) " O " 링을 교체하십시오.

메이저 밸브 분해

- (135) 밸브 블록과 (233) 어댑터 플레이트를 분리하여 (132 및 166) 개스킷, (176) 체크가 노출되도록 합니다.
- (233) 어댑터 플레이트를 분리하여 (140) 밸브 인서트, (141) 밸브 플레이트, (199, 200 및 241) 개스킷, (243, 244) " O " 링을 해제하십시오.
- (136) 엔드 캡과 (137) " O " 링을 분리하여 (111) 스풀을 해제하십시오.

메이저 밸브 재조립

- 새 (138 및 139) " U " 컵을 (111) 스풀에 설치하십시오. – 링은 반드시 서로 마주보고 있어야 합니다.
- (111) 스풀을 (135) 밸브 블록에 끼우십시오.
- (137 및 242) " O " 링을 (136) 플러그에 설치하고 플러그를 (135) 밸브 블록에 조립하여 (105) 나사로 고정합니다.
- (140) 밸브 인서트, (141) 밸브 플레이트, (199) 개스킷, (243 및 244) " O " 링을 (135) 밸브 하우징에 설치합니다. 참고: " 움푹 들어간 " 쪽이 (141) 밸브 플레이트를 향하도록 (140) 밸브 인서트를 조립합니다. 2개의 식별 도트가 (199 및 200) 개스킷을 향하도록 (141) 밸브 플레이트를 조립합니다.

5. (200 및 241) 가스킷과 (233) 어댑터 플레이트를 (135) 밸브 블록에 조립하여 (240) 나사로 고정합니다.
6. (132 및 166) 가스킷과 (176) 체크를 (101) 본체에 조립합니다.
7. (135) 밸브 블록과 부품들을 (101) 본체에 조립하고 (134) 나사로 고정하십시오.

부품 목록 / PX30X-XXX-XXX-CXXX 공기 섹션




그림 3

문제해결

배기 출구에서 생성물이 나올 경우.

- 다이어프램 파열을 점검하십시오.
- (14) 다이어프램 나사 조임을 점검하십시오.

생성물 배출 시 공기방울이 나올 경우.

- 흡입 배관 연결부를 점검하십시오.
- 유입 매니폴드와 입구측 유체 캡 사이에 있는 “O” 링을 점검하십시오.
- (14) 다이어프램 나사 조임을 점검하십시오.

모터에서 공기가 나오거나 스톤이 있는 경우.

- 손상이나 마모가 없는지 (176) 체크 밸브를 점검하십시오.
- 밸브/배기에 막힘이 없는지 점검하십시오.

출력 용량이 낮거나, 흐름이 불규칙하거나 없는 경우.

- 공기 공급을 점검하십시오.
- 출구 호스가 막혀 있는지 점검하십시오.
- 출구 물질 호스가 꼬여 있는지 점검하십시오.
- 입구 물질 호스가 꼬여 있거나 접혀 있는지 점검하십시오.
- 펌프 캐티베이션이 있는지 점검하십시오. - 고점성 유체가 펌핑될 경우 적절한 흐름을 위해서는 흡입 파이프 크기가 최소한 펌프 입구 스레드 지름만큼은되어야 합니다. 흡입 호스는 고진공 상태로 압력을 낮출 수 있는 접히지 않는 호스여야 합니다.
- 입구 매니폴드와 흡입 연결부에 있는 모든 이음매를 점검하십시오. 모든 이음매는 밀폐되어 있어야 합니다.
- 다이어프램실이나 시트 구역에 딱딱한 물체가 박혀 있지 않은지 펌프를 검사하십시오.

치수 데이터

표시된 치수는 참조용이며, 인치와 밀리미터(mm)로 표시되어 있습니다.




그림 4

치수

A - 아래 참조
B - 30"(762.0 mm)
C - 12-1/16"(306.4 mm)
D - 아래 참조
E - 17-11/16"(449.2 mm)

F - 15"(381.0 mm)
G - 아래 참조
H - 10-5/32"(258.0 mm)
J - 아래 참조

K - 9/16"(14.3 mm)
L - 아래 참조
M - 23-3/32"(586.3 mm)
N - 아래 참조

P - 1-3/16"(30.2 mm)

	"A"	"D"	"J"	"N"	"L"	"G"
PX30X-XAX-XXX-CXXX	23-5/8"(600.1 mm)	2-3/8"(60.3 mm)	11"(279.4 mm)	15-1/2"(393.7 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XCX-XXX-CXXX	23-5/8"(600.1 mm)	2-7/16"(61.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	15-1/2"(393.7 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XHX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-XSX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	32"(812.8 mm)
PX30X-DXX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	3-3/4"(95.25 mm)	33-15/16"(862.0 mm)
PX30X-FXX-XXX-CXXX	23-1/8"(587.4 mm)	2-3/4"(69.9 mm)	11-11/16"(296.9 mm)	16"(406.4 mm)	3-3/4"(95.25 mm)	33-15/16"(862.0 mm)

KO

ARO  Ingersoll Rand®

파이어 120

PN 97999-1874

PX30X-XXX-XXX-CXXX (ko)